

# वस्रविज्ञान लेखसंग्रह

प्रभाकर दिवाण



अ जिल्लास्त चरसा संघ, सेवाशाम

प्रकाशक-कृष्णदास गांधी, मंत्री. अखिल भारत चरखा संघ. सेवाप्राम (वर्धा )

> पहली बार--र०००, जुलाई, १९५० मूल्य एक रूपया

नारायणदास जानू, मुख्य प्र<sup>व्</sup>घव अकिष्ण प्रिटिंग वर्षेस, वर्षा

#### प्रस्तावना

बहुत सुंदर मूत निकालने वाले और अुसकी सारी प्रिक्तवाओं को अच्छी तरह कर और सिखा सकने वाले अनेक लोग हमारे देश में होंगे। कपास और रबी के विषय में अच्छा व्यावहारिक शान और परीक्षण करनेवाले लोग मी काफी संख्या में होंगे। फिर भी कपास, बिनौला, कभी, सहा के गुणदोषों की वैद्यानिक बानकारी अिनमें से अिनेगिने लोगों को ही होगी। जानकारी ही यदि नहीं है तो अुस दृष्टि से प्रयोग करने, दूसरों के किय हुआे प्रयोगों की सचाओ या गलती समझने आदि की प्रवृत्ति तो हो ही कैसे सकती है ?

ंभी प्रभाकर दिवाण ने वस्त्र-विज्ञान के अपने वाचन से कुछ दिल्चस्प अंगों का अिस छोटीती पुस्तक में संग्रह किया है। जिन लोगों को अिस विषय पर निली हुआ अनेक अंग्रजी पुस्तकें पढ़ने का मौका नहीं है, वैसे कातने वालों और खादी कार्यकर्ताओं, अध्यापकों और विद्यार्थियों को अिस पुस्तक से कभी नयी बात जानने और समझने मिलगी। प्रयोगों में दिल्चस्थी रखनेवालों को जुसकी दिशा भी सुझेगी। देहात में काम करनेवाले अिस पुस्तक की मदद से किसनों को भी कथी अपयुक्त बात सिखा सकेंगे।

पुलक छोटी है, फिर भी "ली और पढ डाली" वा सके वैसी यह नहीं है। कभी प्रकरण धीरे घीरे समझ में आ सकेंगे। कुछ प्रकरण औसे भी होंगे को हरअक पाठक की समझ में अंकदम न आवेंगे और पहले या दूसरे वाचन में छोड देने पर्डेगे। लेकिन पुस्तक के अनेक प्रकरण औसे हैं, जिनमें हरअेक को सा टगेगा। कताओ-विद्या के अध्यापकों के लिये तो यह अवस्य पदने योग्य है।

में आशा करता हूं कि श्री. प्रभाकर दिवाण अिस प्रकार का और भी संप्रह करेंगे, और हमारी जनता में खादी-विज्ञान का शीक बढावेंगे।

वर्घा, २९-६-१९५० }

किशो(छाल घ. मशस्त्वाला



#### लेखक का निवेदन

वस्त्रविज्ञान (textile technology) क्षेक विशाल शास्त्र है। दिन-ब-दिन असमें शोध-संशोधन और प्रयोग होते रहते हैं। ब्रिटन, अमेरिका आदि पाश्चाल देशों ने जिस व्यवमाय को विशान की सहायता से चरम अन्नति तक पहुंचा दिया है। इिन्दुस्तान में इन्डियन सेंटल कॉटन कमेटी ने इसके संशोधन की तरफ पूरा प्यान दिया है। असकी प्रयोग-शालाओं तथा संशोधन-केंद्रो में इस संबंध में अनेक शोध-संशोधन तथा प्रयोग किये गये हैं। कपास, अन, रेशम आदि रेशों के गुणधर्मों का, अनके सूक्ष्मातिसूक्ष्म घटक द्रव्यों का अध्ययन किया गया है। रेंगों की लंबाओ, मोटाओ, वजन, रंग, मुलायमपन, स्थितिस्थापकता, बट, मजबृति, परिपक्तता तथा नमी, गरमी, इवा, प्रकाश आदि परिरिधतियों का अनपर होनेवाल असर आदि अनेकों बातों की जानकारी प्राप्त की गयी है। कपास की बातियां, अनकी अपज, अनकी खेती, अनके पौधे आदि का भी निरीक्षण किया गया है। यह सही है कि यह सारा अध्ययन मिलों की दृष्टि से किया गया है। फिर भी खादीकाम को शासीय नींव पर खड़ा करने में वह अपयोगी हो सकता है। गुद्ध ज्ञान (Pure science) जितना यंत्रोद्योग के लिये अपयोगी हो सकता है अतना इस्तोद्योग के लिये भी, बदातें कि असका अपयोग करने की दृष्टि हम में होनी चाहिये।

खादी काम से मेरा चंबंघ आया तमी से चस्त्रविज्ञान के श्रिष्ठ शास्त्रीय शाहित्य की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित हुआ! इस विषय की जो मी शास्त्रीय पुलकें मिलीं अनका अध्ययन में करता रहा। इंडियन सेंट्रल कोंटन कमेटी के Technological Bulletins, The Indian Textile Journal, The Indian Cotton Growing Review, The Indian Textile Industry Annual आदि पत्र-पित्रकाओं तथा पुस्तकों के नियमित रूप से में पदता रहा। वस्त्रविज्ञान कितान विशाल, कितना गहन और कितना सम्बद्ध विध्य है स्वकृत इस अध्ययन से सुत्रवा वस्त्रविज्ञान का यह सारा ज्ञान अंग्रेजी भाषा में स्वया विवासान्य मनुष्य के लिये वह समझना आसान नहीं है। शिस्तिलें अनुमन से खादीकार्य की ट्रिट से अपयोगी अंश्र को अगर हिंदी में टिया जाय तो वह लेक अपयोगी काम होगा अंसा समझकर 'खारी जाता' के लिये मेंने अंक दो लेख विश्व । श्री० कृष्णदास मांजी को वे अच्छे लेगे और वैसे लेख लिखते रहने की

अर्थोने कहा। असके अतुवार मैंने कभी छेला छिले जो 'सादी जगत' में समय समय पर प्रकाशित हुए। 'सादी जगत' का प्रकाशन अब बेर हो चुका है, अिमिटिय अब तक प्रकाशित हुओ छेलों का संकटन कर और असमें कुछ नये हेल जोडकर यह संग्रह प्रकाशित किया है।

चलिशान बैसे कठिन विषय पर रिस्ते समय मुझे पारिमापिक रान्दों को कठिनाओं बस्त महप्म हुआ । लेकिन कठिण परिमापा को जहां तक हो के रालकर विलक्ष्म सारी सरक मांपा में विषय को प्रस्तुत करने की दृष्टि मैंने सामने रखी, नयों कि सामान्य वाचकों के लिये मुझे लिखना था। लेकिन वस्तिशान वैसे शास्त्रीय विषय को दिंदी में और वह भी सरल भाषा में प्रस्तुत करना आसान नहीं था। किर भी मैंने कोशिश की है और में मानता हूं कि में अुसमें बहुत कुछ कामयाब हुआ हूं। लेकिन असंसे लेक दोप अवस्य आ गया है और वह यह के एक ही अर्थ के लिय अल्य जाह अल्य अल्य शास्त्र हैं अराहणार्थ, Temperature को उप्णवामान, वापमान, गरमी चैसे मिन्न भिन्न सान्द दिये गये हैं। किर भी आसान शास्त्रान, वार्य मान के कारण अर्थ कर्य समझ में आ जायेगा। अल्य अल्य शास्त्रों के कारण अर्थ के समझ ने में कठिनाओं या गडवडी न हो जिलका पूरा ख्याल रखा गया है। वहीं कहीं नये शहर भी गढने पढ़ हैं। ऐसे शब्दों के सामने अर्थशेष की आसानी की दृष्टि से अनके अंग्रेडी प्रतिशब्द दें दिये हैं।

विषय की धारतीयता को देखते हुं आरिमाणिक घटरों की सूनी देना आवस्यक समझा जायगा। छेकिन एक यह कि किसी क्षेत्र ही विषय का प्रतिपाद्दन करनेवाली यह पुस्तक नहीं है। मिल मिल विषयों पर लिखे गये छेलों का यह संग्रह मात्र है। और दूसरे ये छेल गरिमाणा को टालकर आझान भागा में लिखने का प्रयास किया गया है। असलिये वरिमाणा सूनी देने की आवस्यकता नहीं समझी है।

हिन , जिनके आधार पर मैंने ये छेल हिले हैं अनकी यूची आगे टी है। अिन विपयों का अधिक अध्ययन करने की अच्छा रखनेवाले अपले लाम अर्टा लकेंगे। सभी आधारमंत्र आज मेरे पाछ मौजूद न होने से कुछ आधारों की जानकारी वितनी मिली अुवनी ही देनी पढ़ी है। अन आधारभून मंगों के विदोपन्न लेलकों का मैं आमारी हूं। हिसी एक सिलसिल से ये लेख नहीं लिखे हैं। वस्त्रिधनान के अलग अलग विषयों का अिसमें विवेचन किया गया है। अनुक्रमणिका टेखने से विषयों : ली क्खना आ सकेगी। 'चरखे के खलकाल पर विचार' यह अंत में दिया हुआ लेख कुछ अलग टंग का है। चरखे के अितिहास से वह संत्रध रखता है। वह एक खतंत्र संशोधनात्मक लेख है और अुसमें चरखे के खलकाल का मेरा अनुमान मैंने विचारार्थ अुपस्थित किया है।

विज्ञान विषयक पुस्तक को विज्ञानशास्त्री की प्रस्तावना मिले तो वह अधिक अ्वित होगा वह सोचकर मैंने पूज्य किशोरलाल माओं से प्रस्तावना के लिये प्रार्थना की । मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लुग्होंने स्वास्थ्य टीक न होते हुओ भी प्रसावना लिख दी अिसके लिये अुनका मैं आभारी हूं ।

वर्षा ता. १-७-५० }

प्रभाकर दिवाण

# अनुक्रमणिका

	लेख			
₹.	कपास का संग्रह और असका विनीले	की अंकुरित होने ह	क्री	٠
	शक्ति पर होनेवाला परिणाम		····	
₹.	कपास का संप्रह और अुसका रेशोंपर	होनेवाला परिगाम	,	
₹.	कपास के रेशों की परिपक्षता और	अुषपर परिस्थिति	का असर	
٧.	हिंदी कपासों में मोम का परिमाण	और असका रेशों	<b>के</b>	•
	मुलायमपन से संबंध			
५.	रुथी के समूह में रेशों की लंबाओं क	ा <b>फर्क</b>	•••	₹
	सूखी और गीली अवस्या में रेशों की			₹
	सुत में रोवेंदार गुटलियां			२
	नमी और गरमी का कर्ताई पर असर		•••	ą
	कपास में कोल्चिसीन का प्रयोग	•••		₹
	रशिया में खुदरंगी क्यांत	1'		γ.
	बट का सून के अपर होनेवाला परिणा	ī		٧:
	कपडा और तापमान		•••	ų
	ह्वादार पोशाक			41
Υ.	कपढे का शरीर की त्वचापर होनेवाला	परिगाम		Ę
4	कपास की कुछ मौलिक विशेषताञ्ज	•••	•••	ξ:
٤.	मूत और कपड़े की जांच	•••	•••	ĘĘ
			•••	6

# वस्त्रविज्ञान लेखसंग्रह

# कपास का संग्रह और असका विनौले की अंकुरित होने की शक्ति पर होनेवाला परिणाम

नमी और तापमान

कपास को बहुत दिन तक संग्रह कर रखने से दो तरह का उक्तमान होता है—(१) बिनौछे की अंकुरित होने की शक्तित कम होती है और (२) रेशे खराब होते हैं। यहां हम बिनौछे की अंकुरित होने की शक्ति के संबंध में देखेंगे।

विनौले का अंतर्द्रव्य बहुत गरम या खद्दा हो जाने से विनौले की अंकुरित होने की शक्ति नष्ट होती है। नमी के कारण ये दोनों वातें <sup>बहुत</sup> शीघता से होती हैं। कपास के अंदर सब जगह नमी हो या असके कुछ हिस्से में, अससे विनौठे का अंतर्दव्य गरम और खट्टा हुओ विनानहीं रहता। विनौछे के ढेर के अंदर १७५° फें. से भी अधिक तापमान हो सकता है। दबाकर भरे हुओ कपास में १३३° फॅ. या अससे भी अधिक तापमान पाया गया है। गीळी जमीन, हरी पत्तियां या दोडे, या अपर से पानी छिडकने से कपास की नमी बढ़ती है और नमी से तापमान बढता है। प्रयोगों से यह पाया गया है कि कपास यदि अच्छी तरह संग्रह कर रखा हो और अुसके तापमान में वृद्धि न हुआ हो तो कभी महीनों के बाद भी ४३ से ६४ प्रतिशत बीज अंकुरित हो सकता है। रें किन यदि तापमान १११° फॅ. तक बढने दिया जाय तो सिर्फ ५ से १३ प्रतिशत बीज ही अंकुरित हो सकेगा और १२७° फॅ. तापमान पर तो विनीले की अंकुरित होने की शक्ति विलक्कल ही नष्ट हो जायगी। खटांञी का कारण

विनोठे का द्रव्य खद्दा होने का कारण भी मुख्यतः नमी हा है। खदाओं का कार्य जन्तुओं के द्वारा या रासायनिक किया द्वारा होता है। दिया जाय तो भी असके अंतर्द्रव्य की खद्य होने की क्रिया रकतो नहीं है। कपास नम हो तो खटाओं और तापमान की क्रिया के कारण दिनौछे की अंकुरित होने की शक्ति करपनातीत कम हो जाती है। अर योर में जो प्रयोग किये गये अनसे पाया गया कि नम जगह में कपास सम्रह करने के कारण पहले तीन महीनों में विनौछे की अंकुरित होने के शक्ति प्रयाह सहीनों में विनौछ की अंकुरित होने के शक्ति प्रयाह सहीनों में विनौछ की ग्याह सहीनों में विनौछ की ग्याह सहीनों में विनौछ की अंकुरित होने के

काहतकारों के लिये यह बात विशेष महत्व रखती है। खराब बीज बोने से ६०-७० प्रतिशत बीज अगता ही नहीं; और जो अगता है असकी अंकुरित होने की शक्ति घट जाने से अससे अच्छी और काफी फसल नहीं मिल सकती। बीज अत्तम मिले असके लिये नीचे लिखी बालें अमल में लानी चाहियें—

बाद सिर्फ ८ प्रतिशत बीज अंकुरित हो सका ।

#### रक्षा के सुझाव्

(१) चुनने के बाद कपास को तुरुत ओट डालना चाहिये। (२) कचा कपास, हरे डोडे, पत्ती वगैरा विज्ञातीय द्रव्य कपास में

से निकाल देना चाहिये।

(३) नमीबांछी व बंद जगह में कपास या विनीला न खा जाय। हवा व प्रकाश से मस्पूर तथा पूरी सूखी हुआ जगह में कपास का संग्रह

किया जाय ।

(४) चुनने के बाद कपास कमरे में या देर लगा कर रखने के पहले घूप में सुखा लिया जाय। संग्रह कर रखे हुने कपास को व मिनीले को बीच में पूप दिखाओं जाय। संग्रह कर रखा हुआ कपास व वितील विल्कुल सुखा रहना चाहिये।

कुछ अन्य बाते

पूहे विनोठे का बहुत नारा करें सब कोओ जानते ही का बहुत नारा करें का वहुत नारा करें कि सब कोओ जानते ही

ष्ट्र। चूहों तथा कीडों हे

बताने की जरुरत नहीं है। विनीले अपूर से अच्छे दीखते हों तो भी गरमी तथा नमी के कारण अनकी अगने की शक्ति नष्ट होती है यह ज्यान में रखना चाहिये।

- शिक्षा की दृष्टि से भी यह काम की चीज है । ओटाओ सिखाते समय बचों को तापमान, अंकुरित होने की शक्ति आदि वातों का सामान्य शन दिया जा सकता है तथा अिन विषयों का कपास के संग्रह के साथ अच्छा अनुबंध किया जा सकता है ।

## कपास का संग्रह और अुसका रेशों पर होनेवाला परिणाम

### कीटाणु तथा खट्वाणु

कपास को संप्रह कर रखने से असका बिनौलें पर क्या असर होता है यह पिछले छेख में बताया । अब कपास के रेशों पर असका क्या ,पिणाम होता है यह देखें।

कपास को संग्रह कर रखने से रेशे खराब होते हैं यह मानी हुआ वात है। कपास के रेशों में ९० प्रतिशत काएद्रव्य (सेल्युटोज) होता है। अतः रेशों को हानि पहुंचाने का कार्य सेल्युटोज का नाश करने बाले जन्तुओं द्वारा होता है। ये जन्तु दो तरह के हैं—कीटाणु (वॅक्टे-रिया) और खट्वाणु (फ़्रंगी)। जुनते समय या बाद में कपासों में मिले हुछे तिनके, कचरा, धूल, खराब पत्ते, डोडे आदि के साथ वे कपास में प्रवेश करते हैं और असी कचरे पर पटते हैं। आवश्यक नमी और तापमान मिटने पर पाने नम आवेहिया में अनकी हृद्दि होजी से होती है। रेशों के ट्रेट हुछे सिरों में से वे रेशों के अंदर प्रवेश करते हैं। चोट आदि से रेशों का प्रथमाग खुरच गया हो तो वे बाहर से भी रेशों पर हमला करते

हैं और सेल्युछोज का नाश करते हैं। अससे रेशों के पृष्टमाग में छेट हो जाते हैं और असकी मजबूती बहुत कम हो जाती है। अनाओं में असे कपास से बहुत छीजन निकलती है और रेशों का रंग मदा दिखायी देने लगता है। असे खराब कपास का मृत कम दर्भे का बनेगा यह स्पष्ट ही है।

#### नमी और गरमी का असर

कपास के अंदर रहने वाली नमी के कारण और नम और उर्ण आबोहबा से कपास की खराबी करने बाले जिन जन्तओं की बृद्धि तेजी से होती है और कपास जल्दी खराव हो जाता है। अस संबंध में किये गये प्रयोगों पर से यह देखा गया है कि कवास में ११ प्रतिशत से अधिक नमी हो तो कपास की खरावी बहुत होती है। वैसे ही यह बात में देखी गयी है कि कुल कपास की ओसत नमी ७-८ प्रतिशत होने पर में असके धुछ हिस्से में नमी का परिमाण अससे काकी ज्यादा हो सकत है। अिसळिये अस हिस्से में कपास की खराबी करने बाटे जन्तुओं की वृद्धि तेत्री से होकर सम्चं कपास में अनका फैठाव होता है। संग्रह किये हुओ कपास को बीच बीच में धूप, प्रकाश और हवा दिखाते जाने में कपास की असमान नमी कम हो सकती है तथा संग्रह कर खने है कपास की होने वाली खराबी बहुत बुळ टाली जा सकती है। बहुत गील कपास हवा और प्रकाश न हो असे बंद कमेर में संग्रह कर रखने पर असा पाया गया कि ४४ दिन के बाद १४.७ प्रतिशत और ८६ दिन के बांट २९ प्रतिशत रेशे खराब हो गये हैं। बीच बीच में भूप दिखाने पर भी ८६ दिन के बाद असी कपास के २३ प्रतिशत रेशे खराब हुने।

रेशों को खराब करने बाली और केल बात है। गरमी से निनेते की तैल-पेशियां फटतां हैं। संप्रहित करास के रेशों पर यह तेल फैलना है तथा रेशे केल दूसरे में अुल्झ कर गूंप जाते हैं। धुनाओं और फताओं में अिस तरह की रुओ बहुत तक्तरीफ देती है।

#### अेक लेकिक कल्पना

भूपर के विवेचन से यह दिखायी देगा कि रेशों की खराबी टालना है तो कपास की चुनाओं में और संग्रह में बहुत सावधानी रखनी चाहिंथे। वैसे यह भी स्पष्ट है कि चुनने के बाद कपास तुरन्त ओट कर रुआं और बिनीलों को अलग अलग संग्रह करना जन्तुओं से सुरक्षा की दृष्टि सें अधिक अुपयोगी है। लेकिन जिस संबंध में कुल लोगों का जैसा कहना

है कि जुनने के बाद तुरुत कपास ओटना ठीक नहीं है। चार-पांच फ्पप्ताह रख कर असके बाद कपास ओटने से कुछ महत्त्व के लाभ होते हैं। जुनने के बाद भी रेशों की पकने की किया चाल रहती है। चार-पांच सप्ताह में यह किया पूरी होती है। असिलिये अससे पहले कपास ओटने से रेशे कच्चे और लियटे हुओ मिर्लेने व पूरे पके हुओ और विकसित नहीं होंगे।

कपास को कुछ दिन संग्रह कर रखने से रेशों को परिपक होने का मौका मिलता है और अससे रेशे छंत्राओं में और मजबूती में बढते हैं। कुछ छोगों का असा भी कहना है कि संग्रहित अवस्या में रेशे जिनीले से तैल-प्रत्य छेते रहते हैं और अससे अनकी चमक और मजबूती में छुद्धि होती है। करीन सब जगह यह समझ रूढ है और असिळिये ओटने के पहले कुछ दिन कपास को संग्रह कर रखने का रिवाज सर्वत्र पाया जाता है। अस संबंध में जिडियन सेन्ट्रल कॉटन कमीटी की टेक्नॉलॉजिकल

हें बॉरेटरी, माटुंगा में प्रयोग किये गये हैं। अनसे यह दिखाओ दिया है कि अपर की समझ निराधार है। असमें तच्य नहीं है। चुनने के बाद दुरन्त बोटा हुआ कपास और चार हफ्ते संग्रह कर के बाद में ओटा हुआ कपास और पर अन्होंने प्रयोग किये। अन प्रयोगों का योडे में सार्थ अस तरह है—

#### म साराश अस तरह है-प्रयोग के नतीजे

(१) चार हफ्ते रखे हुओ कपास के रेशों की तुष्टना में तुरन्त ओट हुओ कपास के रेशे श्रष्ट दर्जे के दिखाओं दिये। अनकी चमक अधिक

<sup>अप</sup> भारत पारस श्रष्ट देज का दिखाओं दिया। जुनका चमक आधेक अच्छी थी। असा माळ्म पडा कि संग्रह कर रखने से रेशों की तांजनी (Bloom) नष्ट होती है। तुरन्त ओटे हुओ कपास के रेशे चमकदार, मुलायम और ताजे दिखाओ दिये।

- (२) दोनों कपासों में रेशों की औसत लंबाओं में और औसत प्रति अंच बचन में फर्क नहीं या।
- (३) दोनों कपासों में तैलद्रव्य का प्रतिशत परिमाण अकसा या। यहां यह घ्यान में रखना चाहिये कि रेशों के अंदर तैलद्रव्य का परिमाण बढा तो भी अससे छुट छाभ नहीं है। रेशों के अपर के तैल द्रव्य पर असका मुलायमपन निभीर करता है।
  - (४) दोनों कपासों में धुनाओं की छीजन अकसी रही।
- (५) कताओं में दोनों कपासों के सूत में टूटने की संख्या में कहने जैसा फर्क नहीं था।
- (६) दोनों कपासों के सूत की समानता में फर्क नहीं था। असिळिओ तुरन्त ओटे हुओ कपास के रेशे लिपटे हुओ रहते हैं अिस कपन के लिओ कोआर नहीं रहता, क्यों कि वैसा होता तो तुरन्त थोटे हुओ कपास का सूत ज्यादा असमान होना चाहिये था।
- (७) दोनों कपासों में सूत की मजबूती में कहने जैसा फर्क नहीं या।

श्रिससे यह निश्चित है कि कपास का संब्रह कर रखने से विशेष फायदा नहीं है, शुब्दे सेल्युओन नम्ट करने वाले जन्तु द्वारा वह अधिक खराब होने का डर मात्र है। श्रिसलिंशे चुनने के बाद तुरन्त कपास की ओट डालना अधिक फायदेमंद दिखाओं देता है।

सूचना—शास्त्रीय तथ्य भूपर दिया है। लेकिन वस्त्र-स्वावलंबन की दृष्टि से, विशेषतः तुनाओं के लिने क्यास की संग्रह कर रखना आव-स्पक है। क्यों कि कपास को रोज ताजा ओट कर तुनाओं द्वारा धूनी बनाना आसान होता है। रूशी से तुनाओं न अच्छी हो सकती है और न योडे समय में ही हो सकती है। जैसी हालत में संग्रह कर रखे हुने क्यास को साफ कर नमी, धूछ आदि न छो भिस तरह टिन के डिन्टों आदि में भरकर रखना तथा असे बीच-बीच में फैलाकर घूप देते रहना अपयोगी होगा। भिससे संग्रह कर रखने से जो दोप पैदा होते हैं अनसे क्यास की बहुत कुछ रक्षा हो सकेगी।

## कपास के रेशों की परिपक्वता और अुसपर परिस्थिति का असर

#### परिपक्वता का महत्त्व

कपास के रेशों की कीमत आंकते वक्त असकी छंत्राओ, मुछाय-मियत, रंग आदि गुण देखे जाते हैं। छेकिन अिससे भी ज्यादा महत्व का गुण रेशों की परिपक्वता है। रेशे अगर पूरे पके न हों, वे अधपके या कवे हों तो कितने ही छंत्रे, मुछायम और चमकीछे होने पर भी कातने

की दृष्टि से कम दुने के ही गिने जायेंगे। क्यों कि अधपके या कच्चे रेगों से कता हुआ सूत और अससे बना कपड़ा कमजोर बनता है और जन्दी फट जाता है। साथ ही कातते समय और रेगों का सूत बारवार

हटता है। बुनाओं में भी सूत हटते रहने से वहीं दिक्कत होती है। क्वे रेशों को रंगने में भी मुक्किली होती है। कच्चे या अधपके रेशे केस होते हैं, अिसल्पिये वे अच्छा तरह रंग सोख नहीं सकते। कच्चे रेशों

से बना हुआ सूत या कपडा रंगा जाय तो असपर अेकसा रंग नहीं चढता, असमें सफेद धन्ने दिखाओं देते हैं। परिपक रेशे पोले होते हैं, अनमें रिपतिस्वापकता और ख्वीलाप ज्यादा होता है। वे अधिक आवदार होते

हैं। अिसी कारण वे अच्छी तरह रंग सोख सकते हैं, अनुपर रंग विशेष । खिल्ला है। अधिक रुचीले होने के कारण वे मजबूत होते हैं और ज्याना वट सह सकते हैं। करने या अवपके रेशे कम-स्पादा ठोस होने की वजह से कुडकीले होते हैं, अिसलिये ओटने, धुनने, कातने आदि कियाओं में टूटते हैं और अधिक बट भी नहीं सह सकते। अन सार्रा दिस्यों से रेशों की परिपक्वता अनका सब से महत्व का गुण समजना चाहिये।

#### कुछ कपासों की परिपक्तता

रेशों की परिपक्तता करास जहां बोया हो बहां की परिस्कित पर खास कर निर्भर करती है। यह देखा गया है कि हिन्दुस्थान के देशी करासों के रेशे अधिक परिपक्ष होते. हैं और अमेरिकन आदि जो विदेशी करास हिन्दुस्तान में बोये जाते हैं अनुको रेश कम परिएक होते हैं। असिके लिये कुछ देशी और विदेशी कर्पासी के रेशों की परिपक्तता हम नीचे देते हैं—

4 4(1 6			5, 7 12 1	
देशी कपांस			", , ", )	. z . r I t
		तिशत	` प्रतिशत <sup>`</sup> ं	
· नाम	,	पके	· अधपके	र्क∓चे
ं ∶१. जरीला 📝	. ,	७२	; :९ 🗀	. 18
- २. मोछीसोनी	· ^ •	ረ६,	. ز پر ز: ر	· ' ' ' ' ' '
- ३. गावरानी	,,	৩২	~ . <b>የ</b> የ - ;	्र-्र१७
विदेशी कपास—	٠,	:. ,	1 1 10 2 1	. 10 10 1
ः : १. कंबोडियां - २		<b>پ</b> ه	, , १३	ં ્રફ્ઇ

रेशों की परिपक्वता शिस प्रकार विशेष महत्त्व का विषय होने की यजह से परिपक्वता पर परिस्थिति का क्या असर होता है और असे किए तरह बढाया जा सकता है, अिस बारे में अिडियन सेन्ट्रूल कॉटन कमीटी ने अपनी माहुंगा की लंबीरेटरी में प्रयोग किये हैं। अन प्रयोगों का सारांश हम यहां देते हैं।

ये प्रयोग पंजाब अमेरिकन २८९ केफ्, मोलोसोनी और कंबोडिया किन तीन कपासी पर किये गये। पहले दो कपास बीकानेर राज्य के हैं।गासागर स्थान से और कंबोडिया बूदी और अजमेर से प्राप्त हुओ थे । हुंपंबाब अमेरिकन और मोळीसोनी कपासों के प्रयोग में निम्न पांच बातें हुंदेखी गया ।

१. मश्री की बोबाशी और ज्न की बोबाशी, २. प्रायमिक जिलाशी और बिळकुळ ही जुताओं न करना, ३. विशेष सिन्धाओं और माणाण सिन्धाओं, ६. खळी का खाद, निसिफॉस खाद और बिळकुळ हे छिलाद न देना और, ५. छः श्रिच और बारह जिल्ल फासळे पर बोबाशी करना। प्रयोगों से श्रिन पांच बातों के बारे में जो नतीजे प्राप्त हुओ वे श्रिस प्रकार हैं:—

(प्रयोगों के नतीजे १. मओ और जून अिन दो बोबाओं के समयों में पंजाब अमेरिकन

के छित्रे मजी और मोठीसोनी के छित्रे जून योग्य समय दिखाओ दिया। जूत में बोये गये पंजाब अमेरिकन के रेशों की परिपक्तता ६७ प्रतिशत पी वह मजी के रेशों में ७१ प्रतिशत रही। मोठीसोनी में मजी के रेशों की परिपक्तता ७१% निकलों तो जून के रेशों की परिपक्तता ८२% पायों गजी। जिससे यह स्पष्ट है कि बोने के समय का असर रेशों की पिपक्तता एर काकी होता है। असी तरह यह भी जिससे माल्म होगा कि अलग अलग कपासों के छित्रे बोने का योग्य समय अलग अलग होता है।

र. प्रायमिक जुताओं का रेशों की परिपक्ष्वता पर कोओ विशेष असर नहीं हुआ । विना जोते खेत के रेशों की और जुताओं किये खेत के रेशों की परिपक्ष्यता करीब अेकसी ही पाओं गंजी । अुंंं उन्न में बोये हुओं मोळोसोनी के रेशों की परिपक्ष्यता जुताओं की विनस्त्रत विना जुताओं में ज्यादा दिखाओं दी।

इ. साधारण सिंचाओं को अपेक्षा विशेष सिंचाओं से दोनों कपासों के रेशों की परिपक्वता बढी हुआ मिली । साधारण सिंचाओं में ६ बार पानी दिया गया और विशेष सिंचाओं में ११ बार, अपीत यह सार है . विशेष सिंचाओं से कपास के रेशों जी परिपक्वता बढती है । ४. पंजाब अमेरिकन में मुश्री की बोबाओं के रेशों की परिषक्त बिना खाद की अपेक्षा निसिक्तांस खाद से ज्यादा हुओ । लेकिन मोलीसोनी में निसीक्तांस की अपेक्षा खली के खाद से या बिल्कुल हैं। खाद न देने से रेशों की परिपक्तता में चृद्धि हुओं । अससे दिखाओं रेग कि मोलीसोनी जैसी कपासों में खाद के कारण रेशों की परिपक्तता बढती ही है, औसी बात नहीं ।

५. छः जिंच फासला तथा बारह जिंच फासला रहा कर वीथे हुने पंजाब अमेरिकन के रेशों की परिपक्वता में कोशी विशेष फर्क नहीं दिखाश्री दिया । लेकिन मोलीसोनी कपास में १२ जिंच फासले की बनिस्वत ६ जिंच फासले से बोशे हुने रेशों की परिपक्वता ज्यादा रही, यानी मोलीसोनी कपास कम फासला रखकर बोना परिपक्वता की दृष्टि से फायदेमंद दिखाशी दिया ।

#### कंबोडिया कपास के नतीजे

कंत्रोडिया कपास पर जो प्रयोग किन्ने गन्ने शुनमें निम्म बार्ते देखी गन्नी—१. स्थान, २. बोने का समय, ३. पर्यात और अपर्यात सिंचाओ, ४. जुताओं के समय के अंदर खाद देना या न देना, ५. अपर खाद देना।

- १. बूंदी के रेशों से अजमेर के रेशों की परिपक्वता अधिक पाओं गुआी। बूंदी के रेशों की ५७ प्रतिशत परिपक्वता थी तो अजमेर के रेशों की ६२ प्रतिशत रही। अिससे यह स्पष्ट है कि रेशों की परिपक्वता पर स्थान का काफी असर होता है।
- २. बोने के तीन समय रखे गओ मे, मार्च, मओ और जुड़ाओं। रेशों की परिपक्यता की दृष्टि से मार्च सब से अच्छा और जुड़ाओं सब से खराब पाया गया। यानी कंबोडिया कपास को जल्दी बोना फायदेमंद्र दिखाओं देता है।
- ३. पर्याप्त सिंचाओं से रेशों की परिपक्वता अधिक हुओ । अप-यीप्त सिंचाओं से परिपक्वता कम हुओ ।

- ४. प्रति अकेल १२ मन भेड का गोवर तथा प्रति : अकेल ५० पींड अमोनियम सल्फेट साय में मिला कर जुताओं के वक्त जमीन के अंदर दिया गया । देखा गया कि अिससे रेशों की परिपक्वता पर दुरा असर हुआ । अिसकी अपेक्या विना खाद दिखे हुओ रेशों की प्रतिशत परिपक्वता ज्यादा रही ।
- ५. भूपर से खाद देने के तीन प्रयोग किये गंभे । अंक में सिर्फ में का गोबर, दूसरे में भेड का गोबर और अमोनियम सल्फेट तथा तीसरे में बिल्कुल ही खाद नहीं दिया गया । अपरी खाद का मतल्य बोने के बन्त या बोने के बाद दिये गंभे खाद से हैं । अिसमें बिना खाद के तथा भेड के गोबर के रेशों से भेड का गोबर और अमोनियम सल्फेट दिये हुं थे रेशे ज्यादा परिपक्च निकले । यही खाद जब अंदर दिया गया तब यह फायदेमंद्र नहीं हुआ, लेकिन वहीं जब अपर से दिया गया तब अससे रेशों की परिपक्वता में काफी बृद्धि हुं थीं ।

सारांश—प्रयोगों के जिस विवरण से माद्रम होगा कि रेशों की पिरक्वता पर स्थान, सिंचाओ, खाद, बोने का समय, पौधों के बीच का फासला तथा जुताओं का काफी असर होता है। अल्या अल्या कपासों में थे सभी बातें अल्या अल्या होती हैं। किस कपास के लिंजे कीनसी बात योग्य होगी यह देखकर असे अमल में लाया जायगा तब ही रेशों की पिरक्वता बढ़ेगी। हिन्दुस्तान में बोवाओं का समय, वर्षा आदि हमेशा अनिश्चित रहती हैं अिस कारण स्थान स्थान में, मौसम मौसम में और खेत खेत में अेक ही किस्म के कपास के रेशों की परिवक्वता कहीं कम तो पहीं ज्यादा पाओं जाती है। खादीकाम में कपास का चुनाव करते समय ये सारी बातें स्थाल में लेकर अधिक से अधिक परिवक्व रेशों का कपास हो पसंद करना चाहिले! रेशों की परिवक्वता जाँचने का क्याब होषिक और आसान तरीका अभी प्राप्त नहीं है। परिवक्वता जाँचने के शाखीय तरीके में रेशों को खास रसायन में भिगो कर खुर्दबीन से देखते

है। परिपनन रेरो पूरे पोले, अधपके आधे ठोस और कब्चे रेरो पूर्ण हे दिखाओं देते हैं। खुर्दबीन के बिना यह गाँच नहीं हो सकती। हि भी रेरो पूरे पके हैं या नहीं जिसका अंदाजा रेशों का रंग देख कर त खुटकी में खींच कर छगाया जा सकता है।

# हिंदी कपासों में मोम का परिमाण और अुसका रेशों है मुलायमपन से संबंध

#### मोम के गुणधर्म

कपास के रेशों में मोम जैसा श्रेक तेलिया पदार्थ रहता है। या मोम कपास के रेशे की बाहरी सतह पर श्रेक पतले आवरण के रूप में हम होता है। अिसी के कारण कपास का रेशा स्पर्श में मुख्यम मादम पड़त है। कपास के रेशों का मुख्यमपन या खुरदरापन असके मोम के का ज्यादा परिमाण पर निर्भर करता है। कपास के परीक्षकों को कपास के श्रेणी निश्चित करते वनत अन्य वातों के साथ स्पर्श कैसा है यह भी देखन जरूरी होता है। रेशों के स्पर्श का असके मोम के साथ क्या संत्रम है अिस बोर, में मादुंगा की प्रयोगशाला में जो प्रयोग किये गये हैं अनसे युट जानकारी हम यहाँ देते हैं।

क्यास के रेशों में सेल्युटोज, पानी आदि जो दूसरे द्रव्य हैं अन के मुकाबिट असमें भीम की तादाद बहुत कम होती है। रेशों में ॰ र से ॰ ६ प्रतिशत तक भीम होता है, फिर भी कताओ, युनाओं की कियाओं में रेशों का यह भीम बहुत महत्व का काम करता है। अनि क्रियाओं में यह चिकनाओं का काम देता है। असीटिये पूर्वी से आसानी के साथ रेशे निकट कर सुत के रूप में बटे जा सकते हैं। अस संबंध में जो प्रयोग हुओ अनसे देखा गया है कि मामूळी रेशों से ४८ नम्बर तक जिस कपास से सूत काता गया असी कपास के रेशों से मोम निकाळ

देने के बाद २६ नम्बर के अपर सूत कातना मुक्तिल हो गया ! असके अलावा ओटाओ, घुनाओं आदि कियाओं में मोम निकाले रेशों से छीजन भी बहुत ज्यादा हुओ तथा असका सूत बहुत असमान और करीब पर्चास प्रतिशत कमजोर निकला । कपास में ०.६ प्रतिशत से भी मोम कम होता है । फिर भी असके न रहने से कताओं की कियाओं में काफी किटाओं होती है । घुलाओं और रंगाओं में रेशों के मोम का विशेष

सम्बन्ध आता है। मोम को रेशों से अलग कर देने के बाद ही सत पानी

और रंग को अच्छी तरह सोख सकता है।

कपास के रेशों के मोम की बनावट बहुत संमिश्र होती है। असमें आदकोहोल, असीड, हैड्रोकार्बन और रेशोन आदि द्रव्य होते हैं। अन द्रव्यों में से कुछ औपर, हलके पेट्रोलियम तथा वेंझीन में गल जाते हैं। लेकिन कुछ असे मी द्रव्य हैं जो अनमें बहुत मुक्किल से गलते हैं। असिलिये मोम को रेशों से अलग करना काफी मुक्किल होता है। यह बहुत धीरे धीरे ही निकलता है।

### प्रयोगों का अुद्देश्य

कपास की श्रेणी निश्चित करते वनत तथा कपास की कीमत आंकते वनत कपास के परीक्षक की रेशों की लम्बाओ, मजबूरी, समानता आदि बातों के साथ रेशों का स्पर्श देखना भी जरूरी होता है। सी-आओ-लैंड, अिजिप्शियन, अमेरिक्षन, श्रिन्डियन आदि कपास की किस्मों का स्पर्शकला अला तो होता ही है, जितना ही नहीं अुस हरअेक किस्म में भी स्पर्श की दृष्टि से कभी श्रीणयां होती हैं। असिज्ये हिन्दुस्तान के मूल कपासों में और बाहरी बीज लाकर अपजाये हुने विदेशी कपासों में मोम का प्रतिशत परिमाण कितना होता है, तथा मोम कम ज्यांदा होने से

असको स्पर्श में क्या पर्क होता है यह देखना बहुत जरूरी है। साब ही

कपास की श्रेणी. भाँख और हस्त-स्पर्श से निश्चित करनेवाले परीक्षकों के मुल्यों के साथ रेशों के मीम का सम्बन्ध होता है या नहीं यह देखना भी फायदेमंद है। अिसलिओ अस बारे में जो प्रयोग किये गये अनका लक्ष नीचे लिखी बातों की जाँच करना रहा :---

- (१) हिन्दस्तान की भिन्न भिन्न कपासों में मोम का प्रतिशत ।
- (२) कपास के रेशों के मोम का परिमाण आनवंशिक होता है या परिस्थिति के अनुसार बदछता रहता है।
- (३) रेशों के स्पर्श का असके मोम के प्रतिशत से क्या सम्बन्ध है। प्रयोग के लिये खुरदरे और मुलायम दोनों तरह के कपास जुने गये। कपासों के नाम अनके मोम के प्रतिशत तथा अनकी परीक्षकों द्वारा निश्चित की हुओ श्रेणी नीचे की सारिणी में दी है:---

१२. सिंध जनी

प्रयागा के नतीजे				,
नाम	प्रतिशत मो।	म १ टा परीक्षक	२ स परीक्षक	३ स परीक्षक
१. कंपाला	0.488	बहुत मुद्धायम	बहुत मुलायम	बहुत मुखायम
२. पंजाब अमेरिकन	۰.۶٤٫۵	मध्यम	मुखायम वि	केंचित् मुलायम
३. कोकोनाडा	• ४६५	मध्यम	मुखायम	मध्यम
४. नवसारी	0.840	मुलायम	मुलायम	बहुत मुलायम
५. भरूच	ه ۲۰۶۰	किंचित् मुलायम	मध्यम, मुखायम की ओर शुकता है	
६. घोलेस	٠,३८७	खुरदरा मा	"	,,,
<ol> <li>पंजाय देशी</li> </ol>	०,३८५	मध्यम	किंचित् खुरदरा	खुरदरा सा
८. कुम्पटा	०,३५९	खुरदरा मा	मध्यम मुलायम व ओर शुकता है	ी मध्यम
<ol> <li>बनोसा (बरार)</li> </ol>	0,330	मध्यम	किंचित् खुरदरा	33
१०. सिंघ देशी	4,208	खुरदरा सा	खुरदरा	खुरदरा सा
११. हायरस (युक्तप्रान्त	)०.२६१	मुलायम	किंचित खुरदरा	"

कपास को पहले अच्छी तरह साफ कर लिया गया और भट्टी में ्तपाकर असकी नमी माळ्म कर छी गश्री । श्रिसके बाद असे चार धण्टे

बेन्द्रीन में अबाल कर मोम का प्रतिशत निकाला गया । अधर में अबालने से मोम विशेष अच्छी तरह निकल आता है असा माना जाता या । लेकिन देखा गया कि बेन्द्रीन से भी करीब करीब अतना ही मोम निकल सकता है।

रेशों की परख करनेवाले परीक्षकों का निर्णय व्यक्तिगत बुद्धि और मनोभावना पर अवलंबित होता है और अिसलिये अिनके निर्णय में गलती होने की संभावना रहती है। अिसलिये अेक परीक्षक न रखकर तीन

परीक्षक रखे गये । अनको कहा गया कि वे अपने रोजाना व्यवहार में रेशों की जिस तरह स्पर्श के हारा परीक्षा करते ई असी तरह अिन प्रयोगों

के रेशों की परीक्षा करें। अनके नतीजे अपर की सारणी में दिये हैं।
नतीजों की चर्चा
नतीजों की तरफ देखने से माइम होगा कि हिन्दुस्तान की कपासों
में मोम का प्रतिशत ०.४६८ से ०.२२९ तक होता है। पंजाब अमेरिकन में सब से ज्यादा मोम पाया जाता है और सिन्ध अूनी में सब से
कम। सिन्ध अूनी से पंजाब अमेरिकन में दुगुना मोम दिखाओं देता है।

ार्यन म सब से ज्यादा मोम पाया जाता है और सिन्ध अूनी में सब से कम । सिन्ध अूनी से पंजाब अमेरिकन में दुगुना मोम दिखाओ देता है।। अन्य कपास मोम की दृष्टि से अिन दोनों के बीच में पड़ते हैं हिन्दुस्तान के बाहर का कम्पाटा कपास तुटना के ठिये प्रयोग में ठिया गया है। अुसमें पंजाब अमेरिकन से भी १६ प्रतिशत मोम ज्यादा दिखाओ देता है। हिन्दुस्तान के बाहर के कपासों में मोम का प्रतिशत अिस तरह होता है। अमेरिकन ०.४३, ऑजिप्शियन ०.३९, सीआओंटैंड ८०.५२, दिक्षण अमेरिकन ०.४१ व आन्दियन ०.३३। असेरिकन ०.४१ व शिन्दुस्तान के दृष्टि से भी हिन्दुस्तान के

अधिक तर कपासों का नंबर अन्त में ही आता है। हिन्दुस्तान के कुछ कपास अलबता मोन के बोरे में अिजिध्शियन कपासों के बराबर या बढ़कर आते हैं। ये कपास अधिक तर बाहरी बीज टाकर हिन्दुस्तान में पैदा किये गये हैं। अिससे माद्यम पड़ेगा कि हिन्दुस्तान के मूछ कपासों में मोम

का प्रतिशत कम और बाहर से छाये हुने कपासों में ज्यादा होता है।

अससे यह भी निहेचत होता है कि कपासों में मोम का प्रतिस्त आनुः वृंशिक होता है। अमेरिका से बीज ठाकर हिन्दुस्तान में जो कपास पैदा किय गये, अन्होंने स्थान और परिस्थिति बदल्ले के बावजूद भी अपना मोम का मूल प्रतिशत कायम खा। अितका अक ही अपवाद दिखाओं देता है। सुम्पटा बाहरी कपास होकर भी अुसके मोम का प्रतिशत पंजाबदेशी जैसे हिन्दुस्तान के मूल कपास से भी कम दिखाओं देता है। असल्ये बुछ अंश में मोम के प्रतिशतपर स्थान और परिस्थिति का भी असर होता है, जैसा कहा जा सकता है।

#### परीक्षकों के रिपोर्टी की चर्चा

भव परीक्षकों के रिपोटों को देखिये । तीनों परीक्षकों ने कपाल कपास को यहत मुख्यम बताया है और सिन्ध देशों और सिन्ध अनी को खुरदरा और खुरदरासा बताया है । लेकिन िअसके बाद हर कपास के बार में िअन तीनों के मतों का मेल नहीं बैठता है । कहीं कहीं बौड़ा बहुत मेल्हा बैठता है । कहीं कहीं बौड़ा बहुत मेल्हा बैठता है । कहीं कहां बौड़ा बहुत मेल्हा बैठता है । कहीं कहां बौड़ा बहुत अपदा फर्क है । मसल्लन, अक परीक्षक पंजाब अमेरिकन को मध्यम कहता है, दूसरा असे मुख्यम कहता है तो तीसरा असे किंचित मुख्यम वताता है। असी तरह हायरस कपास को अक मुख्यम कहता है, दूसरे दो किंचित खुरदरा और खुरदरासा कहते हैं । औस और कभी अदाहरण सारणी देखने से दिखाओं देंगे । अससे कहा जा सकता है कि कपास की परीक्षा करनेवाल परीक्षक कितना भी प्रवीण क्यों न हो, आंख और अंगल्यों के हारा जांच करने में अससे गलती होना संभव है । असलिये कपासों का खुरदरापन या मुख्यमपन निश्चित करने के लिये यंत्रों हारा परीक्षा करने का खुरदरापन या मुख्यमपन निश्चित करने के लिये यंत्रों हारा परीक्षा करने का सानी मोन का प्रतिशत देखने का तरीका अहितथार करना जन्दरी है।

अस दृष्टि से अंक अंक परीक्षक के रिपोर्ट को अब देखिये। सारिणों देखने से माइम होगा कि दूसरे परीक्षक की रिपोर्ट मोम के प्रति-शत के साथ बहुत कुछ मिडती है। सिर्फ कुम्प्टा व हापरस कपासों के बोरे में अुसके रिपोर्टों में फर्क हुवा है। यह ध्यान में रखना चाहिये कि मोम का प्रतिशत निकीं छने के लिये जब कभी दिन लगाने पढ़े तब परीक्षकी को असकी जांच करने के लिये आधा घण्टा मी न लगा होगा और अिस-लिये परीक्षकों की अिस परीक्षा-शक्ति को सचमच धन्यवाद देना होगा। दूसरे दो परीक्षकों के रिपोर्ट मोम के प्रतिशत के साथ अतने ठीक नहीं अतरे हैं। मसलन, पहले परीक्षक ने हांग्रंस कपास को मुलायम और घोलेरा कपास को खुरदरासा बताया है, लेकिन असल में घोलेरा से हायरस कपास में ३२ प्रतिशत मोम कम है। असी तरह तीसरे परीक्षक ने पंजाब अमेरिकन और कोकोनाडा से नवसारी कपास की श्रेणी अर्ची बताओं है, लेकिन मोम के प्रतिशत की दृष्टि से वह निम्न श्रेणी में आता है।

#### मोम के अनुसार वर्गीकरण 🔻 🐰 🦟

ं परीक्षकों के रिपोर्ट का और मोम के प्रतिशत के प्रयोगों का विचार-कर नीचे लिखा पैमाना कपास के मोम की तादाद और स्पर्श की बताने के लिये सूचित किया गया है। अिस पैमाने में और भी सूक्ष्म वर्गीकरण किया जा सकता है, लेकिन रोजाना व्यवहार के लिये नीचे लिखा वर्गीकरण पर्याप्त है:---

- ं (१) बहुत मुलायम (very silkly) ०.५०० से अपर -

(२) मुखायम (silkly)

- '०,४२५ से ०,५००
- ं (३) किंचित् मुखायम (मुखायम की ओर **झकता हुआ याने मध्यम**) (slightly silkly)
- ०.३५० से ०.४२५
- (४) खुरदरसा ( roughish )
- 0.300 से 0.34c

(५) खुरदरा (rough)

०.३०० से नीचे

# रुओं के समृह में रेशों की छंबाओं का ् फर्न

#### कपास में अत्यधिक अंतर-प्रशृति

खगर ६ म रुओ की गांठ में से कहीं से नम्से के तीर पर थोड़ें सी रुओ निकाल तो हमें दिखाओं देगा कि असमें देशों की लंबाओं में विलक्षण फर्क है। जिंडियन संदूल कॉटन कमेटी, बंबओं की टेक्नॉलॉ-जिकल लंबोरेटरी के संशोधकों ने रेशों की लंबाओं के जिस फर्क का तथा रेशों के अन्य स्वरूपों का बारीकों से अन्ययन किया है। सुप्रीसिद स्पूरी कपास में रेशों की लंबाओं है जिच से १ है जिच तक, चौढाओं १० से २८ मायकोन तक, प्रतितंत्र रेशों के प्राकृतिक बट २० से २२० तक और जेक रेशे की मजबूती ० से १५ माम तक पाओं गंभी। अर्थात् यह फर्क सचमुच बहुत ही ज्यादा है।

#### ' कर्क के कारण

अतने ज्यादे फर्क का कारण क्या है ! असका प्रकट कारण यह माद्यम पडता है कि नमूना जिन भिन्न भिन्न रेशों से बना है अनमें ही यह फर्क होना चाहिये । रूओ की गाँठ भिन्न भिन्न खेतों के कपासों से बनी होगी, भून खेतों का कुदरती श्रुपजाञ्चपन अलग अलग होगा, अनमें अलग अलग तरह का खाद डाला गया होगा और अनकी सिंचाओं का प्रवंप भी अलग अलग दल का होगा । कुल पौथों को तो सींचा ही नहीं गया होगा, वर्षों कि हिंदुस्तान में कपास की अधिकतर खेती वर्षा पर ही अवलिय हती है । अलग अलग खेतों में पौधों में अंतर अलग अलग होगा । अनमें पिछली फत्तल भी अलग अलग अलग श्रुपाओं गयी होगी । अलग अलग समय पर कपास चुना गया होगा । कपास के रेशों पर असर करने वाला अन वाहरी बातों के अलग अन ही खेत के पौथे पौथे में, अन ही पौधे के टोडे डोडे में, अक ही डोडे सो पेशों पेशी में और अंक ही पेशों के ही होनी हो के प्रष्टमां में और अंक ही पेशों के ता स्थान स्थान में और आविर

अुस स्थान में भी बुद्दरती तीर पर फर्क होती है। असि तरह फर्क के अनेक कारण हैं। असिल्लिओ रेशों की लंबाओं आदि में भिनता होना स्यामिक है असा आप कहेंगे। यह कहाँ तक ठीक है असे अब देखिये।

#### र्कका पैमाना

प्राप्त के नमूने में रेशों की लंबाओं का तथा अन्य वार्तों के कारण पड़ने कि अंतर का अध्ययन करने के लिये अंकशालकों ने कुछ पद्धतियां बनायी । अंतर के नाप की आंकाओं को अन्होंने Standard deviation ।म दिया है। जब वह जनसंख्या के औसत के प्रतिशत के ख़्त में पक्त किया जाता है तब अंसे Co-efficient of variation कहते हैं। अंतर के अिसी नाप को जिस जाँच में अपनाया गया है।

ः. असके छिये पहले हमें अंतर का पैमाना निहिचत करना पडेगा।

#### रेक ही विनौले में फर्क

यहां पर्का की जांच का और विशेषतः रेशे की लंबाओं के पर्का ही विचार किया गया है। पहले हमने जो क्रम दिया है असकी मुख्टी तरफ से शुरू करें तो दिखाओं देगा कि अक विनोले के रेशों की श्वाओं में भी काफी अंतर होता है। विनोले की सतह की अक छोटी जी जगह के रेशों में भी काफी अंतर होता है। यह अंतर विनोले के कुकील हिस्से पर विशेष ज्यादा रहता है। किर रेशों की ओसत लंबाओं विनीले के पृष्टामा के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग होती है। विनीले के तुकीले हिस्से में चंदर हिस्से की अपेक्षा रेशों की ओसत लंबाओं कम होती है और दूसरे हिस्सों में यह मध्यम होती है। साथारणतः अमा कहा जा सकेगा कि अक ही विनीले के रेशों की लंबाओं का अंतर कपास की अलग अलग किसमों में अलग अलग होता है, फिर भी जिस अंतर का गुणक २० प्रतिशत पकड सकते हैं।

#### विनौलों विनौलों में फर्क

भेक ही पेशी के बिनीटों में स्पष्टतया फर्क पाया जाता है, प रेशों की टंग्राओं और अन्न-प्राप्ति के मृत्य से विनीटों का फासटा किन दो में कोओ निश्चित संबंध नहीं पाया जाता है। अन डोडे की पेशियों और जिनमें बिनीटों की संख्या अलग अलग है असी पेशियों में बहुत प फर्क पाया जाता है। दूसरी ओर अन्न पौथे के डोडों में काफी फ रहता है, यपि अिस संबंध में अलग अलग संशोधकों ने जो नतीं निकाले हैं अनमें मेल नहीं बेटता है। यह भिन्नता आर्थ्य की बात ना है, क्योंकि अलग अलग प्रयोगों में फर्क के कारण अलग अलग होते हैं। पौधे की आयु के कारण फर्क

पौधे की आयु के साथ साथ असके डोडों के रेशों की औस लंबाओं में फर्क पडता है। साधारणतथा यह देखा गया है कि फसट है अंत-समय जो डोडे लगते हैं भुनके रेशे भुससे पहले लगनेवाले डोडों है रेशों से कम लंबे होते हैं।

#### सिचाओ, खाद, फासला और आवर्तन के कारण फर्क

अब पहुँछ बताओ हुओ परिस्थितिजन्य कारणों से पडनेबांछे पर्य को देखें। अन कारणों से फर्क को अधिक अच्छी तरह समझ संकें यदि अनका मृष्ठ कारण जान छें और बह यह कि क्यांस के रेशें को हुहि को दो सीदियां होती हैं और प्रत्येक सोटी रेशों के पूरे पक्तें का जो समय होता है असका आधा समय छेती है। पूर्वार्थ में रेशा केवछ छंवा बदता है, तो अनुत्तरार्थ में रेशे की अंतर्गत पोछाओं में सेट्युछोज की दूसरी पर्त तेयार होती है। अगर पूर्वार्थ में पानी की मुनी या असी ही दूसरी कोओं कठिनाओं हो तो रेशों की छंवाओं बदने में प्रतिबंध होगा, छेविन छुत्तरार्थ में असी कोओं कठिनाओं आये तो रेशों की मोटाओं पर असर होगा और रेशा क्रमकोर और सन्चा रहेगा।

अब तक अिस संबंध में जो अन्ययन किया गया असरी दिखाओं देता है ।कि कम-ज्यादा सिंचाओं से रेशों की खंबाओं में बोडा पर्क पडता से रेशों की छंत्राओं पर कुछ असर पाया गया है, परंतु अच्छी अपजाअ जमीन में वह बिछकुछ कम रहा। जमीन का अपजाअपन और सिंचाओं अन दोनों बातों का कपास के अरपादन पर बहुत ज्यादा असर होता है, छेकिन रेशों की छंत्राओं पर बहुत कम। असी तरह पौधों में कम ज्यादा पासछा रखने से तथा फसछों के आवर्तन (Rotation) में बदछ करने से भी रेशों की छंत्राओं पर कोओं विशेष परिणाम नहीं होता।

#### स्थान और मौसम के कारण फर्क

अंक ही किस्म के कपास को अंक ही स्थान में टेकिन अंटम मैसमों में अपवान से या अंक ही कपास को अंक ही मौसम में टेकिन अटम अटम स्थानों में अपवान से परिस्थितिजन्य मिल मिल कारणों के संमित्रण का अस्स क्या होता है अिसकी जांच करने पर, बुट प्रयोगों में फर्क में बुट्ट निश्चित वृद्धि दिखाओं दी, लेकिन अिस पर्क का संबंध किसी निश्चित परिस्थितिजन्य कारण से लगाना संभव नहीं दिखाओं दिया। लेकिन अंक प्रयोग में, जहाँ अंक ही वर्ष में स्थान और मौसम दोनों मिल में, पर्क कापी स्पष्ट दिखाओं दिया। अंक स्थान की मार्च-अगस्त (गरमा) की फसल का रेशा दूसरे स्थान की सितंबर-मार्च (जाडे) की फसल के रेशे से अधिक लंबा और महीन पाया गया। फिर भी जब अंक ही मौसम (सितंबर-मार्च) की दोनों स्थानों की फसलों की जांच की तब अनमें फर्क कापी घटा हुआ पाया गया। अससे सिद्ध होता है कि अधिक लंबाओं और अधिक महीनपन का कारण गरमी के मौसम में सूर्य के किरणों की किया और अंचा तापमान का होना ही है।

#### रुओं के समृह में तथा अक विनौले में फर्क

्रुपर देखा कि अेक िनीले के रेशों में मी काफी फर्क रहत है और कभी अन्य कारणों से कहीं ब्वादा और कहीं कम फर्क पाया जाता है। अब नम्ने के तौर पर छी गओं रुओं के समृह में और अेक विनौले के रेशों में जो फर्क पाया जाता है असकी तुल्ना करके देलें। अस दिए से चार किस्म के कपास की जांच की गयी जिसमें पाया गया कि अक विनीले के मुकाबले में समृह में रेशों की लंबाओं के फर्क का गुणंक बड़ा है, लेकिन वह केवल ०-१, ०-८, १-१ और १-९ प्रतिशत ही ज्यादा है, जो आंकडेशाल की दिए से नगण्य है। यह नतीजा अक तरह से परस्पर विरुद्ध है, ज्योंकि फर्क के अितने अधिक कारण रहते हुआ भी अंक विनीले में जो फर्क है अससे बहुत ज्यादा फर्क रूआ के समृह में नहीं दिखाओं देता है।

#### अधिक फर्क न दिखाओं देने का कारण

अिसका कारण वया है ! अंकडेशाख से अिसका कुछ खुलासा होता है क्या, यह देखें । अगर रुऔ के समृह में पत्र का गुणक, काहिये, २० प्रतिशत है और जिनके औसत पर्क का गुणक १० प्रतिशत है औस कां समृहों के साथ असे मिळाया जाय तो अुनका कुछ पर्क २०+१०=३० प्रतिशत नहीं, लेकिन असल में वह करीय √२०<sup>2</sup>+१०<sup>2</sup>=२२.४ प्रतिशत होगा । करीब कहने का कारण यह कि सही अंकडा प्राप्त करने के लिये बहुत बडा गणित करना पडेगा, पत्त प्रस्तुत विषय के लिये अपर का तीका प्रयात समशा जा सकता है ।

बड़े समृद्द के फर्फ के दो हिस्से रहते हैं— १. बिनौछे में रहा पर्क और २. बिनौछे विनौछे में रहा पर्क, जो पीछे बताये हुन्ने कर्मा कारणों से निर्माण होता है । अगर हम अंक बिनौछे के रेशों की ठंबाओं के फर्फ का गुणक २० प्रतिशत पक्षडें और अलग अलग कारणों से पड़ें बाले बिनौछे बिनौछे के फर्फ का गुणक पांच समृद्दों का ४ प्रतिशत और दस समृद्दों का २ प्रतिशत पक्षडें तो पोछे बताओं अनुसार अनका उल फर्फ करीय √र० + २ × ८ + १ ० २ ० - २ २ ८ प्रतिशत होगा याने २ ८ प्रतिशत ज्यादा होगा । अगर दूसरी तरफ बिनीओं का फर्फ कम, कहिंचे, २० प्रतिशत के बटले ५ प्रतिशत हो तो अनका कुल पर्क कम, कहिंचे, २० प्रतिशत के बटले ५ प्रतिशत हो तो अनका कुल पर्क

√ ५°+५×४°+१०×२° = √ १४५=१२'० प्रतिशत याने ७ प्रतिशत ज्यादा होगा । २'८ की तुलना में यह अर्थात् बहुत ज्यादा है । अस-लिये दिखाओं देगा कि अक विनीले में अधिक फर्क होने के कारण बिनीले बिनीले में रहे काफी फर्क से कुल फर्क में भी कुल विशेष बुद्धि नहीं हो सकी है ।

सारांश—यह भछे परस्पर विरुद्ध दिखाओ है, लेकिन यह सच है कि अक विनीले के रेशों के पर्क से केवल जरासा ज्यादा पर्क रूआ के बड़े समृह में होता है। जिसका यह मतल्य नहीं कि परिस्थितिजन्य अलग अलग काएणों से तया सामान्यतः बिनीले के अंदरूनी भेद के काएणों से पर्क पैदा नहीं होता। पर्क तो होता है, और वह कुछ काएणों से अधिक और कुछ से कम, लेकिन चूंकि अक बिनीले में ही ज्यादा होता है अिसलिये अन पर्कों के मेल से बुल पर्क में कोओ विशेष मृद्धि नहीं होती और यह बात पर्क संबंधी गणित से भी सही अुतरतों है।

# सूखी और गीली अवस्था में रेशों की मजबूती

#### रेशों की तुलना

रेशों की मजबूती असका महत्त्व का अंग है। कपास, रेशम, अून, रेपन आदि अल्प अल्प रेशों की अल्प अल्प मजबूती होती है। फिर जिन रेशों की मजबूती सूखी अवस्था में अल्प और गीळी अवस्था में अल्प होती है। सूत और कपड़े के टिकाअपन की दृष्टि से और विशेष कर कताओ, सुनाओं आदि कियाओं की दृष्टि से अिन सब मजबूतियों को प्यान में लेने की आवश्यकता होती है। नीचे रेशों की सूखी और गीळी मजबूती दी जाती है।

-ऱेशा	्र सूखी गजबूती	गर्लि ,मजबूती
	ं (गाअिको ग्रॅम्स)	. सूली के प्रतिशत में
कपास 🕜	ं २.१ से ५.१ े	ं ११ के से ११ रे
<b>अ</b> न	'१•२ से १•७∙	" ८ॅ०' से '९०'
रेशम	२.८ से ३.३	७५ से 'टेप'
मादा ॲसेटेट	१:३ से १:७	६५ से. ७०
मजबूत असेटेट	0.0	
मादा व्हिस्कोज	१'८ से २'२	. 84 સે . 44
अर्थ मजबूत व्हिस्क	ग्रेज ३∙१	६८
मजबूत व्हिं€को न	لع٠لع	ξ8
- Oc00	S	

अपर की ताल्का से माञ्चम पड़ेगा कि कपास का रेशा सब रेगों से अधिक मजबूत है। असकी मजबूती की बराबरी अन, रेशम या दूसी रासायनिक रेशे नहीं कर सकते हैं। केवल खास किया से मजबूत बनाये हुने व्हिस्कीन और कॅसेटेट रेयन के रेशे कपास से अधिक मजबूत बन पाये हैं।

#### गीली अवस्था

गीछी अबस्या में रेशों की मजबूती देखने पर तो कपास की अिंद्र तीयता और भी स्पष्ट हो जाती है। अस अवस्या में कपास के रेशे की मजबूती १० से २० प्रतिशत तक बढ जाती है। अस, रेशम आदि अन्य रेशों की मजबूती गीछी अवस्या में बदती तो नहीं, अस्टे यट जाती है। अनिकी मजबूती गीछी अवस्या में १०से२० प्रतिशत तक, रेशम की १५ से २५ प्रति-शत तक और रेपन की तो ४० से ६० प्रतिशत तक घट जाती है। गीछी अवस्या में रेशों की मजबूती बहुत महस्य की बस्तु है। हमें अपने कपडे साफ रखने के स्थि रेश धीने पडते हैं। अगर पानों में रेशों की मजबूती कप होती हो तो धीते वक्त कपडा कमजेर होकर जस्री फट जायगा। गुज्जी में कपडे पर सब से अधिक मार पडती है, प्रायर पर खुसे कभी बार जोर और में पटका जाता है, खींचा और मरोडा जाता है। असिस्थि गीछी अवस्या में कराडे की मजबूती बनी रहनी चाहिये, कम तो होनी ही नहीं चाहिये। कपास ही अक असा रेश है जिसकी मंजबूती गांछा करने पर बनी ही नहीं रहती; बहिक बढ जांती है। कपाम का यह गुण बढ़े काम का है। हुनाथी, धुछाओ, रंगाधी आदि कियाओं में असके कारण वह इटके, खिचाय, रगड आदि वांतों को बरदाइत कर सकता है। अन्य रेश मिगोने पर कम-जोर होते हैं, असिलेथ अनी, रंगामी आदि कपड़ों के लिये सुखी पुछाओं के तरीके खोजने पड़े हैं, लेकिन वे बहुत महंगे हैं और विशेषह ही अन्हें काम में छा सकते हैं। आम जनता के लिये तो पानी के हारा कंपड़े धोने का तरीका ही सरता और सर्वपुष्टम है। अन हिंदी से सब कपड़ों में कपास का कपड़ा ही सर्वोख्य सावित होता है।

# सूत में रोयेंदार गुठलियाँ

#### गुठिलयों का कारण

स्त और कपड में रेशों की बारीक-बारीक छोटी गुठिल्यों पायी जाती हैं। अन्हें अंग्रजी में Nep कहते हैं। स्त व कपडे का यह अक वड़ा दोप समझा जाता है। ये गुठिल्यों मुख्यतः कच्चे रेशे अंग्रज स्तोरे में अल्ड्बकर बनी हुआ रहती हैं। असके अलावा अनमें पत्रम् अर्थपत्र्य आदि सब तरह के रेशे भी मिल्रते हैं। जिन कंपासी में कच्चे और मरे हुओ रेशे अधिक होते हैं, अनके स्त में असी गुठिल्यों ज्यादा पायी जाती हैं। कच्चे और मरे हुओ रेशे अच्चों कपास में और जिनकी वृद्धि पूर्ण रूप से नहीं हुआ, असे अर्थपके बाँक कितीलों की सतह पर मुख्यतः रहते हैं। ओटने और धुनने के दोपों के कारण भी रूआ में गुठिल्यों पडती हैं।

(३) बरसाती याने वह परिस्थित, जेव अप्यतामान ९०० फ. और मापेक्ष गमी करीब ७० प्रतिशत होती है।

मंत्रजा में अपियुक्त तीन तरह की आनेहवाओं पाया नाती हैं। लेकिन अत्तरी प्रदेश में १०० फॅ. से भी अधिक अध्यतिमान वाली तेषां असके साय ३० प्रतिशत से भी कम सांपेश्व नमीवाली अस्पेत सूची आंगे-ह्या पायी जाती है। जैसी अस्पेत सूखी आयोहचा में कताओं के प्रयोग नहीं किये गये हैं। लेकिन मध्यम सूखी आयोहचा की कताओं के बारे में जो कहा गया है, बतीब करीब बही बैसी आवोहचा के लिये लागू होगा, असा कह सकते हैं।

अन प्रयोगों के जिल्ले नाचि छिखे सात, अलग अलग किस्म ये, कपास लिये गये

(१) भारताड I (जुम्पठा) (२) गदग I (आयाड अमेरिकत) (३) कैयोडिया २९५ (के. I) (४) नंचाल १४ (नॉर्ट्स) (५) हगारी २५ (बेस्टर्स) (६) कर्लगन्ती और (७) मेर्फीस (अमेरिकत)

यह प्रायेक कपास २०, ३० और ४० अन तीनों नर्नों में तथा अपर की तीनों पिरिस्पितियों में दो दक्ते कांत गये व व नांचे टिखी बातें देखी गया :

् १. काम करनेवाटों की स्वित्रा ।

अतनी आरामदेह मादम नहीं हुओं।

२. कातन की कियाओं में आसानी ।

३. सूत की मजबूती व असका बाहरी स्वरूप I

#### जांच की चर्चा

व्यावहारिक दृष्टि से जो बातें महत्वपूर्ण हैं, अुन्हीं की जांच की गयी।
याम बरनेवाओं की मुविधा—यह देखा गया कि काम करनेवाओं
की सावारण परिस्थिति में आराम माइन हुआ और वैसी परिस्थिति में काम
करना अन्हें अधिक पसंद आया। सूखी व बस्तीती परिस्थितियां बुन्हें

ं कातने की कियाओं में आसानी

अस बारे में यह देखा गया कि मध्यम सूखी परिस्पिति में धुनाओं में साधारण परिस्पिति की अपेक्षा कम छीजन हुओ तया कपास सूखा व रोपेंदार रहा। बरसाती परिस्पिति में धुनाओं में छीजन कुछ ज्यादा रही व कपास मुख्यम व चमकदार रहा, लेकिन कपास में पत्ती, कचरा आदि

ध्यादा प्रमाण में चिपका रहा । अलग अलग परिस्थितियों में कपासों की जो छीजन रही, असके आंकडे अस.सरह हैं---

परिस्थिति	ब्लोस्म छीजन%	कार्ड रूम छीजन <sup>%</sup>	सापेश्च नमी
१ मध्यम सूखी	<b>ξ</b> · <b>q</b>	4.5	ष्ठ६
२ साधारण	६.७	६•६	६६
३ बरसाती	६.८	७.५	७२

भिस तालिका से दिखायों देगा कि अलग-अलग परिस्थितियों में ब्लोस्प छाजन में विशेष फर्क नहीं है, लेकिन काईस्प छीजन मध्यम सूखी परिस्थिति से साधारण परिस्थिति में अधिक है और बरसाती परिस्थिति में तो साधारण परिस्थिति से भी ज्यादा । यह भी ध्यान रखना चाहिये कि छीजन की यह अुचरोत्तर अधिकता हरअक क्यास में इली है ।

क्षपास की यह अधिक छीजन छोटे रेशे झड जाने के कारण हुआ है। मतलब यह है कि सूखी परिस्थिति में धुनाओं में रेशे कम झड़ते हैं, साथारण परिस्थिति में कुछ अधिक और बरसाती में सब से ज्यादा।

छः कपासी का २०,३० व ४० नंबर का सूत रिंगकेम पर काता गया। अस कताओं में अलग अलग परिस्थित में सूत कितनी बार टूटा, यह नीचे की तालिका में दिखाया गया है।

	प्रति पंटा, प्रति १०० तकुञे सुत का दुटना				
	परिस्थिति	२० नं.	३० नं.	४० नं.	
. :	मध्यम सूखी :	ц	8	S	
;";	साधारण	ч	8	لع	
ŧ	गरसाती	ષ	S	8	
	- °.	1		1	

जिस ताळिका से माळून होगा कि तीनों परिस्थितियों में मूत का इटना केकसा ही रहा है।

स्त का बाहरी स्वरूप-- मध्यम सूखी परिस्थित में काता हुआ सूत रोवेंदार और धुषराज रहा । साधारण परिस्थित में ये दोप अतने नहीं रहे और बरसाती परिस्थिति में तो स्त बिळकुळ चिकना रहा, अुसमें धुषराजापन बिळकुळ नहीं पा।

समानता की दृष्टि से अलग अलग परिस्थितियों में काते हुओ सूत में विशेष फर्क नहीं रहा, यह नांचे की तालिका से दिखाओं देगा।

परिश्चित	समानता श्रेणी		
	२० ज.	३० मं.	٧٠ ii.
मध्यम सूखी	3.4	٠,	ų
साधारण			

वरसाती

अस तावि

कोओ फर्क नहीं हुआ है। अपर की ताल्कित के ओक डे सबै कपासों के ओसत हैं, लेकिन हरेक कपास के बार में भी समानता का यही नतीजा रहा है। याने नंबर के कारण असमें फर्क हुआ है, लेकिन परिस्पिति के कारण नहीं।

सूत की मजबूती—अलग अलग परिस्थिति में काते हुओ सूत की मजबूती कि निक्त प्रयोग में मण्यम स्र्वी परिस्थिति में काता हुआ स्त, साधारण परिस्थिति से ज्यादा मजबूत रहा। १२ प्रयोगों में साधारण परिस्थिति में काता हुआ स्त, मण्यम स्र्वी परिस्थिति में काते हुओ सृत से ज्यादा मजबूत रहा, और ७ प्रयोगों में अन दोनों परिस्थितियों के स्त में मजबूति की दृष्टि से कोओ विशेष फर्क नहीं दिखाथी दिया। ५ प्रयोगों में बरसाती परिस्थिति में काता हुआ स्त साधारण परिस्थिति में काते हुओ स्त से ज्यादा मजबूत रहा। ८ प्रयोगों में साधारण परिस्थिति में काता हुआ स्त त वरसाती परिस्थिति में काते हुओ स्त से ज्यादा मजबूत रहा। की परिस्थिति में काते हुओ स्त से ज्यादा मजबूत रहा। दिखायी दिया।

जो छः क्यास २०, ३० और ४० नंबर्स में काते गृये अनके अकस्ती कस के व कस व नंबर के गुणाकार के औसत आंकडे नीचे की ताल्कित में दिये गये हैं—

नेबर व	नेबर व मजबूती का गुणाकार			नेकस्ती मजबूती		
परिस्थिति	ર∘ નં.	३० नं.	४० मे.	२० नै.	३० नं.	४० नं.
मध्यम स्बी	१७८१	१५६३	१२९६	१२ <sup>.</sup> ३	७·६	4.8
साधारण	१८२७	१६१०	१३६९	१२-४	, 5.5	4.5
बरसाती	१८३५	१६०६	१३७१	१२′७	۰، ۵۰	५.६

्रभूपर दिया हुआ प्रत्येक आंकडा छटी जांच के ६०० व केक्स्त जांच के १२०० प्रयोगों का औसत है। तीनों नंबरों का केक्सा विचार करने पर नीचे छिखे औसत आंकड़े मिछते हैं—

			4
परिस्थिति	नवर व मजबूती का गुणाकार	अक एती भज्ञध्ती (ऑस)	सापेक्ष , नमी प्रतिशंत
मध्यम सूखी	. १५१७	۲.8	46
साथारण	१६०२	2.2	६६
बरसाती	१६०४	6.6	€81

असमें मजबूती का प्रत्येक आंकडा ल्टांजांच के १८०० व अंकस्त्ती जांच के ३६०० प्रयोगों का असत है। अन आंकडों से दिखायों देगा कि अलग अलग पिरिचितियों में कात गये सत को मजबूती में थिशेप फर्क नहीं है। साधारण और बरसाती परिस्थितियों में यह फर्क नगण्य-सा है। दोनों परिस्थितियों में काता हुआ सत अक-सा मजबूत है, लेकिन मध्यम सखी परिस्थितियों में काता हुआ सत अनसे कुल कम मजबूत है। मजबूती का यह फर्क नबर व मजबूती के गुणाकार में तीन से चार प्रतिशत और अकस्त्ती मजबूती में करीव पांच प्रतिशत है। मध्यम सुंखी परिस्थिति में काते हुआ सत साधारण तथा बरसाती परिस्थिति में काता हुआ सत मजबूती में योडा अन्ट होने का कारण अंशतः यह है कि वह योडी अधिक प्रतिशत नमी में काता गया है, जैसा कि अपर की तालिका में दिखाया देगा, लेकिन यह प्यान में लेने के बाद भी मजबूती का कुल फर्क रह ही जाता है। अस बचे हुओ फर्क का कारण यह हो सकता है कि साधारण व बरसाती परिस्थितियों में धुनाओं में होटे तन्तु अधिक कह गये थे, असिल्लिं अन परिस्थितियों का सत अधिक तन्तु अधिक अन परिस्थितियों का सत अधिक

मजबूत काता गया होगा। अलग जलग परिस्पिति में कांते गये सूत की मजबूतियों में अितना कम फर्क है कि ज्यावहारिक दृष्टि से यह फर्के घ्यान में हेने जैसा नहीं मानना चाहिये। अिसल्जि सभी परिस्पितियों में काते हुजे सूत की मजबूती करीब अकसी रहती है, असा हम मान सकते हैं।

यं यं श्री की अचिह्या — कताओं की दृष्टि से वंबओं की आयो-ह्या वैसी है, असके भी प्रयोग किये गये। असके लिने प्रतिदेन प्रतिवंटा अण्णतामान व नमी क्या रहीं, असका साल-भर लेला रखा गया। दिसंबर, जनवरी व फरवरी महीनों में, जो सब से स्खे होते हैं, कम-से-कम नमी कब रहीं, यह भी देखा गया। आबोहवा के निन आंकार्डों की जांच करने पर तथा अलग अलग परिस्पित में कताओं के जो नतीं ने निकले, अनको देखने पर यह दिखायी दिया कि वंबओं की आबोहवा कपास की कताओं को सभी क्रियाओं के लिये अधिक-से अधिक अनुकूल है। लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिये कि कताओं की कियाओं के लिने जो आबोहवा अनुकूल है, वह असेमें काम करनेवालों के लिने मंत्र अनुकूल होगी कैसा नहीं समझना चाहिये। यह देखा गया है कि वंबओं की अष्ण और नमीदार हवा काम करनेवालों के लिने विशेष अनुकुल नहीं है।

#### नतीजे

अन प्रयोगों से नीचे लिखे नतीने निकलते हैं---

- (१) सुविधा---काम करनेवालों की सुविधा की दृष्टि से साधारण परिस्थित यान करीब ८० फें. (लेकिन श्रुससे कम नहीं) गरमी व करीब ६० प्रतिशत (लेकिन श्रुससे कम नहीं) सापेक्ष नमी ज्यादा अनु-कृल है, मध्यम सूखी और बरसाती परिस्थिति श्रुतमी अनुकुल नहीं है।
  - (२) कातने की कियायों में आसानी—कताओं की दृष्टि से देखा जाय तो सूखी परिस्थिति अनुपयुक्त है, क्यों कि असमें कपास रोयें-दार रहता है और कताओं में बीच बीच में कुछ तक्कीफ देता है।

साधारण परिस्थिति में कताओं अच्छी होती है। बरसाती परिस्थिति धुनाओं में कुछ ज्यादा छीजन होती है, लेकिन असके अलावा दूसरी कोओ मुश्किली नहीं रहती।

- (३) स्त का वाहरी स्वरूप-मध्यम स्खी परिस्थिति में कता हु स्त बहुत रोयदार व धुंघराळा होता है, साधारण पारिस्थिति में काता हु स्त अससे कम रोयदार, कम धुंबराळा रहता है। लेकिन बरसावी प स्वित में काता हुआ सूत बहुत चिकना व धुंघराळेपन से बिळकुळ मु होता है। सूत को भट्टी में तपाने पर (Conditioned) अलग अर परिस्थितियों में काते हुओ सूत का फर्क नष्ट हो जाता है।
- (४) मजयूती—जिस शुष्णतामान व नमी की मर्यादा में ये प्रये किये गये, श्रुतसे मध्यम सूखी, साधारण व वरसाती, श्रिन परिस्थिति में से किस परिस्थिति में ज्यादा मजबूत सूत काता जा सकता है, श्रि बारे में निश्चित सिद्धांत नहीं बताया जा सकता । सूत की मजबूती जो फर्क दिखायी दिया, वह ध्यान में छेने छायक नहीं या । फिर में असा माइस पडता है कि मध्यम सूखी परिस्थिति में काता हुआ सूत मा सूती में कुछ कम निकटना है।

विदेशप — सापेक्ष नमी ४० प्रतिशत यानी यहुत कम रख कर स् कातने पर भी कताओं की क्रियाओं में कोओ विशेष मुश्किली नहीं रही सूत की अच्छाओं में भी कोओ विशेष पर्का नहीं पड़ा। लेकिन स बातें च्यान में लेने पर कताओं के लिये साधारण परिस्थिति ही सब से अच्छे मालम पड़ती है।

(६) पंपजी की आपोहचा—कताओ की क्रियाओं के लिन्ने वेवन की आबोहबा व्यावहारिक दृष्टि से आदर्श है।

### कपास में 'कोल्चिसीन' का प्रयोग

'कोरिर्चसीन' अक अप्रसिद्ध औपिध द्रन्य है। असके गुणर्घम मी अभी तक विशेष स्पष्ट नहीं हैं। फलों का आकार बढाने तथा अन्हें ज्यादा दिन टिक्तनेबाल बनाने के लिये कोरिन्चसीन का सफल प्रयोग हो सका है। असके प्रयोग से कपास की फसल में किस तरह तरककी और सुधार हो सकते हैं अिस बारे में यहां हम कुल बातें देते हैं। अिस औपिध द्रन्य का पीथ के जीवन पर क्या असर हो सकता है यह बताने के पहले यह जान लेना आवश्यक है कि पीथे किस तरह बढ़ते हैं, और अनकी वंशमृद्धि किस तरह होता है।

## कोपाणु (cell) की अद्भुत कथा

सब कोओ यह जानते हैं कि सब चेतन पदार्थ, वनस्पति और प्राणी क्षेत्र तरह की लघुतम क्षिकात्रियों से, जिन्हें कोपाण कहते हैं, बने हैं। ये कोषाणु बढते समय दो दो में विमक्त होते हैं यानी केक से दो, दो से चार अस तरह स्थायी गुणाकार से अनकी वृद्धि होती है। हरभेक कोपाणु में अत्यन्त लघु, सिर्फ अणुवीवपण यंत्र से ही देखे जानेवाले, रेशे जैसे परम तन्तुकों, जिसे कोमोसोम कहते हैं, की अक निश्चित संख्या होती है। कोपाणु जब दे। टुकडे ही जाता है, अस वक्त असमें रहनेवाछे परम तंतुक भी दो दो में विभक्त हो जाते हैं और कोपाणु के दो दुकड़ों में वरावर वट जाते हैं। हिन्दुस्तान की देशी कवासों के कोपाणु में २६ परम तन्तुक होते हैं। जब कपास का कोपाणु दो हुकड़े हो जाता है, अस वक्त ये २६ परम तन्तुक दो टुकडों में विभक्त होते हैं, यानी ५२ हो जाते हैं, तथा कोपाणु के प्रत्येक टुकड़े में २६-२६ बँठ जाते हैं। अिस तरह प्रकृति चेतन पदार्थों के कोपाणुओं में परम तंनुकों का प्रकार और संख्या कायम रखती है। चेतन पदार्थों के प्रजीत्पादक कीपाणुओं (germ cells) में अनके अद्भिनन (vegetative) कोपाणुओं से आधे ही परम तंतुक रहते हैं। नया चेतन पदार्थ पैदा करने के लिये प्रजोत्पादक कोपाणुओं में परम तंतुकों को जो कमी है असे नर-नारी जातीय कोपाणु पूरा करते हैं और अिस तरह नवजात चेतन पदार्थ को परम तंतुकों की पूरी संख्या प्राप्त होती है। पीघों और प्राणिमों की अलग अलग प्रकार के परम तंतुक होते हैं, हेफिन अन हरे के जाति की अपनी अपनी परम तंतुक संख्या निश्चित होती है। यह संख्या साधारण तौर पर दियर होती है, असमें बदल नहीं होता। असे—मनुष्य दारीर के कोपाणुओं में ४८, और हिन्दुस्तान की देशी कपासों में २६ परम तंतुक (कोमोसोंग) होते हैं।

टेकिन प्रकृति में कभी कभी जैसी घटना भी होती है कि पर्स तंतुकीं के तो दो भाग है। जाते हैं किन्तु असके साथ कीपाण के दो भाग नहीं होते। परिणामस्वरूप कोपाणु में जितने परमतंतुक होने चाहिये अुससे वे दुगुने हो जाते हैं। ये कीपाणु कुंदरती तौर पर जब दो भाग हो जाते हैं तब अनके दोनों नये कीपाणुओं में परम तंतुकों की हुगुनी संख्या हो जाती है। अस तरह दुगुने परम तंतुकवाली अक नयी ही जाति का पौचा तैयार होता है। हरअक जाति के परम तंतुक अपनी अपनी जातियों की आनुवंशिक अिकाभियों की, जिन्हें प्रजनक अगु (genes) कहते हैं, धारण करते हैं। माला में जिस तरह मणि पिरोये रहते हैं असी तरह परम तंतुकों में ये प्रजनक अणु छो रहते हैं। ये ही आनुवंशिकता के परमाणु (atoms) हैं और पौचों में आकार, रंग, रेशों की मोटाओ, लेबोओ, पत्ते आदि को नियंत्रित करने का काम करते हैं। अस तरह कमी कमी परम तंतुक दुगुने हो जाने के कारण-अक्षमें प्रजनक अगु भी दुगुने हो जाते हैं और नतीज़ा यह होता है कि अससे पौथों के सभी अंगों में असाधारण विशालता आ जाती है और बृहत्काय पौचे तैयार होते हैं। अक वर्ग की भिन्न भिन्न जातियों में पाया जानेवाली परम तंतुकों की संख्या मूलमूत अक पूर्ण संख्या से दुगुनी, तीन गुनी, चार गुनी ेआदि तीर पर बदती है। जातियों का विकास करने में अस तरह परम तंतुकों की ग्रि<sup>वात</sup> करना प्रकृति का अक नियम है।

#### कोल्चिसीन का कार्य

ं कोल्चिसीन के प्रयोग से परम तन्तुकों को गुणित करने का काम कृत्रिम तीर पर किया जाता है। अस्प प्ररिमाण में अिसका अपयोग किया जाय तो अससे कोपाणु मारे नहीं जाते । कोल्चिसीन से परम तन्त्रक के दो भाग हो जाते हैं, छेकिन कोषाणु दो भाग नहीं होता। अस तरहें मूळ कोषाणु में परम तन्तुक <u>ढुंग</u>ने बने रहते हैं। कोव्चिसीन का असर समाप्त होने पर कोपाणुओं का दो भाग में विभन्त होने का प्राकृतिक कर्म शुरू होता है और अन नये कोपाणुओं में परम तन्तुकों की दुग्वी संख्या है। जाती है । कभी कभी कोश्चिसीन अपना कार्य बहुत समय तक करता रहता है। अस वक्त परम तन्तुकों में दुगुनी से भी ज्यादा याने तिगुनी, चौगुनी तक बद्धि हो जाती हैं। शुरू में परम तन्तुकों की बृद्धि के लिये अप्ण व शीत चिकित्सा, क्य-किरण, बेहोशी आदि अपाय किये जाते थे, छेकिन कोश्चिसीन अनसे बहुत प्रभावशाली साबित हुआ है । कोश्चिसीन 'कोल्चिकम ऑटम्नेल' नामक पौधे की जड़ी और दानों से निकाला हुआ क्षार द्रव्य है। यह अंक तेज जहर है और गठिया आदि रोगों के अिछाज के लिये हस्की मात्रा में असे काम में लाया जाता है। 'सुरंजन तस्ख' नामक देशी दवा में यह क्षार-देव्य पाया जाता है। परम तन्तुकों की द्विगुणित चृद्धि करने के छित्रे प्रभावी साधन खोजते खोजते वैज्ञानिकों को आक्रिक तै।र पर कोल्चिसीन हाय छगा है। कोल्चिसीन के बिछन्छ हलके पानी में, बोने से पहले बीजों को भिगोते हैं, अंजुरित बीजों की अससे धोते हैं और पौधों की नशी फूट पर असे छिडकेते हैं। अससे परम तन्तुक द्विगुणित होकर पौर्चो के पिण्ड, पत्ते तथा फूछ असाधारण तीर पर बड़े होते हैं। कपास में देखा गया है कि जिससे रेशें की लंगाओं यह जाती है, कमी कभी रेशों को मोटाओं भी वही हुओ दिखाओं देती है और विनीर्छों के आकर में भी बृद्धि होती है.।

क्रुटों की पैदाबार करनेवाटों ने कोल्विसीन का ट्यावहारिक श्रुपयोग कर सावारण क्रुटों से बहुत बडे बृहत्कार्य क्रुट पैदा किये 🚺 सरकारी कृषि विभाग भी अच्छी आर्थिक फसलें निर्माण करने में जिस क्षार-द्रव्य के किस तरह काम में लाग जा सकता है, जिस बारे में प्रयोग कर रहे हैं कोश्चितीन के द्वारा जेक बार परिवर्तन हो जाने पर पीधे पुनः अपनी हो स्थिति पर नुहीं आते, जिस तरह हमेशा के लिये जेक नशी जाति तैया होती है। बहुत महत्व को बात है कि जिस तरह पीधों में स्वायी नई जातियाँ तैयार की जा सकती हैं।

### दो नस्त्वाले बाँब पौधे कोल्चिसीन से फलीभूत होते हैं

संसार के करासों के दो वर्ग किंशे गंशे हैं। अंक के अुद्भिय कोवाणु में २६ परम तन्तुक होते हैं और उसरे के ५२। शिवया वे सोरे फरास पहले वर्ग में आते हैं और अमेरिका के सुघोर हुओ क्यान दूसरे वर्ग में समाविष्ट होते हैं। अमेरिकन करासों से ओशिया के क्यान रेशों की दृष्टि से घटिया दर्ज के होते हैं। लेकिन अमेरिकन कपण हिन्दुस्तान की जलवाणु में अंच्छी तरह नहीं बढ़ते शिसल्यि कपास का भुपन करनेवालों की यह कोशिश हमेशा रही है कि हो सके तो दोगें वर्ग की अच्छी जातियों को मिलाकर नये कपास तैयार किये जायें।

अन दो वर्ग के कपातों से दो-नस्ली जातियाँ पैदा करना बहुत मुक्तिल है, और जो पैदा की जाती हैं वे बॉझ निकलती हैं। मूल अमे रिकृत जातियों से अनका पुनःसकर (cross) करने से कभी कभी कुल बीज अपना अवतर हैं। लेकिन को हिचसीन का प्रयोग करने से अन बॉस संकर जातियों को अनके परम तन्तुक दिगुणित हो जाने के कारण, अपना बातियों को अनके परम तन्तुक दिगुणित हो जाने के कारण, अपना बातियों के असरे हों। विकित्त देखा गया है कि असरे हों में बीजों की संख्या कम होती है। खालिस जातियों में तथा अक वर्ग की संकर जातियों में परम तन्तुओं की संख्या दिगुणित को जा सकती है। परम तन्तुओं को दिगुणित वनाने के बाद खालिस जातियों वाँझ हो जाती हैं। बाति संकरों में मूल जातियों के जो परम तन्तुक रहते हैं, अनमें काफी भिनता रहती। अन संकरों में परम तन्तुकों को दिगुणित करने

से अनके अपजाअ बनने की ज्यादा संमानना है । दिगुणित जिनीय द्वेंये अशिवाटिक कपास अमेरिकन कपासों से अच्छी तरह सेकर होते हैं, क्योंकि अमेरिकन कपासों में दुगुने परम तन्तुक पहले से विषमान होते हैं। अस तरह कपास की फसल के सुधार का अक विल्कुल नया क्षेत्र कोल्चिसीन के प्रयोग से खुल जाता है।

### नओं किस्मों का निर्माण

अलग अलग तरह के जंगली कपासों से अस तरह नभी किस्में ुवनाने का काम छिया जा रहा है। आफ्रीका की जंगळी किस्मों और ुअमेरिका की जंगली किस्मों से, जिन प्रत्येक में अुद्भिष्ज ्रास तन्तुक २६-२६ हैं, नथे कपास तैयार किये गये हैं। ये कपास पूर्णतः बांब निकले । मूल जातियों में बहुत भिनता होने के कारण शुनके परम <sup>1</sup>तन्तुक अलग अलग तरह के थे अिसलिये अनसे बनी अिन संकर जातियों में ये भिन्नपैतक (of two parents) परम तन्तुक अक दूसरे से प्रजननः िक छिये संयुक्त नहीं होते थे। दो भिन्नपैतक परम तन्तुकों का प्रजनन के किये संयुक्त होना, अससे बनी संकर जाति बांग्न न हो शिसके ठिये 🖰 । आवस्यक है। अस तरह के संयोग के अभाव के कारण ही संकर <sub>वा</sub>जातियां वांत्र होती हैं। कोल्चिसीन के प्रयोग से प्रत्येक परम तन्तुक ्र हिराणित होता है, और अिस तरह संकर जाति में पहले संयुक्त न होनेवाले . <sub>ही</sub>परम तन्तुकों को संयुक्त होने के छिये अपनी जाति के जीडीदार मिळ हैं जाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप सत्र परम तन्तुकों में संगति निर्माण होकर हैं वे परस्पर संयुक्त होते हैं और अिस तरह अस जाति को अपजाञ्च बनाते हैं हैं। अिस प्रकार संकर जाति से पैदा हुओ यह पहली संतान जाति अच्छी हैं तरह बहुपसू होकर दो पुरानी जातियों से दुगुने परम तन्तुक बाली अेक तरह बहुप्रसू होकर दो पुरानी क्रिक्री नजी जाति निर्माण होती है ।

हीं अंत में यहां पर अिस बात का अल्टेख करना ठींक होगा कि हो अमेरिकन कपासों के बार में जैसा अेक अनुमान किया जाता या कि अेक हैं दूसरे से मिन्न छेकिन २६ ही परम तन्त्रक बाब्धी अेक अमेरिकन और श्रेफ़ श्रेशियादिक शिस तरह की दो जंगूली जातियों से बने संकर्त में एर तन्त्रकों का आकारिमक किन्तु नैसर्गिक हिमुणीकरण होकर आज वे अमेरिकन क्यास बने होंगे। असल में अमेरिकन क्यासों से संस्थिया एक श्रेफ़ जाति पैदा की भी गयी है जो मूल जातियों से अच्छी त्या संकर होती है।

### रशियां में खुदरंगी कपास

भास का बुदरती रंग सफेद है। असे रंगने के लिये वनस्पति के खिन तथा रासायनिक द्रव्यों से काम लेना पडता है, तभी हम अला अलग रंगों के तरह-तरह के करडे बना सकते हैं। फल जिस तरह अनेक रंग के पैदा होते हैं, अस तरह अगर कपास में भी बुदरती तौर पर भिन्न-भिन्न रंग आ जाय तो फिर सूत या कपडा रंगोंने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बिहार में कीकटी कपास में कुदरती रंग होता है, लेकिन वह भूप तथा हवा से फीका पड जाता है। कोकटी के समान कपास में रंग की हलकी ब्रटाओं कही नहीं पायी जाती हैं। लेकिन वे पंचयी न होने के सीरण याजार में असे कपासों को घटिया दर्जे के दाम दिये जाते हैं। क्यों कि लेसे मटमेले रंगवाले कपासों को रंगना मुस्किल होता है और अनेक बुदरती रंग केक तो पक्का नहीं होता, और दूसरे अच्छा भी नहीं दीखता। कपास जितना सफेद हो जुतना ही यह ज्यादा परिंद किया जाती है।

अब रशिया ने कपासी पर प्रयोग कर कपासी की खुदरंगी जातियाँ पैदा की हैं, जिनके रेशों में खुदरती तीर पर तरह तरह के रंग होते हैं। अब तक रशिया में हल्के और गांदे नीले, हरे, नारंगी, काले तथा भूरे रंग की किस्में पैदा की गयी हैं, और रस्सी तुर्किस्तान में बडे पैमाने पर अिनकी खेती की जा रही हैं। हो रंग की जितनी भी छटाओं हैं, अनकी सारी किस्में रिशयन वैज्ञानिक तैयार कर जुने हैं। असके बाद दूसरे दूसरे रंग और अनकी छटाओं पर वे अपने प्रयोग करनेवाले हैं। अनका दावा है कि वे थोडे ही दिनों में सब रंगों व छटाओं की किस्में तैयार कर लेंगे।

अन कपासों के रंगों पर प्रयोगालयों में अनेक प्रयोग किये गये हैं। अससे निश्चित तौर पर सीवित हो गया है कि ये रंग विल्कुल पक्के ' हैं। यह भी देखा गया है कि साञ्चन तथा पानी आदि से धोने से फीके पड़ने के बदले वे ज्यादा उजेंट और चमकदार होते जाते हैं। भूरे रंग का ' कपास धूप से कुछ फीका पड़ जाता है लिकन वैज्ञानिकों ने असका भी हल निकाल लिया है। तांवा व क्रोमियम नमक से असका रंग पक्का हो जाता है। खुदरंगी कपासों के रंग फीके पड़ने न पावें तथा वे पक्के यन रहें अस दृष्टि से अनुपर की जानेवाजी ओटाओं से लेकर घुलाओं तक की सारी कियायों के दुछ खास तरांके वैज्ञानिकों ने खोज निकाल हैं। अनके अनुसार नओं मिलों का निर्माण रिश्चामों किया जा रहा है। खुदरंगी कपासों की खेता खास कर रहती तुर्किस्तान में बड़े पैमाने पर करने की योजना बनायी गयी है। वाद में अन्यत्र भी असका विस्तार करने का सोचा जा रहा है।

## बट का सूत के अूपर होनेवाला परिणाम

कातना याने अलग अलग रहनेवाले रेशों को अस तरह बट देना

### वट और मजबूती का संबंध

कि जिससे वे अक दूसरे के साथ बंधे रहें। बट के कारण स्त में साय-हिक सार्पिटाकार धर्पण (coil friction) और रेशों में परस्पर व्यक्तिगत धर्पण निर्माण होता है। स्त के गुण-धर्म परस्पर संबद्ध होते हैं और वे बट के प्रकार और परिमाण पर अधिकतर निर्भर बरते हैं। अुदाहरणार्ष यह देखा गया है कि स्त का व्यास तीन बातों पर अवलंबित होता है— १. बट का कडापन, २. रेशों का आकुंचन, ३. स्त में रेशों की संस्या की समानता का अंतर। आखरी दो बातें बट के साय सीधा संबय रखती

की समानता को अंतर । आखरा दा बात बट के साथ साथा सबय रखता हैं। रेशों की संख्या की समानता के अंतर पर बट की समानता भी निर्भर करती है, क्योंकि सूत जहां वारीक हो वहां मोटे हिस्से की अपेक्षा बट जल्दी और अधिक पहुंचता है।

बट जल्हा आर आध्य पहुचता ह ।

अाम तौर पर यह माना जाता है कि सूत की मजबूती मुख्यतः बट
पर अवलंबित होती है । बुळ लेग मानते हैं कि रेशों की लंबाओं पर सूत की मजबूती निर्भर करती है । लेकिन बॉस्स का कहना है कि प्रति युनिट लंबाओं में रेशों का बजन याने महीनता पर ही करास की कताओं की योग्यता अवलंबित है । बह कहता है, रेशों की लंबाओं को अपेक्षा अनका बजन करताओं चुनाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महस्व रखता है ।

मि. अंडरबुड का कहना है कि रेशों की लंबाओं का महस्व करताओं की

का और सूत के नॉर्मेंट रेशों के प्रतिशत का दूसरे नंबर का है। रेशों की रुंबाओं से बट का सब से अधिक संबंध नहीं है। बास्तव में रेशे जब बेक साथ बट जाते हैं तब अनके नैसर्गिक बट और सतद पर होनेबांटे रंप्नों के कारण वे परस्पर जकड़े रहते हैं। अससे रेशों का बेक संगटित दल तैयार होता है जिसके कारण सूत के किसी भी स्थान पर आघात लगे तो वह सारे रेशों में पहुंचता है।

#### बट की नियतराशि

बट और मजबूती में संबंध है, लेकिन असे मर्गादा है। बट के अनुसार सूत की मजबूती अमुक अंक पकड-कोण तक ही बढती है। अससे अधिक बट देने पर रहों। को पकड कम होती है और अससे सूत कमजोर बनता है। सूत की साम्हिक मजबूती और रहों की व्यक्तिगत मजबूती के संबंध में यह कहा जाता है कि जिस सूत में समान संख्या में रहें। हों असे आदर्श सूत की मजबूती असमें बटे रहों। को व्यक्तिगत मजबूती से १६० गुना होती है। आम तौर पर अच्छे सूत में अस कुछ मजबूती में से केवछ ५० प्रतिशत मजबूती कायम रहती है, शेप मजबूती (प्रत्यक्ष टूटे हुने रहों। को छोडकर) रहों। की परस्पर फिसलन द्वारा नष्ट होती है। यह फिसलन बट की और रहों की परस्पर पकड और खिचाय पर निर्भर करती है। रहों को अंक दूसरे से अलग खींच लेने पर वे जो प्रतिकार करती है। रहों को अंक दूसरे से अलग खींच लेने पर वे जो प्रतिकार करती है असे खिचाय (drag) कहते हैं। विस खिचाय हारा रहो परस्पर पकड के लिये प्रवृत्त होते हैं। बट की पकड के कारण यह खिचाय बहुत बढ जाता है।

अधिक से अधिक मजबूती के लिये अंक के अनुसार सूत में बट देना पडता है। किस अंक के सूत में प्रति जिंच कितना वट देना चाहिये अिसे बताने वाले, आंकडों को बट की नियतराशि कहते हैं। अंक ही राशि प्रलेक कपास को लागू नहीं होती है। वह प्रत्येक कपास के लिये अलग अलग होती है। अंक के वर्गमूल का अिन्ट बट के साप जो अनुपात होता है वहीं नियतराशि है। असका सूत्र अिस तरह है—

> प्रति अिंच बट≔व √ क ब≕बट की नियतग्रीश क≕सूत का अंक

यह सूत्र जिस कल्यना पर आधारित है कि सूत में अपरी सतह है रेरी सार्पिटाकार बटे जाते हैं और भित्र भित्र अंकों के (अंक ही जाति के कपास के ) दो धागों की प्रनता जेकसी रहती है। बास्तृत में रेशों का जंबाओ, डोडे-डोडे में और पीधे पीधे में कम-ज्यादा होती है। रेशों के मोटाओं या ज्यास में भी जड के पास और सिरे के पास फर्क होता है। रेशों के पिंड में भी (Mass) सिरे से जड तक और रेशे रेशे में पत्ते होता है। असी पीरिस्थित में अपर की कल्यना सही नहीं हो सकती। बट और अंक का सही संबंध जानने के लिये यह माइम होना चाहिय कि रेशों को बुद्धरती बट सूत में रेशों की परस्पर एकड की दृष्टि से कही तक महत्व रखता है। फिर भी ज्यावहारिक दृष्टि से अपर का सूत्र ठीक का दि सकता है।

#### बट की समानता

हम जानते हैं कि बट सूत के बारीक हिस्से में अधिक पहुंचता है और मोटे हिस्सों को यहां वहां बिना बटे छोड़ देता है। 'म्यूल' कताओं में प्रामा खींच कर काता जाने के कारण सूत के मोटे हिस्सों को पत्छा बनने का मीका मिलता है। सुत के सोट हिस्सों को पत्छा बनने का मीका मिलता है। सुत का समक, धुनाओं की योग्यता तथा कराड़े का पोत और सतह पर भी बट के कम-ज्यादा पन का असर होता है। अगर बट ज्यादा दिया जाय ते असके अनुसार सुत का मुश्यम्पन कम होगा और तैयार कराड़े की धुगर सतह या मुश्यम्य स्वर्श और दिखाया भी अतना अच्छा नहीं रहेगा नहीं भरता, ताना करना, पाओ करना, जुनना आदि क्रियाओं में ताने के सूत को आदिक अोर खिजाय सहना पड़ता है असके छिये सूत कि स्वर्श स्वर्श में मुख्यम बने असके छिये योग का सूत नर रूपा जाता है। कराड़ा स्वर्श में मुख्यम बने असके छिये योग का सूत नर रूपा जाता है और असने कुल अम बट दिया जाता है। बाने के सूर को ताने के सूत जितना अधिक खियाय सहना नहीं पड़ता, फैक्ट नरें को ताने के सूत जितना अधिक खियाय सहना नहीं पड़ता, फैक्ट नरें को ताने के सूत जितना अधिक खियाय सहना नहीं पड़ता, फैक्ट नरें को ताने के सूत जितना अधिक खियाय सहना नहीं पड़ता, फैक्ट नरें

रस्ते वक्त और बुनते बक्त असे साधारण झटके और खिंत्राव सहना इडता है । अिसिटिये अुसकी मजबूती कुछ कम हो तो चछ सकती है । अफिन कपडा अूपर से सुंदर दिखे अिसके लिये बाने का सूत ताने के सूत ने भी अधिक समान बटवाटा होना आवस्यक है।

#### . रट की असमानता के कारण

स्त के कमजोर स्थानों के कारण बट में फर्क पडता है और असके फलस्वरूप कपडे का दिखाना भी विघडता है। ताने में कमजोर स्थान हों तो स्त ट्रटता रहेगा और अससे अत्यादन अेकदम घट जायगा। नेसिंखिये बट की असमानता को टालना बहुत जरूरी है। चरखा कताओं। निम्न कारणों से बट में फर्क पडता है:—

- (१) कातने के काम में आनेवाले तकुर्वों की विशें का व्यास भेकता न होना। माल की रगड से विशें कम-ज्यादा विस जाती है और भुससे विशिंगों के व्यास में फर्क पडता है। विशिंगों के व्यास में मूल में भी फर्क रहता है। नये तकुने और पुराने तकुर्जों के व्यास में माल की शाड के कारण फर्क पड जाता है। विशिंगों के व्यास के फर्क से बचना हो तो कातने के लिये शेक ही तकुवा खना चाहिये।
- (२) माल को खिचान कम-ज्यादा होने से याने वह दीली या जिंग होने से वह विर्धी पर किसलती है और सूत में कम-ज्यादा वट चंदता है। जिसके लिये छोटी और वडी दोनों मालाएं जेकसी तंग रहें जिस जीर हमेशा घ्यान देना चाहिये। नर्जा माल लगाने पर वह खिच कर जिल्ही दीजी होती है। जिसके लिये पहले पूरी तान कर माल लगाना जीक होगा।
- (३) धागा अकि सा छंत्रान खींचा जाययाम् लचक में अकि से फीरेन दिये जायंतो बट में फर्फ पडेगा।
- (श) धूनी कडी या नर्म रहने, धागा समान मोटा पतलान . ख़ुंखों चने से भी सूत के बट में फर्क पडता है।

पोते पर सूत अतारते समय बट में रहा हुआ फर्क कुछ का है। जाता है, लेकिन अधिकतर फर्क वैसा ही कायम रहता है। बट है फर्क के काराण सूत की मजबूती और कपड़े का पोत विघडता है।

### फॅन्सी खत में बट

ताने और बाने के सूत के अलावा दूसरे किस्म के सूतों में कियाओं और कपड़ों के अनुसार वट दिया जाता है। होजियरी के सूत नरम क वाले और रोपेंदार रखे जाते हैं, यह शिसल्यि कि शरीर की गरम रखने के िये वे अपने अंदर हवा को समा सकें, पसीने को सोख सकें और सर्व में मुखायम हों। 'मर्सराञीज' सूत में भी बट कम रखा जाता है। मर्सराभीज की किया में सूत सुकड जाता है। यह आकुंचन सामान्यतः २० प्रतिशत होता है। आकुंचन के कारण सूत का बट भी लगातार नजदीक आता जाता है, जिसके छिये सूत में कम बट रखना जरूरी होता है। गंस द्वारा सूत के रोजें जला कर असे गोल बनाने से वह बारीक हो जाता है, अिसलिये असमें अधिक वट देने की आवश्यकता रहती है। वायह के सूत के लिये घने बट के सूत की आवश्यकता. होती है। गंस द्वार भुसे गोल बनाना जरूरी होता है। सामान्यतया वायल का सूत दुबरा रखा जाता है। असका दूसरा वट मूळ सूत के बट की दिशा में ही एख जाता है। अस बट के कारण वायछ सूत में अपने नजदीक के धार्गो से भेक तरह भुछल कर अलग रहने की प्रवृत्ति होती है । केप सूत करे बट के होते हैं। क्रेप में बट की नियतराशि ६ से १० तक रखी जाती है। छेकिन भा नियतसिश के बाद सूत की मजबूती ऋगशः कम होती जाती है।

### दुबटे में बट की दिशा और परिमाण

दो या अधिक धार्गों की सीधा या अन्तरा बट देकर दुवटा बताने का भुदेश यह होता है, कि वह अधिक मजबूत तथा अधिक समान बने पा अमसे फॅन्सी परिणाम निकले। सामान्यतया दुवटे सूत में मूल सूत की विरुद्ध दिशा में बट दिया जाता है। कुछ बट दिया जाने के बाद दुबटे के अकहरे धागे अक घने पिंड में पारितातित होते हैं। तब किसी भी दिशा में अनके बट का झुकाब नहीं होता। तब बट समतोछ हो गया असा कहा जाता है। असा माना जाता है कि विरुद्ध दिशा में दिया गया प्रायक बट मूल मूत में से अक बट निकाछ देता है। याने दो अकस्ती धागों में प्रतिक्षित्व २० बट हो तो असे समतोछ बनाने के छिये असके दुबटे धागे में प्रतिक्षित्व २० बट हो तो असे समतोछ बनाने के छिये असके दुबटे धागे में प्रतिक्षित्व से भी अधिक बट दिया जाता है।

संतुलन सूत का बहुत महत्त्व का गुण है। सीने और काटने के सूत में वह विशेष आवश्यक होता है । गीली अंवस्था में सूत में बट दिया जाय तो रेशे अधिक नरम तथा उचकदार हो जाते हैं और अधिक मजबूती से परस्पर की पकड़ते हैं। अस कारण दुबटा सूत अधिक ठोस और गोल बनता है। अगर दुबटे के अवयवी धागे अक से तंग न रखे जाये, भेक ढीला और दूसरा तंग रखा जाय, तो तंग घागेपर ढीला सर्पिलाकार लपटेगा और दुबटा सूत चूडीदार बनेगा । असे चूडीदार सूत में ठोसपने न होने के कारण तथा असका सर्पिलाकार घर्षण अधिक होने के कारण वह कमजोर बनता है। अगर अवयवी धागे अछ। अछग कोण से सूत के केन्द्र में बटे जायँ तो भी दुबटा सूत चूडीदार (Corkscrew) बनेगा । असा कहा जाता है कि बटे सूत में धार्गों की जो संख्या होगी असके अपर सूत का चूडीदारपन निर्भर करता है। अगर ६ धार्गों का बटा सूत हो तो अनके केन्द्र में कोशी भेक धागा ढकेला जाता है और असके भूपर ्रवाकी धामे छपेटे जाते हैं। अिसी कारण से रस्से और रहिसयों को अधिक से अधिक मजबूत बनाना हो तो अनमें ३, ५, ११, आदि विषम संख्या में धामे बटे जाते हैं; ४,६, जैसे सम संख्या में नहीं।

#### यट और प्रकाश का परावर्तन

असके अलाग प्रकाश के परावर्तन पर भी बट का असरे होता है। सीथे बट का स्त कुछटे बट के स्त की विरुद्ध दिशा में प्रकाश की फेंकता है। असं गुण को ट्विंग्ल आदि कपडों में फेंन्सी परिणाम छते। लिये अपयोग किया जाता है। धुममें बट की दिशा में दिवंग्ल की की प्राप्ता और मुख्यमपन अवलीवत की दिशा में दिवंग्ल की दिवंश्ल की द

अगर ढीं और नरम बट का सूत कराडे में अिस्तेगा है कि जाय तो असको अन्दर हवा संचित रह सकती है, जिसकी वजह से हं को वह अधिक गरम रख सकता है तथा माडी और रंग को आसारी आत्मसात कर सकता है । सामान्यतः आम सूत में शास्त्रोवत बट विश्वाय तो मुख्यमपन, सबनता, सोखने का गुण, अध्याता देने का गुण के स्क्री गुणों को छोडना पडेगा अस छिये सूत की केवल गजबूती ही देखा व्यावहारिक नहीं है ।

### कपडा और तापमान

### वमरे का तापमान और पोशाक

तुनिया के सभी देशों में पुरुषों का और क्षियों का पौशाक अरु अलग होता है। यहां कारण है कि वरों और कार्याल्यों में कमरों तापमान क्या रखा जाय जिस संबंध में खी-पुरुषों में हमेशा मतभेद जाता है। जिस तापमान में क्षियों को अच्छा मालूम पडता है उ पुरुष भेचेनी महसूस करते हैं, और जिस तापमान में पुरुषों को मा गरमी मालूम पडती है कुसी में क्षियां ठंड से कांपन लगती हैं। किस संबंध में जो प्रयोग हुओ अनसे पाया गया है कि खी-पुरुषों की शारारिक बनावट में असा कोओ फर्क नहीं है कि जिससे तापमान के बारे में अनको अलग अलग अनुभव हो। अनुके पोशाक के फर्क के कारण ही अुन्हें यह अलग अलग अनुभव होता है। देखा गया है कि ७१.५ फं. तापमानवाले कमरे में अधिकतर पुरुषों को आराम माल्म पड़ा, लेकिन कियों को असमें ठंड का अनुभव हुआ। कियों को आरामदेह होने के लिये अस कमरे का तापमान ७६° फं. तक बढ़ाना पड़ा, लेकिन तब पुरुष शिकायत करने लगे।

की-पुरुपों का पोशाक अकसा रखा गया तब यह बात नहीं हुआ। तब असी तापमानवाले कमरे में पुरुपों और स्त्रियों को अकसा आराम माल्म पड़ा। प्रो. याग्लेश्च ने प्रयोग के लिये पुरुपों को स्त्रियों का और स्त्रियों को पुरुपों का पोशाक दिया। तब देखा गया कि कमरे के तापमान के संबंध में अनकी शिकायतें अलट गयी। अन प्रयोगों से यह साबित होता है कि स्त्री-पुरुपों के और व्यक्ति व्यक्ति के बीच अनुकूल तामान के बारे में जो अलग अलग अनुभव होता है असका मुख्य कारण पोशाक का फर्क हो है। स्त्री-पुरुपों की या व्यक्ति-व्यक्ति की शारीरिक बनावट असका कारण नहीं होता। पोशाक में योग्य फर्क करने से यह मिनता दूर की जा सकती है।

अगर जाहे के दिनों में स्त्रियां पुरुषों के जैसे गरम कपडे पहनें तो ७०° फॅ. तापमान में अन्दें आराम का अनुभव होगां, असके लिये आज के समान कमरे का तापमान ७६° फॅ. रखने की जरूरत नहीं रहेगी । साथ हो कमरों का तापमान स्त्री-पुरुषों के लिये अकसा रखा जा सकेगा । डॉक्टरों का कहना है कि गरमी के दिनों में पुरुष अपने घासकेट, कोट, तथा कॉल्टर निकाल डालें तो कमरों को ८५° फॅ. से अधिक ठंडा करने की जरूरत नहीं रहेगी । आज अुसके लिये ८०° फॅ. तक कमरे ठंडे रखने पहते हैं।

### शरीर और कपड़ों के बीच का तापमान

शरीर के अंदर प्रतिक्षण रासायानिक परिवर्तन (Metabolism) होता रहता है। अससे जो अण्णता पैदा होती है असे शरीर बाहर फेंक रहता है। शरीर से यह अप्णता कपड़ों में पहुंचती है। और कपड़ों है हवा असे अंडा छे जाती है। शरीर के भिस अप्णता-नि:सरण को नियंत्रित करने का काम पशु-पक्षियों के बाल और पर करते हैं। लेकि मनुष्य-शरीर को असके लिये कपडे की भावस्यकता होती है।

प्रसिद्ध स्वास्थ्य-विज्ञान शास्त्री मॅक्स रन्नर ने मनुष्य-शरीर प पहने जानेवाले अलग अलग कपडों के बीच की हवा की तहीं का तापमार नापने के प्रयोग किये हैं। हवा का तापमान ५०° हो अस बनत पीशार के कपड़ों में अिस तरह तापमान पाया गया —

कपडों के बीच का तत्पमान ---

१. शरीर और भूनी अंडर शर्ट २. अनी अंडर शर्ट और छिनन शर्ट

**઼** ૄ° ૪ઁ. Je Coo

३. छिनन शर्ट और वासकेट वासकेट और कोट

७६° र्फॅ. ७०° મેં.

५. कोट के अगर भिन आंकडों से दिखायी देगा कि शरीर से निकलनेवार्ण भुष्णता

७१° मॅं.

कपड़े के कारण ऋमशः कम होती गयी है। कपडा जिस रेशों से बना होगा असके ता बाहकत्व ( conducti-

vity ) के अनुसार शरीर की अध्याता बाहर निकलती है । यक हुना हुआ कापडा जितना अधिक तापवाहक होता है अतना विस्त्र सुनी हुआ नहीं होता। हवा सब से कम तापवाहक होती है। की ताप वाहकता १ मानी जाय तो अन की ९, रेशम की १७ और कपास तथा अलसी की २७ होगी । अतः विस्त धुना हुआ अनी वापडा

सब से अधिक गरम और गफ बुना हुआ सूती या अलसी का कपड़ा सुब से अधिक टंडा होता है।

कुछ लोगों को कुछ तेग बार बार होते हैं असका कारण भी कपड़ा होता है। अपर्याप्त कपड़े पहनने के कारण जुकाम और न्युमोनिया रोग होते हैं। जुकाम और न्युमोनिया से छुप्त क्षयरोग जागृत अवस्या में आ जाता है। १५ से २० साल की तरुण स्त्रियों में क्षयरोग से होनेवाली मृत्यु की संख्या जुसी अुमर के पुरुषों की मृत्युसंख्या से ज्यादा होती है, जिसका कारण कम कपड़े पहनने के स्त्रियों के मूर्खतापूर्ण फैरान में ही है यह प्रयोग से पाया गया है।

#### रंग और तापमान

उष्ण कटिबंध के प्रदेशों में लोग काल या गाढ़े रंग के कपड़े पसंद नहीं करते, अिसका कारण यह है कि वैसे कपड़े ज्यादा गरम होते हैं! सफेद रंग में यह गुण है कि वह सूर्य के किरणों को शरीर तक पहुंचने नहीं देता, कपड़े से ही परावर्तित कर देता है। अगर किसी कारण से सफेद कपड़े पहनना संभव न हो तो हल्के पीले रंग के कपड़े चल सकते हैं।

गरम प्रदेशों में सैनिकों को इल्के रंग के कपडे देने की दिष्ट सेहीं खाकी रंग के कपडों का प्रचार हुआ है। दूसरे, खाकी रंग के कपडों का रंग अपण किटबंध की जमीन जैसा होने से अन्हें शत्रु की नजर से डिपाने के लिये अपुयुक्त होता है। खाकी शब्द का अर्थ होता है पूरु के रंग का। हिंदुस्तानी खाक याने घूल, जमीन किस शब्द से वह निकला है। शत्रु से डिपाने का अदेश न हो तो सैनिकों को सफेद कपडे दिये जा सकते हैं। अससे सूर्य की गरमों से सैनिकों का अधिक से अधिक बचाव हो सकता है। अगर सफेद कपडे का अपणता-शोपण (Heat absorption) का मान १०० माना जाय तो दूसरे रंगों का अष्णता-शोपण-मान नीचे लिखे अनुसार होगा---

रंग	अण्यता शायणमान (प्रतिश
१. सफेद	800
२∙्हलका पीला	१०२
३. गाडा पोला	280 "
४. इलका भूरा	१५२
५. इलका हरा	१५२
३. गाढा हरा	१६१
७. ଖ୍ଞ	१६८
८. इलका बादामी	१९८
९. काला	२०८

अससे दिखायी देगा कि सफेद रंग के कराडे से काले रंग के कराडे दुगुनी अभ्याता खींच कर अपने अंदर रखते हैं।

सूर्य के तेज किरणों से बचाव पाने की दृष्टि से छाछ रंग लेक ।
जमाने में सब से अच्छा माना जाता या । अस वक्त अच्छा किटकंप के
प्रदेशों में लाल रंग के कपडे पहनने का खिताज या । अगर दूसरे किसी :
रंग का कपडा हो तो असका अस्तर तो भी छाल रंग का खा जाता या ।
लेकिन अस संबंध में जो संशोधन किया गया अससे यह साबित हुआ है कि छाल रंग के संबंध में यह धारणा गलत है । अससे 'सनवर्ष' ।
'सनस्ट्रोक' आदि से बचाव नहीं हो सकता । असके अलावा देखा
गया है कि कपडे का लाल रंग सूर्य की गरमी के कारण जस्दी ही हलका
पड जाता है तया पूर्णतया नष्ट भी हो जाता है ।

### हत्रादार पोशाक

'अयर कंडिशनिंग' का अध्ययन करने के लिये नियुक्त की गयी अमेरिकन मेडिकल ऑसोसियेशन कमेटी ने अधिक हवादार पोशाक की सिकारिश की है। गरमी के दिनों में शरीर के चारों ओर तपी हुआ और भापिमिश्रित हवा का आवरण होता है, असे हटाना आवश्यक है। वंद कॉलर का पोशाक पहना हुआ मनुष्य याने रस्सां खींच कर जिसका मुंह वंद किया गया है असा अक बैला है। अतः गरमी के दिनों में असे तकलीफ होना स्वाभाविक है। अस दिए से नाविक का पोशाक सब से अपिक आरामदेह कहा जा सकता है। केक तो वह सफेद रंग का तथा स्ती होता है और गले के पास खुला रखा जाता है, अतः असमें हवा अच्छी तरह खेलती रहती है। खेलने के वक्त का पोशाक मी असीं कारण मनुष्य को आरामदेह माद्यम पडता है।

#### पोशाक में परिवर्तन

गत महायुद्ध के समय बासेक्ट का कुत्यादन कानून से रोक दिया
गया या। लेकिन अब वह प्रतिबंध अठ जाने के बाद मी वासेकेट ने
अपनी पुरानी लोकप्रियता पुन: प्राप्त नहीं की है। पहले बासकेट पुरुषों
की प्रतिन्धा का लेक अनिवाय अंग माना जाता या। लेकिन युद्ध के
बाद सुसकी वह प्रतिन्धा नहीं रही है। प्रयम महायुद्ध के बाद नस्म
काल्य का शर्ट, बिना अस्तीन का पुल्लोवर और डीलाडाला पाजामा
लोकप्रिय बना। दूसरे महायुद्ध ने सैनिकों को नमीदार, स्मूली, मरुपूषि में
तथा गीले और ठंडे प्रदेशों में आराम देनेवाले कपडों के क्रांतिकारी तरीके
सिखाये। सेना के संशोधकों ने हवा, पानी, गरमी आदि की दृष्टि से
अनेक सुधार किये। पहले वायुरक्षक कराडा गफ सुना जाता या, जो चमडी
को तकलीफ देता या। अब वह पहले से मी अधिक गफ बुना जाता है,
फिर भी चमडों को तकलीफ नहीं देता, क्योंकि वह बहुत मुलायम रख
जाता है। सेगर का कपास सब से अधिक क्षणता-प्रतिबंधक पाया गया

है । असके स्थितिस्थापक रेशों में लाखों लबुतम अवकाश होते हैं, है शरीर के नजदीक हवा को बनाये रखते हैं ।

#### ढीला बनाम चुंस्त पोशाख

गरम और नमीदार आवहवा में किस तरह का पोशाक अर्के स्विचाजनक रहेगा अस संबंध में शास्त्रज्ञों में मतभेद है। अपहाट संशोधकों ने अखंड कपडे के बने ढीलेटाले पोशाक की सिफारिश की हैं। यह पोशाक कलाओ, गला और कमर की जगह खुला होना चाहिये, कि से शरीर की मुक्त हवा मिल सके। दूसरे शास्त्रज्ञों का मत है कि पर्ति के सोखने वाला शरीर से चिपका हुआ याने चुस्त पोशाख भुष्णता निस्तर की दृष्टि से अधिक फायदेमंद होता है। प्रो. याग्लोक् और राव ने किंत संबंध में जो प्रयोग किये वे जानने लायक हैं।

ये प्रयोग अंक बडे 'अयर कंडिशन्ड' कमरे में किये गयें। कई का तापमान ८५ कें. और सांपेक्ष नमी ८५ प्रतिश्चत रखी गयी। हरू संचालन ७० फुट प्रतिमिनिट या ०.८ मील प्रतिशंदा रखा गया। जिन लोगों को जुस्त पोशाक दिया वह प्रत्येक्ष को बराबर फिट बैठे कैने आकार का ८०/२० नंबर का सूती होजियरी सूट या। असका बजन प्रति पोशाक ४८० ग्राम या। होला पोशाक दो कराडों के हुकडों का बना सूती पाजामेवाला या। असका बजन चुस्त पोशाक से कम याने २२० ग्राम या। दोनों पोशाकों से शरीर का अकसा हो पृष्टमाग दंका जाता या।

जिनको ये पोशाक दिये ये अन सब छोगों ने नंगे-बदन कार करना अधिक पसंद किया, क्यों कि काम करते वक्त और काम करने के बाद अससे अधिक ठंडक और कम पकाबट माइम हुओ । ढीला पाजाने-बाला पोशाक सब से अधिक ठंडा पाया गया। पसीने से बह गीला नहीं हुआ और शरीर से जिपका भी नहीं। गरमी से जितनी अधिक तकरीं क माल्हम पड़ी असी परिमाण में पसीने की अस्ति की अधिक देखी गयी। चिल्छुल नंगे ये अनको सब से कम पसीना हुआ, और जो हुआ बह हारी! पर ही सूल जाने से अुससे अधिक से अधिक ठंडक पैदा हुआ। पोशाव के प्रकारों के कारण शरीर को जिस परिमाण में हवा कम मिछी या पौशाक का वंत्रन जितना ज्यादा रहा श्रुस परिमाण में पसीने का निर्माण ज्यादा हुआ । ढीटे पौशाक में पसीना कम से कम सोखा गया और चुस्त तथा 'बंद पौशाक में ज्यादा से ज्यादा ।

अन प्रयोगों से याग्छोञ्ज और राव अिस नतीजे पर आये कि <sup>र</sup>साधारण गरम और नमीदार आबहवा में गरमी से होनेवाली तकलीफ का ंनाप शरीर से निकटने वाले पसीने से जितना अच्छा लगाया जा सकता है, अतना अच्छा नाडी के ठोकों से या शरीर के तापमान से नहीं लगाया जा सकता। अपण कटिबंध की गरमी में कोओ भी कपडा पहनना शरीर ं के छिये तकलीफदेह होता है, क्यों कि वह शरीर से गरमी निकल जाने के रास्ते में क्षेत्र हकावट सा होता है। अगर कपड़ा पहनना जरूरी ही हो तो वह ढीलाढाला और वर्जन में हलका होना चाहिये। वह जिस तरह होना चाहिये कि असके पहनने पर शरीर का अधिक से अधिक हिस्सा हवा और प्रकाश के लिये खुला रहे । असमें वायुसंचालन की पूरी गुंजाजिश होनी चाहिये। माये की किया द्वारा जिसमें शरीर की हवा मिलती है अैसा पोशाय बाष्पीमवन द्वारा शरीर को ठंडा रखता है। शरीर को चिपक कर बैटने वाले तथा पसीने की सोखने वाले पोशाक की अपेक्षा वह अधिक आरामदेह होता है। मच्छरों से रक्षा पाने की दृष्टि से बनाये हुने चारों तरफ से बंद मुंहबाछे कपडों से गरमी के कारण बहुत तकछीफ होती है । त्वचा और वायु-संचालन

गरमी था ठंड का अनुभव शरीर की मिछने वाही हवा के परिमाण पर निर्भर करता है, अपडे की मोटाओं पर नहीं । बजनदार देशों से बना, गछे और अस्तीनों में खुछा डींछा पोशाक हलके रेशों से बने, शरीर से सट पर बैठने वाछे चुस्त पोशाक से अधिक ठंडा होता है। छेददार कपडे से शरीर को हवा मिछती है और खुसमें पसीना बाहर निकल्ने के लिये गुंजाशिश होती है। गाटा बुनावट का कपडा रोजाना अपयोग के लिये जस्सी नहीं दे।

# कपड़े का दारीर की त्वचापर होनेवाले

#### परिणास

शरीर के अनुकूल कपडे

कपडों का शरीर की खचा पर क्या परिणाम होता है स महत्त्व की बात है । कपडे के नये प्रकार निकालते समय या अनमें कु सधार करते समय यह देखना जरूरी होता है कि अससे खचा को हुई हानि या तकलीफ तो नहीं पहंचती ।

कपडा बनाने के काम में आनेवार अन, रेशम, रेयन, करफ - आदि रेशों का स्वचा पर अलग अलग असंर होता है । शरीर का कार्र के साथ, विशेवत: अंदर पहने जाने वाळे कपडों के साथ, सीधा संहं आता है। शरीर से निकलने बाले पसीने से कपडे पर रासायनिक परिणा होता है। देला गया है कि नये कपड़े पहनने पर अधिकतर लोगों की तकलांक माञ्चम पडती है। नये कपडे पहनने से अक्तीमा होने के असी हरण भी अनेक पाये जाते हैं। अिसलिये यह अेक आम रिवान हो गय है कि नया कपड़ा पहले अच्छा घो लेने के बाद ही पहनना चाहिये जहां असा संगय न हो वहां कडी अस्त्री करके कपडा पहन सकते हैं। सर्वसाधारण कपडों से ज्यादातर छोगों को कोओ तकछाप नहीं होती। हेकिन जिन व्यक्तियों की विशेष संवेदनशील चमडी होती है, अहे सामान्य कपडों से भी तकटीफ माङ्ग पडती है।

#### सेनाविभाग का संशोधन

सेना विभाग में अस संबंध में जो संशोधन वित्ये गये अनसे अनेक नयी बातें माद्रम हुओं हैं। जिंग्लैंड के डेविस और वर्कार का वहना है कि फीजी अस्पतार में जो रोगी आये अनमें अधिकतर रोगियों को चमडी के रोग अनी कपड़ों के कारण हुने ये। यह बात पॅच-जांच (Patch-

Test) द्वारा तथा दूसरे कपडे देकर किय गये प्रयोगों से सिद्ध हुआ है।

अूनी कपडे पहनमे के कारण खुजली, चमडी लाल होना, फल जाना, क्षेत्रज्ञीमा आदि कभी रोग होते हैं।

िक्त शास्त्रज्ञों का कहना है कि अन का स्पर्श लचा को तकलीक-देह होने के कारण ही ये रोग होते हैं। यह देखा गया है कि नये कपेंड तथा मैले अनी कंत्रल देने के बाद खुजली, अक्सीमा, पसीना छूटना शारीरिक बजाबट आदि शिकायतें सैनिकों में ग्रुरू हुंगी। अन रेगियों को बुळ औपिय-अपचारों के बाद गुनिकाम के नीचे पहनने के लिये सूती पाजामे, सादे बनियन तथा खाकी शर्ट दिये गये, जिसके कारण वे शिकायतें फिर से नहीं हुआ। बिछीनों और कंत्रलों के कारण रोग न हों अस दिए से कपास के गहे तथा सूती चादरें टी गयीं, जिससे बहुत अच्छा परिणाम देखा गया।

### फिनिश का असर

कुछ रेगियों में रवचा छाठ होने और फूल जाने की शिकायतें देखी गयों। पूछने पर पता चला कि अन सब को अक ही तरह की नयों चिहुयां दी गयों थीं, जिनकों अक अलग दंग का किनिश दिया गया या। ये बिना धुळी चिहुयां पहनने से दूसरों को भी जिसी तरह की तकलीफ हुआ, ठेकिन जिनकों ये पुंछी हुआ चिहुडयां दी गयों अनकों वेसी को आ तकलीफ नहीं हुआ। जिससे साबित हुआ कि कपडों में दिये गये फिनिश के कारण ही यह तकलीफ हुआ थी।

युनायटेड स्टेट्स् और कानडा में अक वक्त त्वचा का अक बिशिष्ट रोग अकदम फुट निकला, जो देखा गया कि अक बिशिष्ट प्रकार में सिपेटिक रेजिन फिनिश के कारण हुआ था। कपडे से भी अधिक अस पर जो फिनिश आदि लगाये जाते हैं, अससे चनडी को ज्यादा तक-टोंग होती है। असिल्यें कपडे के कारखानदारों को फिनिशों के गुण-प्रमें की पहले अच्छी जांच कर लेना जरूरी है। पहले प्राणियों की चमडी पर अनका क्या असर होता है यह देख लेना चाहिये। अंसकी बाद कुछ योडे छोगों को वे कपडे पहनने के छिपे देकर अनको अनसे बुछ तकर्नक तो नहीं होती यह देख छेना चाहिये। बाद में सौ दो सौ लोगों को देकर अनकी जांच करनी चाहिये। यह भी टेख छेना चाहिये कि अनके रंग, चमक, फिनिश आदि पसीने से निकल तो नहीं जाते। क्यों कि अससे भी चमडी के रोग होने की संभावना रहती है।

#### आयु और त्वचा

यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि आयु के अनुसार त्वचा में बदल होता रहता है। बच्चों की त्वचा कोमल रहती है, कुटें लुखें करहे सहन नहीं होते। युवकों की त्वचा जीयन शक्ति से परिपूर्ण होते हैं। असिल्थि मोटे-बोटे कपडे भी सह ले सकती है। बूवों की त्वचा जीर्ण हो जाती है, अतः वह चाहे जैसे कपडे सह नहीं सकती। मतल्य यह कि अन्न के अनुसार कपडे का चुनाव करना चाहिये। अनुक अन् के लोगों को अमुक कपडे से चमडों की शिकायते हुआ असिल्थि पूसी लोगों को भी वे शिकायते होंगी जैसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। असके लिथे भी जांच की आवश्यकता होगी। यह वहा जा सकता है कि कपास का पत्र श्री और जुन्वायम व्याडा सब को चड सकता है।

## कपास की कुछ मौलिक विशेषताओं

कपडा बनाने के काम में आनेवाले रेशों में कपास सब से प्राचीन रेशा है। हिन्दुस्तान में सनातन काल से कपडे के लिये कपास का लिस्तेमाल लोग करते आये हैं। यदापि आज दूसरे कभी रेशों से कपडा बनाया जाता है, फिर भी कपास का ही रेशा आम तौर पर गरीब से लेकर धनिक तक तथा रूमाल से लेकर गलीचे तक सब प्रकार के कपडे के लिये काम में लाया जाता है। शाखड़ों ने रेयन, निलोन आदि बहुत आकर्षक और नये नये गुणवाले कृत्रिम रेशे बनाये हैं, फिर भी कपास का स्थान वे नहीं ले सके हैं। सोखने की क्षमता, तनाव की शक्ति, धुलाओं की योग्यता, पक्का रंग और न सुकड़ने के मीलिक गुण कपास में हैं, जिनके कारण तरह तरह के कपड़ों में अुसे लगाया जा सकता है।

### सोखने का गुण

कपडे में आईता सोखने का गुण है। नरम बट वाले सूत से बुने गये गफ कपडे पानी से फल जाते हैं जिससे अनके लेट्ट बिल्कुल बंद हो कर पानी कपडे के अंदर नहीं जा सकता। अस गुण के कारण युद्ध की अगाडी पर सीनिकों के लिये कपास के कपडे दिये जाते हैं। कपास की नॉमिल आईता, तापमान और वातावरण की नमी के अनुसार, बदलती है। गरम आबोहवा से ठंडी आबोहवा में आने पर कपास गरमी को अस पिमाण में बाहर छोडता है; और ठंडे वातावरण से गरम वातावरण में आने पर अस पिमाण में गरमी को आगमसात करता है। परिवर्तनों में कपास कफर (मच्चस्प) का काम करता है। यही कारण है कि तापमान के आकिस्मिल परिवर्तनों के आधातों से कपास के कपडे शरीर की रक्षा करते हैं। दूसरे रेशों के कपडों में कपास के जितनी सोखने की क्षमता न होने के कारण वे अतनी रक्षा नहीं कर पाते। सूची कपडे पहनने से मनुष्य को आराम माल्य पडता है, वह असिल्ये कि कपास शरीर से निकल्नेवाली आईता को सोखवर असका अधा वाप्पीमवन कर देता है। शरीर की

त्वचा से निरंतर पर्साना निकलता रहता है। अभे आसानी से अुडा रेने का गुण कपडे में होना चाहिये। हिन्दुस्पान जैसे अुष्ण कटिबंध के देशें में यह गुण अधिक महत्व का है।

### तनाव की शक्ति

कपास की दूसरी विशेषता असकी तनाव शक्ति है। दूसरे रेहें से बने हुने असी प्रकार के कपड़े के मुकानके में सूती कपड़े अधिक मजदूर होते हैं। असके अन्याया कपास ही अक जैसा रेशा है जो पानी में भीगने पर कमजोर नहीं होता अन्यदे २५ प्रतिशत और अधिक मजदूर्त प्रक्त होता है। सूखी अवस्या से गीळी अवस्या में यह अधिक मजदूर्त प्रक्त करता है।

#### धुलाओं की योग्यवा

रेशे की घुटाओं की योग्यता गीटी अवस्था में अनकी मजबूती क्या होती है असपर अवस्थित रहती है। गोटी अवस्था में कपास अधिक मजबूत होता है। असमें जीरदार अस्कटाअन कियाओं का प्रतिकार करने की शक्ति है, असके कारण बार बार घुटाओं के आधातों की वह सह सकता है। धोधी की बार बार की घुटाओं में अन्य रेशों के कराड़े जस्दी खराब होते हैं। प्रयोगों से देखा गया है कि कपास का शार्टींग पोधी की २०५ से २८० औसत घुटाअयों को सह सकत, टेकिन दुर्गेर रेशे अस रेकार्ड के नजदीक भी पहुंच नहीं सबें। निपक्षीन, टॉबेंग, परं और दूसरे प्रकार के कपड़ों पर भी प्रयोग किये गये, जिसमें देखा गया कि घुटाओं की योग्यता के बाबत सूती कपड़े सब से श्रेष्ट हैं, जितना हो नहीं दूसरे रेशों में २० प्रतिशत भी कपास गिजाया जाय तो अनकी घुटाओं की योग्यता के बाबत सूती कपड़े सब से श्रेष्ट हैं, जितना हो नहीं दूसरे रेशों में २० प्रतिशत भी कपास गिजाया जाय तो अनकी घुटाओं की योग्यता वह जाती है।

#### पका रंग

बयास के कपड़ों का रंग दूसरे कपड़ों से अधिक पका रहता है। गोड़ों और सूखों घुटाओं में कुनवा रंग जड़दी फीका नहीं पड़ता। असिट श्रीर अक्कली द्रन्यों तथा पसीने के रंग की कपास जब्दी फीका पड़ने नहीं देता। असी तरह प्रकाश के प्रतिकार की दृष्टि से रेयन आदि रेशों से कपास अूने दर्जे का है। कपास के कपड़ों को पक्के से पक्के रंगों से रंग सकते हैं। रंगों के ल्यि बहुत तेज अक्कली का अपयोग करना पड़ता है। कपास अिन तेज अक्किल्यों को बरदास्त कर सकता है। दुसरे रेशे अिस तरह की रंगाओं की तेज कियाओं नहीं सह सकते।

न-सुकडने का गुण

प्राह्मक कपडों से अिसालिये नाखुरा रहते हैं कि धुलने के बाद वे सुकड जाते हैं। कपास के कपड़े में न-सुकड़ने का गुण है। कपास के कपडों को केवल यांत्रिक क्रियाओं से न-सुकड़नेवाल बनाया जा सकता है। भैसा कपड़ा कितनी ही बार धुलाओं की जाय, लंबाओं तथा चौडाओं में भेक प्रतिशत से अधिक नहीं सुकड़ता। दूसरे रेशों के कपड़े प्रत्येक

नार भुटने पर थोडे थोडे सुकडते रहते हैं। केन्नल यांत्रिक कियाओं से वे न्-सुकड़ने वाले नहीं बन सकते। कपास में अक विशेष गुण है कि वह लंकाओं में वे व्हान क्षा के किया गुण है कि वह लंकाओं में बदता नहीं। कपास का रेशा पानी में मिगोने के बाद मेंटाओं में ४० प्रतिशत तक बदता है, लेकिन लंबाओं में १ या २ प्रतिशत से अधिक नहीं बदता। दूसरे रेशे भींगने पर मोटाओं में और

छंबाओं में भी बढ़ते हैं और खोंचने पर छंबे हो जाते हैं। फिनिशिंग की किपाओं में प्रत्येक बार भिगोने पर वे अपनी मूळ स्थिति पर आने का

प्रयत्न करते हैं। कपडे सुकड जाने का यही कारण है। कपास की छोकप्रियता का कारण असके अिन विविध गुणों में है।

रेनकोट, सोखने वाला करास, नहाने का पोशाख, कुर्सी के आच्छादन, परदे, टॉबेल, चर्रो आदि भिन्न भिन्न अपयोग के कपडों के लिये केशसा काम देने वाला कपास जैसा दूसरा रेशा नहीं है। किसी भी क्रांत्रिम रेशे में कपास जैसे विविध गुण नहीं है। अनमें शायद लेक दो गुण कपास से भी बढ़कर होंगे, लेकिन असके लिये दूसरे कशी महत्त्व के गुणों को

तिलांजली देनी पडी होगी।

## सूत और कपडे की जांच

स्त तैयार होने पर असकी कभी पहलुओं से जांच करनी पर है। स्त का बजन, असकी लंबाओं, असका नंबर, कस, बट आरे किन है यह निश्चित करना पड़ता है। असके लिये शास्त्रकों ने बहुत क् यन्त्र बनाये हैं। अनका अपयोग बडी प्रयोगशालाओं ही कर सकती है खादीकाम करनेबालों के लिये किन जांची को अमल में लाना सम्बन्ध है। लेकिन ये किस तरह की जाती हैं और अनका अद्देश्य क्या है यह समझ लेना अपयोगी है। असलिये यहां स्त और कपड़े की मुन् सुख्य जांचों का संक्षेप में विवाल दिया जाता है।

#### नमी

कपास जेक जैसी वस्तु है जो हवा की नमी सोख हेती है जिसिलिये कपास या सूत का वजन हमेशा जेकसा नहीं रहता, वह हैं। ज्यादा होता रहता है। जतः असका सही यजन निकालना आंवर हो जाता है। सूत में नमी का जेक निश्चित प्रतिशत सही मानवर कुल अनुसार ठीक यजन निकाल जाता है। निश्चित प्रतिशत से नमी क ज्यादा हो तो सूत के वजन में हानि होती है और कम हो तो वजन लग होता है।

स्त में नमी का परिमाण निश्चित करने के लिये पहुंछ छुंग में में सब कर भुसकी सारी नमी भुड़ा दी जाती है, यानी यह देख हि जाता है कि अब स्त का बजन अिससे ज्यादा कम नहीं हो सकता नमी भुड़ा देने के बाद भुसका बजन लिया जाता है। शित बंद को स्वा बजन कहा जाता है। बाद में हिसाब कर स्त में कि नमी है यह निकाल जाता है। बाद में हिसाब कर स्त में कि नमी है यह निकाल जाता है। गृहीत नमी से बह कम है या ज्या है यह देख कर भुसका सही बजन निधित किया जाता है, और कुन अनुसार भुसकी कीमत बगैरा लगायी जाती है।

अलग अलग तन्तुओं में नमी के जो प्रतिशत गृहीत माने गये हैं ो जिस तरह हैं—

	कपास	ااک	प्रतिशत'
	रेशम	११	,,
•	ञ्जन	१६	11
	सन और पाट	१२	,,
•	<b>उयू</b> ट	<b>\$ ₹</b> <sup>8</sup> .	"

ंगृहीत नमी के ये प्रतिशत सूखे वजन पर छगाये गये हैं, यह ध्यान भें रखना चाहिये। यानी १०० पींड सूखा सृत ८॥ पींड नमी सोख <sup>छिगा</sup> य.नी अुसका सही वजन १०८॥ पींड होगा। अिसका सूत्र होगा।

#### सूखा वजन + गृहीत नमी = सही वजन

अिसलिये सही बजन पर नमी का प्रतिशत  $\frac{C || \times ? \circ \circ}{? \circ C ||} = 9.८३$ होगा। अिसे कुल नमी कहा जाता है। अिसलिये गृहीत नमी और कुल नमी दो अलग अलग बार्त हैं।

, जब सूत बहुत ज्यादा हो तब सारे सूत की नमी की जांच करना संमव नहीं होता। अिसल्थि सारे सूत में से दो-तीन जगह से नम्से लेकर असकी नमी निश्चित की जाती है। असका औसत निकाल कर वहीं सारे सूत की नमी मानी जाती है। यह बात समी जांचों में लागू

होती है।
अन्न क्षेत्र कुदाहरण लीजिय, जिससे नमी की जांच का गणित
अच्छी तरह घ्यान में आ जायगा। मान लीजिये कि १०० पींड सूत
है और अुसकी नमी की जांच करनी है। जांच के नतीजे नीचे लिखे
अनुसार आये—

सूत का बजन १०५ पौंड सूखा बजन १०० पौंड गृहीत नमी ८॥ पौं. . . , . सही बजन, भूछ यजन बजन में छाम

..१.०८॥ पीं.. १०५. पीं. ३॥ पीं.

प्रातिशत फायदा करींव ३ प्रतिशत ।

### नंबर (अंक)

अंक सूत का बजन और छंबाओं का संबंध दिखाता है। हैं का अंक निकाछने के दो तरीके प्रचित्त हैं अक वह तरीका कि छंबाओं की किसी अंक गृहीत अिकाओं में जितना यजन बैठेगा, इन अस सूत का नंबर माना जाता है। दूसरा तरीका यह है कि कि बजन की किसी अंक गृहीत अिकाओं में जितनी छंबाओं बैठेगी, अुतनां के मृत का नंबर माना जाता है।

पहला तरीका—९००० मिटर (९८४० गज) सूत का कि प्रम बजन होगा अुतना अुसका डेनियर (नंबर) होगा।

अिसिंख्ये ९८४० गज सूत का वजन अगर १०० प्रेम हुआ असका डेनियर १०० होगा और अगर ९८४० गज का वजन २९ प्रेम हुआ तो असका डेनियर २०० होगा। अस तरीके में मूत् डेनियर जितना ज्यादा होगा अतना वह सूत ज्यादा मोटा होगा। न निकालने का यह तरीका हिंदुस्तान में चाद नहीं है।

दुसरा तरीका--- अेक पींड बज़न में ८१० गज की कित गुंडियां बैटेंगी, अतना अुस मृत का नंबर होगा।

क्षेत्र पींड में अगर ४० गुँडिया कैटती हैं तो असका नंबर ४ होगा और अगर केस पींड में २० गुँडिया कैटती हैं तो असका नं २० होगा ! अिस तर्गके में मृत का नंबर जितना स्वादा होगा, अन हो यह स्थादा महोन होगा ! अिसी तर्गके से हम नंबर निकारते । और इम सब को यह तरीका माद्म है ! गुणित अंक — अिकहरा मूत जब दुहरा, तिहरा कर बटा जाता है, तब अस सूत का नंबर अिकहरे सूत पर से ही लिखा जाता है। जिस नंबर का सूत होगा असके नंचे जितने यागे बटे होंगे अनकी संख्या दो जाती है। यानी धागों की संख्या सूत के नंबर का भाजक होती है। २०/४ का मतल्य होगां कि यह सूत २० नंबर के ४ धागे अक साथ बटकर तैयार किया गया है। अगर धागों में दो बार या अससे ज्यादा बट दिया हो तो गुणा का जिन्ह देकर धागों की संख्या देनी चाहिये। जैसे, २०/३×३ असका अर्थ यह होगा कि २० नंबर के तीन धागों को अक साथ बट कर अस बटे हुं सूत को पुनः तिगुना कर बटा गया है। पहले को हम योगिक सूत (Ply-yarn) और दूसरे को गुणित सूत (Cable-yarn) कह सकते हैं। वर्षों कि पहले में हम सिर्फ क्रजी धागों का योग (जोड) कर बट देते हैं और दूसरे में धागों को गुणा कर के बट देते हैं।

अस तरह योगिक या गुणित स्त का बटने के बाद का नंबर अगर माहम करना है तो, स्त के नंबर को बटे हु बे धार्मों की संख्या से माग देने पर वह निकल आयेगा। जैसे २०/४ के स्त का योगिक नंबर २०/४ = ५ होगा। असी तरह २०/२×२ का गुणित नंबर २०/२ × २=२०/४=५ होगा। यह ध्यान रहे कि अस तरह माग टेकर निकला हुआ नंबर योगिक या गुणित स्त में दिया नहीं जाता। क्योंकि हटे हु अ स्तों में किस नंबर का स्त काम में लाया गया है और अस स्त के किसतेन धागे बटे हु अ हैं, यही जानने की जरूरत होती है। अपर के बटे स्त का नंबर ५ न देकर २०/४ और २०/२×२ असा ही चाहिये।

फिलत अंक — लेकिन कभी कभी दो या तीन अलग अलग नंबर का स्त अक साथ बट कर बटा स्त तैयार किया जाता है। अस तरह के स्त का नंबर दूसरे तरीके से निकालना पडता है। मान लीकिये कि अक बटे हुओ स्त में १६/२+२०/२ नंबर का स्त काम में लाया गया है। अस स्त का नंबर अपर के तरीके से हम निकाल तो बह गलत होगा।

į

į

अिसके छिये हमें हरकेक नंबर के सूत का अछग अछग वजन प्यत है छेकर अुस पर से अुस बटे हुझे सूत का नंबर निकालना चाहिये।

मान लीजिये कि अपर के सूत की लेक गुंडी हमने ली। अुसें २ धांगे १६ नंबर के और २ धांगे २० नंबर के हैं। यानी १६ नंबर की २ गुंडियां भीर २० नंबर की २ गुंडियां मिला कर जिस बटे मून ग्रं अक गुंडी बनी है। १६ नंबर की २ गुंडियों का बनन ५ तीले के २० नंबर की दो गुंडियों का बजन ५ तीले होगा। अिसिलिये बंगे हुआ गुंडी का बजन ५ + ४ = ९ तोले होगा। अिसिलिये बटे सूत शं फालित नंबर ६४०/९×१६ = ६४०/१४४ = ४.४ होगा।

सही नंबर—मीसन के अनुसार सृत में नमी की तादाद इमेशा करें ज्यादा होती रहती है, और जिस तरह सूत का वजन कम-ज्यादा होते रहें से सूत का नंबर भी कभी कम और कभी ज्यादा होता रहेगा। असिनि सूत का सही वजन निकाल कर अस पर से सूत का सही नंबर निश्चित करा चाहिये। सही वजन किस तरह निकाल जाता है, यह पहले हम देश चुके हैं। गरमी के दिनों में सूत का नंबर सही नंबर से कुछ ज्यादा होग और बरसात के दिनों में कुछ कम। मीसम की वजह से मूत के नंबर में ज्यादा से ज्यादा लेक दो नंबर का फर्क हो सकता है।

#### लंबाओं '

कते हुने सूत की ६४० तार (८४० गज) की गुंडियों बना कर रमखी जाती हैं। टेकिन जब बहुत सा सूत खरीदा जाता है अस बन्न गुंडियों में तार बराबर हैं या नहीं यह देखना जरूरी हो जाता है। अस तार कम होंगे तो सूत का नंबर बढ़ जायगा और खरीदने बाटा गर्ट में रहेगा। असिटिये कुछ सूत में से अटम अच्या जगह से चार पांच गुंडियों टेकर अन्हें परेते पर परेत टिया जाता है। और अनुने सारों या गर्चे का औरत निकाल बर सारी गुंडियों को टेबाओ अस औरत के बराबर मानी जाती है। मान लीजिये कि १० पींड सूत है और अुसमें २०० गुंडियां हैं। यानी सूत का नंबर २० बताया गया है। अुनमें ५ गुंडियां लेकर अुनको परेतने पर अुनके गज निम्न प्रकार पाये गये—

 ८३० १ छी गुंडी

 ८२० २ री गुंडी

 ८१० ३ री गुंडी

 ८१५ ४ थी गुंडी

 ८२० ५ कुळ गज

८१० प्रति गुंडी गज

यानों प्रत्येक गुंडों में २१ गज सूत कम है, अिसलिये अंक पींड यानी २० गुंडियों में २१×२०=४२० गज यानी आधी गुंडी कम है। यानी अंक पींड में १९॥ गुंडी होंगी और अुस सूत का नंबर भी २० के बदले १९॥ ही होगा।

### मजबूती

स्त की मजबूती की जांच वह कितना वजन श्रुठा सकता है शिस पर से की जाती है । ठेकिन अच्छी तरह देखा जाय तो हम जिस तरह की सूत की मजबूती देखना चाहते हैं, अस तरह की मजबूती की शिस जांच से परीक्षा नहीं होती । स्त से कपडा शुनते यक्त स्त कितना तन सकता है और कितनी रगड सह सकता है यही खास देखने की बात होती है । शिसी तरह कपडा तैयार होने पर भी अन्हीं दो बातों पर असका टिकाशूपन निर्भर करता है । छेकिन स्त की बजन श्रुठाने की ताकद जांचना सुभीते का और आसान होने से यही जांच आज ज्यादातर काम में छायी जाती है । स्त की बजन श्रुठाने की ताकद अगर ज्यादा है तो श्रुवकी स्थितिस्यापकता और रगड सहने की श्रोकत भी ज्यादा होगी, असा मानना गटन न होगा, श्रिसल्लिओ भी यह जांच स्त की असछा मजबूती वता सकती है श्रीस हम मान सकते हैं ।

स्त का सही कस निकालना काफी मुश्किल काम है। हुई। कभी बातों से फर्क होना संभव है। कस निकालने के के है के स्र्य यन्त्र निकाले गये हैं। लेकिन अन यन्त्रों पर से भी सही हुई। निकालने में गलतियां हो सकती हैं। हाथ कते स्त के कस निकाले के तरीके में तो यह जुटियां होने की और भी ज्यादा संमापनाओं हैं।

कौन कीन सी बातों से कस में फर्क पड सकता है, जिन पर हैं
योडा विचार करें। अलग अलग मशीनों या कस-कांटों पर कस निकाले
से या अलग अलग लोगों के कस निकालने पर कस में फर्क पड़ने हैं
संभावना रहती है। लेकिन मान लें कि अक ही कसकांटे पर जांच हैं
जा रही है और कस निकालने बाले के असर से अस कांटे के कान बले
में कोओं फर्क नहीं हो सकता है तो भी नीचे लिखी बातों से कहा की

नमी का असर — स्त में नमी का परिमाण कम-ज्यादा होने में असका कस भी कमण्यादा होता है। नमी ज्यादा होते पर सात की मजबूती बदती है और कम होने पर मजबूती भी कम होता है। हक की सापेक्ष नमी हमेशा कमण्यादा होती है। दिन की सापेक्ष नमी भी कि पह जाता है। दिन की सापेक्ष नमी भी कि पह जाता है। हिन्दुस्तान में मामूनी है। पर जाडे के दिनों में यानी दिसंबर से मार्च तक हवा की नमी सब में सम पानी पठ से ६० प्रतिशत होती है और बरसात के दिनों में यानी जुंगाओं से सितंबर तक सब से ज्यादा यानी पठ से ८० तक होती है। मार्ग, जून और अक्टूबर में मप्पम पानी ६० से ७० तक नमी होती है। साल घर में हवा की नमी में ३० प्रतिशत कर्क हो जाता है और अस्तिविध असके मुताबिक स्त के कस में भी १५-२० प्रतिशत का पड़ सकता है।

हमें अगर सही कस निकारना हो तो मृत में सही नमी रन को अंस पर से असका कस निकारना होगा। टेकिन अस सह कस निकार रूने के टिपे हमेशा सही नमी रखना संभव नहीं है। असी तरह स्व की नमी की जांच करना भी मुस्किल है। असिलिये जिस सूत का कस निकालना हो अस सूत की हवा में ४८ घंटे खुटा रख दिया जाता है। . भिस तरह हवा में रखने से सूत हवा की नमी से अक्तरूप हो जाता है। यानी हवा की जो सापेक्ष नमी होगी असके अनुसार सूत में नमी ंका प्रतिशत आ जायेगा। बरसात के दिनों में यानी जब हवा की नमी ८० प्रतिशत से भी ज्यादा होती है, सूत में साधारण तौर पर८-८। प्रतिशत नमी होनी चाहिये। ठेकिन डिब्बे में बन्द कर के रखे हुने सूत ंके बंडल में ६ प्रतिशत ही नमी हो सकती है। अिसल्पि अिस बंडल को दो दिन हवा में खुटा रखने पर वह बाहरी हवा से अकरूप हो जायगा : और असकी नमी बढ कर ८-८॥ प्रतिशत हो जायगी। असिलिये कस : निकालने के पहले हमें यह देख लेना चाहिये कि सूत हवा में अकि दो । दिन खुटा रखा गया है। अिसके बाद कस निकालने पर हम कह सर्केंगे कि यह जुलाओं या और किसी महीने का कस है और कस से तुलना करनी हो तो दूसरे सूत के असी महीने के कस से असकी तुळना करनी चाहिये।

यह देखा गया है कि हवा की सापेक्ष नमी में जितना फर्क होता है, अससे करीव आप फर्क कस में पडता है। यानी हवा की साक्षेप नमी ८० प्रतिशत है अस बक्त अगर किसी सूत का कस ६० प्रतिशत है तो हवा की नमी जब ६० प्रतिशत होगी तब अस सूत का कस करीब ५० प्रतिशत होगा। हिंदुस्पान में नार्मछ आबहवा वह मानी जाती है जिसमें अण्णतामान ८२ प्रतिशत और साक्षेप नमी ६५ प्रतिशत होती है। असल्वियं जून में सूत का जो कस होता है वहीं सूत का सहीं कस माना जाता है।

लंबाओं का असर-नमों के बाद कस पर परिणाम करनेवाडों बात है, कस निकाड़ने के डिये डी गयी सूत की डंबाओं। अटम अटम कस निकाड़ने के तरीकों में सूत की डंबाओं अटम अटम रखी जाती है। असटिये जेक तरीके से निकाड़े इंथे कस से दूसरे तरीके से निकाड़े इंथे कस की वंदना करना गलत होगा। सूत का कस असमें जो कमजोर एउ रहते हैं अनपर निर्भर करता है। असिलिये यह स्पष्ट है कि के इस् स्त में जितने कमजोर स्थान होंगे, १२ फुट स्त में कमजोर स्थान इसे ज्यादा होंगे। असिलिये अक फुट स्त के कस में और १२ फुट के के कस में फर्क होगा, असमें शक नहीं। यह देखा गया है कि का निकालने के स्त की लंबाओ १० जिंच से २० जिंच बदाने पर अका कस ६ प्रतिशत कम हो गया। हाय के स्त में हम १२ फुट स्त के लटी पर कस का प्रयोग करते हैं। असिलिये हर जगह अगर यही तीक चलता हो तो लंबाओं के कारण कस में जो फर्क पड़ता है यह फर्क हमें कस में नहीं पड़ेगा।

वजन डालने के वक्त का असर-वजन डालने के लिये ह जितना वक्त लगाते हैं, असका भी कस पर असर होता है। यानी अं अंक स्त अंक मिनिट तक २०० तीले वजन अठाता हो तो अगर हो मिनिट तक असपर वजन रखना चाहें तो वह २०० तीले खुळ सकेगा। असलिये अगर ठीक कस निकालना है तो हमें वजन जा का वक्त भी विख्युल निश्चित कर देना चाहिये। अगर हाथ के से कस निकालने के तरीके में हम अंक मिनिट में असकाटि के पलडे वजन डाल देने का नियम बगावें तो अच्छा होगा। लेकिन हर विमालने वाला विख्युल ठीक अंक मिनिट में पूरा वजन रख सकेगा ले नहीं कहा जा सकता। तो भी अस तरह का कोओ नियम होना जह है। रेत डालने के तरीके से यह बात हो सकती है और सेवामान लेसा कसकाटा काम में लाया जो रहा है। मिल के बंदों में वजन गति लेक मिनिट में अमुक लेक निश्चित रखी गयी है जिसलिये अन कस में समय के कारण फर्क नहीं हो सकता।

#### मजबूती निकालने के तरीके

सस निकालने के पांच तरीके हैं। अकतार की जांच, व जांच, बटका जांच, फटने की जांच और पिसने की जांच। अि भाष्यी दो तरिके कामडे की मजबूती देखने के लिये काम में आते हैं। अप के स्त का कस निकालने के लिये हम सिर्फ ल्झी-जांच का तरीका ही काम में लाते हैं। अस तरीकों से जांच करने के लिये अलग अलग अरह के यन्त्र बनाये गये हैं।

<mark>अकतारी जांच-</mark>यह जांच सृत के अक*र*रे धारी पर की जाती है । धागे की लंबाओ साधारण तौर पर अंक फुट रखी जाती है। यह अंक <sup>'फुट छंबा धागा कितना वजन अठाता है, असके अनुसार असका कस</sup> निहिचत किया जाता है। अस जांच के जो यन्त्र हैं, अनमें सत कितना तनता है यह भी नापा जाता है। अिसलिये अस कस के साथ सूत की स्थितिस्थापकता की भी जांच होती है। अकतारी जांच की विशेषता ंयह है कि अससे सूत की सच्ची जांच होती है। बुनने तक की सारी कियाओं में सूत के अक अक घागे की मजबूती ही काम में आती है। भिसलिये सूत के अेक था। का कस देखना ज्यादा महत्व स्वता है। लड़ी की जांच में सुत के अंक अंक यांगे की जांच न होकर पूरी छट्टी की जांच होती है। बुनने आदि कियाओं में लड़ी के रूप में सूत को कहीं भी काम में नहीं छाया जाता । अिसिलिये लड़ी-जांच से सत की मजबूती की असर्छ। परीक्षा नहीं होती । ठेकिन एडी की जांच करना सुभीते का होने से और अससे काफी ज्यादा सुत का थोड़े समय में कस देखा जा सकता हैं। है, अिसलिये यही जांच सब से ज्यादा प्रचलित है। अपेक धारे की जांच 🖟 में सिर्फ लेक फुट सुत की ही जांच होती है। असिलिये सारे सुत के 🐔 कस निकालने के लिये बहुत ज्यादा प्रयोग कर असका औसत निकालना 👬 पडता है। असके छिये काफी समय छगता है।

लई। चांच - अिस जांच में भी सत की छट्टी जितन। वजन अुशतो है, अुसके अंतुसार अुसका कस निश्चित किया जाता है। मिटों में १२० गज की ४५ फुट घेरे की छट्टी पर प्रयोग करते हैं। हाय के स्त में १२ गज की दो फुट घेरे की छट्टी पर प्रयोग किया जाता है। अक **झटका जांच** – झटका जांच का सिष्टान्त अपर के दोनों तर्ह से अलग है। असमें सूत के अक त्रागे को, बहुत से धार्गो को गर् की लड़ी को झटके से तोडकर असका कस निश्चित किया जाता है अस तरीके की विशेषता यह है कि असमें सूत तनने की ताका थे

धांगे भी जांच का और ल्ही-जांच का तरीका श्रेकता ही है। देलें में बजन अुठाने की ताकत पर सुत का कस निश्चित किया जाता है।

असभी कटका सहने की ताकत अन दोनों ताकतों पर असका के निहिचत होता है। असिके थिये मामूळी तौर पर सूत का अक फुट खा था या उद्दी की जाती है। असिकों के सिरा अक पनके हुक में अटका कि जाता है जीर दूसरा सिरा घड़ी के छंवक के समान जुलते हुओं अक छंव को सिरो में अटका दिया जाता है। छंवक के नीचे साधारण तौरपर के सिरो में अटका दिया जाता है। छंवक के नीचे साधारण तौरपर के लों से गोंख गोंख जाता है। छंवक नीचे आते ही स्त तोड देता है औं अहंव कि मामूल के बाद छंवक को अपूर अुका के छोड़ दिया जाता है। छंवक नीचे आते ही स्त तोड देता है औं असी वेग से दूसरी तरफ अपूर अुटता है। छंवक जितना अपूर अुटेग अपूर्ण कुता स्त तना गया है, असा समझना चाहिये। दो धार्गे पर प्रयोग किंगे स्त तना गया है, असा समझना चाहिये। दो धार्गे पर प्रयोग किंगे और असकी मजबूती और तनने की छंवाओं असत तरह निकछी—

२ रा धागा---१ पौँड $-rac{1}{2}$  अिंच अिसल्यिये पहले का १ $imes_{+}^{2}=rac{1}{2}$  अिंच-पौँड और दूसरे का १ $imes_{+}^{2}=rac{1}{2}$ 

१ ला धागा—१ पौंड-६ अिंच

भिसित्ये पहले का १×६ = ६ शिच-पींड और दूसरे का १×६ = शिच-पींड कम होगा। दोनों घागों की मजबूती ओक सी है, लेकि तनने की ताकत ओक सी न होने से दूसरे घागे से पहले घोगे का कर दुगुना हो गया है।

असी तरह कपडे की पहियों को शटके से तोडकर कप<sup>डे क</sup> गजबूती की जीच की जाती **टै**। कपडे की दो तरह से जांच की जात है, अेक ताने की और दूसरी बाने की । कपडे की पट्टी में ताने के धारे इंडे रख कर जांच करने पर यह ताने की जांच होती है और पट्टी में ाने के धारे खंडे रख कर जो जांच होती है यह बाने की जांच होती है ।

#### फटने की जांच

यह जांच कराड़े पर ही हो सकती है। कराडे का अके दुकड़ा करा असे अक गोल प्रेट में फंसाया जाता है, जो बीच में पोली होता है। अस तरह फंसाने के बाद कराडे को फटने तक दबाया जाता है! फटने के लिये जितना, जोर लगेगा असके अनुसार अस कराडे की मजबूती निश्चित की जाती है। अस जांच में कराडे के ताने और बाने के धार्गों की गजबूती की अेक साथ जांच हो जाती है।

#### विसने की जांच

यह भी कपडे पर ही होती है। कपडे के टुकडे को खडा फंसा कर भुसके नीचे बजन टटका दिया जाता है, जिससे भुसके भूपर तनात्र बना हुआ रहे। बाद में अस कपडे को फटने तक विसा जाता है। विसने में जितना समय टमेगा या प्रति मिनिट जितनी वसीटें (Strokes) भुसे देनी पटेंगी खुसके अनुसार भुसकी विसने की ताकत निश्चित की जाती है।

हम कपडे पहनते हैं तब वे हमेशा ताने जाते और खींचे जाते हैं। असी तरह अर्हें झटके भी लगते हैं। वे शरीर से और पहने हुओ दूसरे कपडों से रगड खाते हैं। युलाओं के बबत भी कपडों को खिचाब, रगड और सटके बरदास्त करने पडते हैं। असिलिओ कपडे का टिकाझू- पन देखने के लिये जिन तीनों बातों की जांच करनी पडती है। दरी, गलीचा गैरे चींजों की मजबूती देखने के लिये वे कितना खिचाब और अटके सहते हैं यह देखना बेकार होगा। अनका टिकाझूपन सिर्फ धिसने की जांच से ही माझूम हो सकता है। बयों कि अन्हें हमेशा पैर और ज्हों की रगड सहनी पडती है। असिलिय जिस काम में लिये कपड़ा अपपोग में लाग जाता हो, असके अनुसार असकी मजबूती की जांच करनी चाहिये।

#### बटकी जांच

स्त की मजबूती ज्यादा तर बट पर निर्भर करती है। अलि बट की जांच करना भी आवश्यक हो जाता है। बट की जांच कि बिना स्त में ठीक बट दिया जा रहा है या नहीं अिसका असर्ज फ हमें नहीं छम सकता। बट जांचने के लिये कभी तरह के यन्त्र हैं बट की जांच का सिद्धान्त अक ही है। स्त में दिये हुओ बट को छोड़ से बट की संख्या माद्यम की जाती है। बट की जांच मामूली तीर स्त के अक जिंच से दस जिंच तक छंत्रे टुकड़े पर की, जाती है।

बट की जांच करने के यन्त्र में दो चिमटे होते हैं जिसमें का फंसाया जाता है। बाद में चिनटे के साथ छगे हुओ चक्र की सृत में जि तरफ बट होगा असकी अखटी तरफ घुमाना शुरू कर धांगे का बट खे जाता है। जैसे जैसे धांगे का वट खुळता है वैसे वैसे दूसरे चिमटे के सा लगी हुआ सुओ पर खिंचान कम होकर वह नीचे अुतरती जाती है पूरा बट खुळ जाने के बाद भी चक्र अलटी तरफ घुमाते जाते हैं। अस करने से धागे का पहला बट खुल कर वह अलटी तरफ बट खाने खार है। अस तरह धागा जैसे जैसे बटता जाता है सुओ पर खिचाव.व कर वह फिर से अूपर की तरफ सरकने छगती है। अस तरह पुंजी व अपने पहले स्थान पर आ जाती है, तब बट देना बंद कर देते हैं। व पर दांते होते हैं और वह सृत को पकड़ने बाळ चिमटे से जुड़ा होना है अिसल्टिये चक्र के घुमाने से असके कितने फेरे हुओ यह तुरन्त माङ्म है जाता है। असमें सूत का पहलां बट खोल कर फिर से असे अतना है बट दिया जाता है, अिसल्थि सुओ नीचे अुतर कर फिर से अपने स्थान प आने तक जितने फेरे हुओ होंगे अससे आधा अस सत का बट होगा यह स्पष्ट है। अगर इमेन १० अंच धागे की जांच की, और असी चिमटे के ६०० फेर हुओ तो अस सूत का प्रतिशिच बट रू०० =३ होगा। सूत का बट पूरे तौर पर खुल गया है या नहीं यह हम जार

नहीं सकते शिसिटिये यन्त्र में सुश्री टगांशी जाती है और शुस पर खिचान की मदद से बर्ट की जांच की जाती है। दोसूती बर्ट हुओ सूत के बर्ट की जांच करना हो तो सुश्री की जरूरत नहीं होती। हम आंख से ही पूरा बर खुट गया है या नहीं यह जान सकते हैं, अिसिटिये सिर्फ चक्र सुगा कर भुसके बर की जांच हो सकती है।

#### . चरखे के स्थल-काल पर विचार

#### अितिहास-पूर्व काल

हिन्दुस्तान के अन्य अनेक महत्वपूर्ण विषयों की तरह चरखे की भी भितिहास सिल्सिले से हमें प्राप्त नहीं है। कातने की कला हजारों वर्पपूर्व मनुष्य को ज्ञात थी, अिसमें अब कोओ शक नहीं रह गया है। अिंकापूर्व पेरु, प्राचीन मिश्र और हिंदुस्तान में मोहन-जो-दडो से कपडे के जो नमूने मिले हैं, वे असम कारीगीरी के नमूने हैं। अनसे यह निश्चित गाङ्म होत्य है कि आज से ५ हजार वर्षपूर्व कातने व बुनने की कछा आज के समान ही पूर्ण अवस्या में पहुंच चुकी यी। लेकिन हमारे सामने संगल यह है कि अस समय कातने का ओजार कीनसा या ? अस वक्त चरखा मौजूद था या नहीं ! माद्रम पडता है कि अस जमाने में चरखे का आविष्कार नहीं हुआ था। अस समय सत्र सृत तकली पर ही काता जाता या । मोहन-जो-दड़ो में तकली की हजारों चकतियां मिली है, टेकिन चरखेका कहीं भी पता नहीं है। पेरु की अंका पूर्व सभ्यता की छोटी-मोटी सभी चीजें सुरक्षित अवस्या में प्राप्त हुआ है। मरुम्मि होने और बर्या के अभाव के कारण पेरु में हजारों वर्यों तक चीजें जैसे की तैसी रह सकी हैं। वहां पर सूत छिपटी हुओं और खानी तक-डियां और पूनी, कपडा, करवे आदि कताओं की सारी साधन सामगी प्राप्त हुओं है, लेकिन अनुमें भी, चरखा नहीं है। अजिप्त के पिराणि से निकले हुओ सामानों में भी, चरखे का कहीं पता नहीं है।

पाणा युग, ताम युग और लोह युग की मनुष्य बस्तियों के प्रते से तकली की अनेक चकतियां बार-बार पाओ गओ हैं, लेकिन कहीं चरखे का पता नहीं मिला है।

असका अंक कारण यह हो सकता है कि तक्की की चकि पत्थर या धातु की बनी होने की वजह से हजारों वर्षों तक जमीन के के सुरक्षित रह सकी हैं, लेकिन चरखा पत्थर या धातु का न होका लंक जैसी जल्दी ही खराब हो जानेवाली चीज का बना होने से असके पे हजार वर्ष के पूर्व के अवशेष मिलना असमव है। बात ठीक हैं। वेि आगे चलकर हम देखेंगे कि श्रीसा के पूर्व चरले का आविष्कार नहीं हैं या, असके कशी सबूत हम दे सकते हैं।

#### संस्कृत और पाली साहित्य

असके बार बौदों के पाली ग्रंथ, कीटिल्य का अर्थशास्त्र और अंत-क्रेज्य के आक्रमण के समय के ग्रीक लेखक मैगेरपनीज, टॉल्रेमी और हिरोडोटस आदि के ग्रंथ आते हैं, जिनमें हिन्दुरतान की कताओं-खुनाओं की कला का काफी जिक्र मिलता है। लेकिन अनमें भी हम चरखे का अल्लेख नहीं पाते हैं। बौदों की लेक जातक क्या में तकली पर सूत कातती हुआ स्त्री का अल्लेख आता है। कीटिल्प के अर्थशास्त्र में कातने और खुनने बालों के लिये बने अस समय के कान्तों का और कताओं-खुनाओं सम्बंधी स्वश्य बातों का विस्तृत बयान मिलता है। अ्रार लिखे ग्रीक प्रकारों ने मी हिंदुरतान की कताओं-बुनाओं की अद्मुत कला का आक्ष्य से वर्णन किया है। लेकिन लिन ग्रंथों में भी हमें चरखे का जिक्र नहीं मिलता।

## मुस्लिम काल

मै जहांतक जानता हूं, श्रीसा की पहली शताब्दि से लेकर मुसल-मानों के आक्रमणों तक के संस्कृत साहित्य में भी चरखे का जिक्र कहीं नहीं है। मुस्लिम शासन काल के हिन्दी साहित्य में हमें पहले पहल चरखे का अुल्लेख मिळता हैं। संस्कृत में चरखे के छिये कोशी शब्द . नहीं है। हिंदों में चरखे के लिये चरखा और रहटा ये दो शब्द हैं। देहात में ज्यादातर रहटा शब्द काम में लाया जाता है, चरला शब्द खास कर शहरों में चछता है। फारसी चर्छ शब्द से चरखा बना है। चर्छ का अर्थ है, चक्र या पहिया। रहटा शब्द संस्कृत 'अरबट्ट' शब्द से निकला है। संस्कृत के चक्र शब्द से भी चरखा शब्द निकल सकता है। अिस शब्द के गाडी का पहिया आदि अनेक अर्थ होते हैं। लेकिन सूत कातने के चरखे के अर्थ में अिसका कहीं भी अपयोग नहीं किया गया है। संस्कृत में अरघट शब्द का अर्थ है, कुन्नें से पानी खींचने का रहंट। हिन्दी में रहंट का मुख्य अर्थ भी वही है। अर यानी पहिंचे के ओरे। पानी खाँचते बक्त रहेट के ओर खम्भों से रगड कर 'यह घट' (खडवड) आयाज करते हैं, जिसपर से 'अखड़' शब्द पानी खींचने के रहंट के अर्थ में प्रचलित हुआ होगा। पाली भाषा में अरबट्ट कें अर्थ में

चक्रपट राष्ट्र भी कहीं कहीं मिलता है। किर भी संस्कृत या पाल के सूत बातने के अर्थ में अन राष्ट्रों का कहीं भी अपयोग नहीं कि गया है। वया जिससे हम यह अनुमान निकाल सकते हैं के मुसलमानों के महले हिंदुस्तान में चरखे का अविष्कार नहीं हुआ गरी यूरोप तथा अन्य देश

लेकिन असका निर्णय करने के पहले हिंदुस्तान के गहरे दूसरे देशों में चरखे का कहीं पता चलता है या नहीं यह हम देख है भीसा के पहले कहीं भी चरखे का जित्र नहीं है; यह हम अपर देख ए हैं। यूरोप में १४ वीं शताद्वि में चरला दाखिल हुआ। असते 🖟 यूरोप में सूत कातने का साधन सिर्फ तकली ही या। कोलंबर १४९२ में अमेरिका की खोज निकाला, अस समय वहां क्यांत हैं खेती और कताओ-बुनाओं सर्वत्र प्रचलित थी, लेकिन वहां चरखा नी या, सूत तकली पर ही काता जाता था। जब यूरोपवाले अमेरिका जा वसे, तो वे अपने साथ वहां चरखे को छे गये। यूरोप में चरखे प्रवेश मुसलमानों के द्वारा हुआ । १४ वीं शताब्दि के पहले मी न्यापारियों का यूरोप के साथ न्यापार चाळ्या। यह न्यापार तर हिंदुस्तान में बने सूती यस्त्रों का ही होता था। अरव विवास हिन्दुस्तान से कपडा लेकर समुद्री और खुरकी रास्तों से असे यूरो<sup>त</sup>े जाते थे। अन रास्तों से बहुत प्राचीन काल से यानी सिकंदर के आकृष के भी पहले से हिन्दुस्तान और यूरोप के बीच न्यापार चलता या। ," सारा न्यापार अख न्यापारियों के द्वारा ही होता या। असिंहिये ये में १४ वीं शतान्दि में जो चरखा दाखिल हुआ, वह अरव <sup>वार्जी</sup> -हिन्दुस्तान से ही प्राप्त किया होगा, अिसमें शक नहीं है। च्रिक मुस मानों के आक्रमणों के पूर्व हिंदुस्तान में चरखे का कहीं जिक्र नहीं है औ यूरोप में मुसलमानों के द्वारा ही चरखा दाखिल हुआ है, असि ं अरबवाळों ने ही पहले-पहल चरंखे का अविष्कार किया होगा, असा अतुम निकालने का कुछ छोग प्रयत्न करेंगे, लेकिन यह गलत होगा हम आगे दिखायेंगे।

#### डियन व्हील

चरखा जैसे अत्यंत शास्त्रीय कातने के यंत्र का आविष्कार वहीं हो 🗥 हता है. जहां कातने की कला बहुत ऊंचे दर्जे की होगी और जहां देशों से छोग घर-घर कातने का काम करते होंगे। अरबस्तान सत तिने का कभी केन्द्र नहीं या और आज भी नहीं है। वहां का ९० तेशत प्रदेश केवल मरुभूमी है, जहां घास भी नहीं अग सकती । अरब ा पश्चिमी किनारे का योडासा हिस्सा कुछ अच्छा है, जहां मामूली फसरें ती हैं । कातने के लिये कपास, अलसी या अन चाहिये । ये तीनों ोर्जे अरव में नहीं होतीं। अर्थात् अिससे यह निश्चित है कि अरव में ातने का अद्योग हो नहीं सकता। और अितिहास भी बताता है कि वहां हिसी जमाने में कातने का अद्योग छोगों में चाळ नहीं या। अससे ।फ जाहिर होता है कि अरब जैसे छुष्क प्रदेश में चरखे की खोज न**हीं हु**औ । अिसलिये अब दूसरी बात यही रह जाती है कि अरबवालों ने ंदुस्तान से चरखे का झान प्राप्त किया होगा और वहां से वह यूरोप ारों को हासिल हुआ होगा और बात भी वही है। यूरोप में १४ वीं तान्दि में जब चरखा दाखिल हुआ, तब वे चरखे की अिडियन व्हील Indian wheel) के नाम से ही पुकारते थे। हिंदरुत्त से चरावा गया गया या, जिसका यह प्रत्यस्य प्रमाण है।

#### रीन और जपान

यूरोप, अमेरिका और मुस्टिन देशों के बारे में हमने देखा। अप में देखना है कि चीन और जपान में चरखे का कब पता चरता है। यीनवाले बहुत प्राचीन काल से कताओं की कला जानते थे। बीं इं माल से चीन और हिंदुस्तान का घानिष्ट संत्रंत्र हुआ और तब से जिन रोनों देशों में विचारों का ब थोडा बहुत ज्यापार का भी आवागमन चटता रहा है। चीन के जितिहास से पता चटता है कि ७ थीं शताब्दि में कपास का पीया शोमा के लिये वहां बगी चें। में लगाया जाता था। परन्तु १३ थीं शताब्दि के बाद ही चीन में चरखा दाखल हुआ है, और वह भी मुसलमानों के द्वारा ही दाखिल हुआ माल्रम पडता है। मुसल्यतो को पहले जीन में चरखे का पता नहीं है। चीन से वह जपान गया होता

#### चरखे का मूल स्थान भारत

ं । अपर के विवरण से हम अिस नतीजे पर पहुंचते हैं कि चाले व मूळस्यान भारत है और १३ वीं और १४ वीं शताब्दि में मुसळमानों के द्वारा वह यूरोप और चीन में दाखिल हुआ होगा। आंठवीं सदी के ग्रुह में महम्मद बिन कासीम ने सिध में मुसलमानों का राज्य कायम किया। ग्यारहवीं सदी की शुरू में सुखतान महमुद गजनवी ने पंजाब पर मुसलमानी या: अधिकार जमाया और असी सदी के अन्त में महम्मद गोरी में पृष्वीहर को हरा कर दिल्ली पर मुस्लिम अमल कायम किया । अस तरह १२ वी सदी में मुसलमानों का हिंदुस्तान के साथ वनिष्ट संबंध स्थापित हुआ। अस' संमय हिंदुस्तान में चरखा प्रचिति था, और असे ही मुसळनानों ने यूपे य चीन में दाखल किया होगा । मुसल्मानों का हिंदुस्तान पर राज्य काण होने के पहले भी अरबवालों का हिंदुस्तान के साथ व्यापारिक संबंध प थह पहले ही हम देख चुके हैं। लेकिन अन न्यापारियों ने चरखे के यूरोप में दाखिल किया होगा असा दिखाओं नहीं देता। हमें मानना होगा कि मुसलमानों के आजनण के समय हिंदुस्तान में चरखे का स<sup>र्वत्र</sup> प्रचार हो चुका था। करमीर से कन्याकुमारी तक और सिंघ से आसाम तक के सभी प्रान्तों में घर-घर में चरना चन्द्रता था और सूत काता जाता था । अस विस्तृत प्रदेश में चरखे को अन्न नित्य की कताओं का साधन बनाने के लिये कम-से-कम ८-१० सदियां लग गओ होंगी। अिस्निये अगर अरब व्यापारियों ने चरखे का प्रचार किया, अैसा हम मान हैं ती १३ वीं शताद्वि में ही अन्होंने. चरखे का प्रचार क्यों किया, असका जवान देना होगा। आंसाकी ३ री ४ थी शताब्दि से ही अगर चरता

हिंदुस्तान में प्रचित्ति या तो न्यापारियों को १३ वीं शतान्ति के प<sup>हते</sup> ही असे यूरोप में छे जाना या, क्यों कि हिंदुस्तान से अनका बहुत प्राची<sup>त</sup> काल से न्यापार् चलता या । हेकिन अिन ज़्यापारियों की पहुंच सिर्फ हेंदस्तान के बंदरगाहों तक सीमित थी । अन्हें सिर्फ कपडे से मतलब या । त्यडां किस तरह बनतां है, असके बनाने में कीन से औजार काम में शते हैं, यह जानने की च्यापारियों को जरूरत नहीं होती। अगर ये: अब के व्यापारी स्त्रयं क्यांडे का अत्यादन करना चाहते तो शायद अस गरिको में अतरते । छेकिन अनका सिर्फ ज्यापार से मतछब या, अस-टिये अने न्यापारियों द्वारा चरखे का ज्ञान हिन्दुस्तान से अहर नहीं गया, यह साफ है। लेकिन जब १२ वीं सदी में पंजाब पर मुसल: गानों का राज कायम हुआ, तब मुसलमान पंजाब में बस गजे और अनका । हिंदुस्तान के सामाजिक जीवन में प्रवेश हुआ। हिंदुस्तान के कला-मीशस्य और रस्मोरिवाजों से अनका परिचय हुआ और जिस तरह वे चरवे ये संपर्क में आये। अभी तक जिन मुसल्यानों को वातने का जैक साधन तक्ती ही माञ्म था। हिन्दुस्तान में बस जाने के बाद कशी छोगों ने अपनी जीविका के लिये चराला चलाना शुरू किया होगा, और तब स्त कातने के डिथे चरावा तकडी की अपेक्षा कितना अपयोगी है, अिमका पता चत्र होगा। अस तरह अस अने।खे और महान अपयोगी कातने के भी नार की स्थाती सारे मुस्टिम राष्ट्रों में फैट मश्री होगी और साय साथ असका प्रचार भी हो गया होगा। योडे ही समय में मुसळ-

और चीन में पहुंच गया होगा। । संस्कृत साहित्य और चरखा

जब कि संस्कृत साहित्य में चरखे का कहीं मी अल्लेख नहीं है,

तय मुसलमानों के आगमन के वहले वह हिंदुस्तान में सर्वत्र प्रचारित था,

शिसका क्या सबूत है, जैसी केक शंका पैदा होती है। हमें यह निश्चित

गाईन है कि यूरोप में १४ वी शताब्दि में चरखा दाखड़ हुआ जिसलिए

अससे पहले ही वह हिंदुस्तान में चाद्य होगा, यह साफ है। हिंदुस्तान

से यूरोप तक चरखे का प्रचार होने में अस समय के आयागमन के साधनों

भी और नगर डाउने पर कम से कम २०० साल उन गये होंगे जैसा

गानों की विजयिनी सेनाओं के साथ यह हिंदुस्थान का चरखा भी यूरोप

अगर हम मानें तो १२ वीं शताब्दि में हिंदुस्तान में चरखा जाड़ या यह निहिचत हो जाता है। हिंदुस्तान में सर्वत्र चरखे का प्रचार होने के लिये सात आठ सी साल लगे होंगे, जैसा हम मान सकते हैं। जिस लिये १ यी या ५ वीं शताब्दि के लगभग हिंदुस्तान में चरखा श्री तां हुआ होगा, जैसा कह सकते हैं। चरखे का बाल निहिचत करने के लिये खाली अंदाज से ही काम लेना पड़ रहा है, यह दुःख की बात है। लेकिन जब कि दूसरा की आ साथन हमें अपलब्ध नहीं है, जैसी हालत में अनुमान का सहारा लेने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है।

भीसा के बाद जो संस्कृत साहिस्य निर्माण हुआ, अनुका समाज के जीवन से कीओ संबंध नहीं था। काळादास, भवभ्ति, श्रीहर्प, बाण भट्ट आदि महा कियेगों ने अस समय के राजाओं के जीवन की ही अपना लक्ष्य बनाया। समाज की सर्वसामान्य जनता की आशा-आक्रांता अनेके रिति-खाज, अनके अयोग भंधे, अनके जीवन की घटनाओं को संस्टत साहिस्य ने अल्लों की तरह दूर ही स्वखा। यही कारण है कि हिंदुस्तान के सामाजिक जीवन का चरखा अक प्रमुख अंग होते हुओ भी असका असमें पता नहीं चलता। संस्कृत, पाली और प्राकृत साहिस्य का चरखे के दिन्द से अध्ययन होना जरूरी है। भारत के प्राचीन साहिस्य में यदि हम चरखे का पता लगा सकें तो वह अक महत्व की खोज होगी। जिस भी भाषाशास्त्र की दृष्टि से असका बुकु पता लगाने की हम कोशिश करते हैं।

#### चरखे के प्रतिशब्द

हिंदुस्तान में चरले के छिये रहंटा और चराया ये दो शब्द चंद्रते हैं, यह पहले हम देल चुके हैं । हिंदुस्तान की दूसरी भाषाओं में चरावे के छिये कीन से शब्द चाट्ट् हैं, जिसे हम देखा छैं। वेसे १९२० के भारतीय राजकारण में महात्मा गांत्री का प्रवेश होने के बाद और राष्ट्रीय श्रदीखन का चरला यह अंक प्रमुख अंग होने के कारण आज हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में चरखा शब्द प्रचलित हो गया है। जिसके अलावा भी दूसरे जो शब्द चरखे अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, वे नीचे दिये हैं—

ग्रन्ट

च्चा खा

च(खा, रहटा

चरावा, रहटा

चरखा, रहटा

चरखा. रहटा

भाषा

पंजाबी

हिंदी

٠,

11

ग्रान्त

पंजाब

• राजस्तान

युक्तप्रांत

बिहार

हिंदी मध्यप्रान्त

बंगाल बंगाली चरला, अरट, अट · मणिपुर · आसामी रामुओ अुडिसा . अडिया अरट महाराष्ट मराठी चरखा, रहाट गुजराय चरखा, रॉटियो गुजरायी कर्नाटक . · कानडी संदि आन्ध तेलग्र रातम् ेतामिळनाड 🕝 तामिल राट् . केरल मखयालम् राट निजाम राज्य के अ़त्तरी जिलें। में, जहां मराठी और तेलुगु भाषाओं की सरहदें मिछ जाती हैं, रहाटनम् और गिरका ये दो शब्द प्रचलित हैं। पंजाब की तरफ १८ वीं शताब्दि में 'घरका' शब्द भी चलता या, भैसा कुछ अंग्रेन लेखकों के विचरण से पता चलता है। . प्रविशब्दों का नतीजा िन सारे शर्दों की छानबीन करने पर हम देखते हैं कि ये

'चरखा' और 'रहटा' अन दो शब्दों के ही योडे बहुत बदले हुके हैं। तिमळ, तेळुगु और कनडी अन द्रविड भाषाओं ने रहटा ॰ ही अपने शब्द बनाये हैं, यह खास च्यान देने की बात है। कीर घरका ये चरला शब्द पर से बने हुओ दीखते हैं। अने शब्दों से हम कह सकते हैं कि चरखे का आविष्कार अत्तरी हिंदुस्तान में हो हुआ

होगा। दक्पिण भारत में अगर चरखे की खोज हुओ होती तो तिक, तेलुगु आदि भापाओं में कोओ दूसरा शब्द जरूर होता। लेविन वहाँ के शन्द भी संस्कृत के अध्वट्ट या हिंदी के रहटा शन्द से ही निकले हैं। असीते. दूसरी बात यह माछ्म होती है कि पहले रहटा शब्द प्रचलित या।

चरखा राब्द बाद में प्रचिटत हुआ । नहीं तो द्रविड भाषाओं में चरखा शब्द से निकले. हुने शब्द भी मिलने चाहिये थे। केरल में चरने के लिये खादा के आंदोलन के पहले राट् शब्द या। हाल में ही वहां चरखा शब्द जाछ हो गया है। चरखा शब्द फारसी चर्ख शब्द से निकल है, यह हम पहले ही देख चुके हैं। अिसलिओ मुसलमानों के आगमन के बार

ही वह प्रचलित हुआ यह निश्चित है । रहटा शब्द चरखा शब्द से प्राचीत है, यह भी हम निश्चित कर चुके हैं। अिसल्थिये मुसलमानों के आगमन के पहले हिन्दुस्तान में चरखा चाद या यह जो हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, वह अससे सावित हो जाता है। 'चरखा' फारसी शब्द है, अिसीविये फारस से चरखा हिंदुस्तान में आया होगा, असे अनुमान के लिये भी

भिसमें कोओ जगह नहीं रह जाती । और जो बात हम अरबस्ता<sup>न के</sup> बारे में देख चुके हैं, वही फारस को भी लागू होती है। वह भी कार

के समान ही बीरान मुल्क है और यहां कातने के रेशे भी बहुत कम होते हैं और कातने की कला का वहां अभीतक अभाव ही रहा है। हिंदुस्तान

में आने के बाद ही मुसलमानों ने 'रहटा' को अपनी भाषा में चरता नाम दिया होगा। खास फारसी भाषा में चर्ख का अर्थ पहिंगा है।

कातने का यंत्र नहीं।

# आधार-सूची

# (पुक्त ह में दिये गये कम से लेखों के आधार नीचे दिये हैं।)

- 1-2. The Effect of Storage on Indian Cottons by Nazir Ahmad and A. N. Gulati—Indian Central Cotton Committee Technological Bulletin. 3. I. C. C. C. Tech. Bull. Roll

  - 4. Wax content and feel of Cotton, I. C. C. C. Tech.
  - 5. R. L. N. Iyengar, The Cotton Growing Review, 1948 6. The Indian Textile Journal, 1948
- 7. A. N. Gulati-The Indian Cotton Growing Review, Apr. 1947 8. I. C. C. C. Tech. Bull.

  - 9. The Indian Textile Journal, 1945
  - 10. The Indian Textile Journal, Sep. 1945
- 11. Effect of Twist on Cotton yarn by R. Rama Iyar, The Indian Textile Journal, Nov. 1947.
- 12. Double Standard in clothing by Dr. W. Schweisheimer—The Indian Textile Journal, May 1947.
- 13. Clothes that Breath by Dr. W. Schweisheimer-The Indian Textile Journal, Nov. 1947
- 14. Intolerance of Skin to Textiles by Dr. W. Schwei. sheimer-The Indian Textile Journal, Oct. 1945
- 15. Some fundamental characteristics of Cotton by S. Venkatram—The Indian Textile Journal, Dec. 1948




### खादी विज्ञान का साहित्य

- भरेल यताओं की आम वास
- र प्रोव्ह कताओं की आग गिनित्यों
- ३ कताओं गंगित

प्रकरण : १; '२, ३, %

- ४ कताओ प्रवेश
- ५ सरजाम परिचय
- ६ किसान चरेखा
- ७. खडा चावा
- ८. मध्यम विजन
- १०, चुनाओं



<sup>पृ</sup> एवं मनुष्य-शक्ति-संचालित एकरे हुए केती औसार

मूल्य : पचास नये वैसे

मंत्री, अखिल मास्त सर्व-सेवा-संप, वर्षा ( वृंबई-राज्य )

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रका

राज घा टं, की शी

श्राज की दुनिया यंत्रों के पीछे, लगी है। जहाँ देखो, वहाँ ट्रैक्टर के ही गुर्यागान होते हैं। नयी ईंजाद ट्रैक्टर से चलनेवाली बड़ी-बड़ी मधीनें निय हो रही हैं। सरकारें त्रौर विशेषत्र कृषि का यंत्रीकरण करने में पूरी ताका से जुटे हैं। इस यंत्र-युग में ग्रामोद्योग की वात करना प्रवाह के विसीत चलने जैसी बात है। प्रवाह के विपरीत चलना त्रासान नहीं होता, इसे सभी जानते हैं। जैसी शोषण-विहीन समाज-रचना हम करना चाहते हैं, वह विकेंद्रित श्रर्थ-व्यवस्था से ही हो सकती है। विकेंद्रित श्रर्थ-व्यवस्था का आघार बैल-शक्ति है। इसलिए हमें सारी रचना गी-केंद्रित करनी होगी। यही कारण है कि मनुष्य एवं पशु-शक्तियों से संचालित श्रीजारों के प्रयोग में हम लगे हैं।

सन् १६५३ से कृषि-श्रीबार-सुधारों के प्रयत्न किये जा रहे हैं। श्री चंदनसिंहजी थ्रौर श्री गोविन्द रेड्डीजी इस काम के लिए देशमर में घूम श्राये हैं। जहाँ से जो श्रीजार लाना श्रावश्यक समन्ता, ले श्राये हैं। श्री बालामसादजी धृत, देगलूर, जि॰ नांदेड़, हैदराबादवालों ने श्रपने वहाँ श्रीजार-सुघार के काफी पयत्न किये हैं। देगलूर के द्यासपास किसानों में काफी मात्रा में सुघरे औजार प्रचलित हुए हैं और उनसे खेती में भी तरको हुई है। प्रायालाल माई कापेडिया, कोरा प्रामोद्योग केंद्र, बोरीयली, बंबई को भी इस काम में काफी दिलचरपी रही है। वे जापान से पशु एवं वैल-शक्ति से चलने-वाले कितने ही श्रीजार लाये हैं। श्री डी॰ एन॰ खेरडेकर, श्राप्तस्टेंट हंजीनियर, खेती-विभाग, मध्यप्रदेश सरकार ने भी काफी श्रीनार बनाये हैं। इनके श्रीनारी में लोहा श्रिधिक रखने की नीति रही है। श्री रेड्डीजी सेवाप्राम-आश्रमवासी हैं। श्राश्रम का विचार ऋषि-खेती को बढ़ावा देने का है। इसिंतिए मनुष्य-शक्ति से चालित श्रीजारों में इन्होंने विशेष रूप से सुघार किये हैं। इन सबकी सद्दायता से ता॰ २, ३, ४, फरवरी १९५४ को कृषि-ग्रौजारों की प्रदर्शनी मगनवाड़ी, वर्षा में हुई थी। उसमें जाँच के बाद निम्न श्रीजार उपयोगी सावित हुए हैं।

सायत हुए ह । १. कनोटक-(१) धान्य पावड़ी श्रांनाज बटोरने की, (२) वास्ती मुचरी हुई लकड़ी के गट्ठे सहित ।

२. जापानी—(१) लोहें की दतारी, (२) चौकोने छेदवाला भावका (३) एक वैल का नागर, (४) घान के हाय गुड़ाई श्रीजार।

३. सीराष्ट्र—(१) गुनराती मक्खर। ४. देगलूर-प्रयोग--(१) नागर डीरा, (१) चाहा, (१) नागर।

५. सध्य-प्रदेश सरकार-प्रयोग--(१) कंबोस्ट चलनी, फाँस बदलनेवाला वक्तवर ।

६. सेवामाम-प्रयोग—(१) सुवसः डवसः, (२) लाइनें बनाने की लोहे की दतारी, (३) सेनामाम बन्खर ।

७. पीपरी के नचे प्रयोग—(१) दाँतेवाला हॅसिया, (२) पारवाला

हैंसिया, (३) उंड़ाने का पेटी पंखा, (४) सर्वांगी नागर, (५) दो चाड़ी विकन, (६) चक्रवाला हाथ डोसं, (७) एकपैली नागर, (८) एकपैली यसर।

बहुत से अन्य श्रीजार भचे हैं, जिन पर जॉच चालू है। जगह-जगह से श्रीकारों के नमुनों की माँग श्रा रही है। पीपरी-वर्धों में नमूने तैयार करवाने की और नमूने धनाने-सिखाने की व्यवस्था की गर्या है। इस

सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार किया जा सकता है। कितने किसान सुघरे छौजारों को श्रवनाते हैं, इसी पर भौजारों की सफलता मानी नायगी।

वो भाई ऐसे मयोगों में रुचि रखते हों, उन सबके सहयोग की हम अपेदा रखते हैं। वे श्रपना पता व प्रयोगों की बानकारी देंगे, तो उससे लाम उठाने का प्रयत्न किया नायगा ।

संचालक, श्रखिल भारत सर्व-सेवा संघ,


—राधाकृष्ण बनान रुपि गो-सेवा केंद्र, पीपरी-चर्घा

एक बैंक-जोड़ी से एक भादमी के द्वारा चलाया जाता है। जिसे सी कर की पेरी अथवा पाथ पर चलाने के लिए कम-से कम आठ जोड़ी बैंजें की जरूरत होती है, उस पर दो बैंकों द्वारा इस रोलर से आधे समय में कम हो जाता है। इस यंत्र से आठ घंटों में १ सी मन ज्वार की महाई की जा सकती है; यानी आठ जोड़ी बैंकों का काम एक जोड़ी से ही हो जाता है।

इसकी कीमत ९०) नब्बे रुपये हैं । पचासों साल काम देता है। एक हजार की जनसंस्थायाले देहात में तीन या चार रोलर हों, तो फरलें की मड़ाई का काम आसानी से हो सकता है।

वैसे यह कोई नया आविष्कार नहीं हैं। सेवामाम-आश्रम के खी गोविन्द रेड्डीजी इसे कर्नाटक से लाये हैं। वहाँ ज्वार की मड़ाई के लिए इसका आम उपयोग होता है। पंजाब में भी चना, गवार, बाजरी आदि की मड़ाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। लेकन हमारे इस मान्त के लिए यह नया ही है। ४-५ सालों से हम लोग सर्व-सेवा-संव की खेती में इसका उपयोग कर रहे हैं। हमारा यह अनुमव है कि इसके द्वारा काम काफी सरलता से कम खर्च तथा कम समय में होता है।

# २. अनाज उड़ाने का पंखा



मड़ाई की हुई फसलों को उड़ाने के लिए यह पंखा बहुत ही

उपयोगी सिद्ध हुआ है 1


यि गौर से देखा जाय, तो महाई की हुई फसलों को उड़ाने (बस्साने) का काम बड़े ही सहस्व का है। अच्छे-अच्छे जानकारों से भी कभी-कभी भारी गलियाँ हो जाती हैं और बहुत-सा अनाज भूसे में मिल जाता है; क्योंकि यह काम हवा पर निभर है। हवा कभी भी समान गित से नहीं चलती । कभी तेज झोंकों के रूप में चलती है और वारीक अगज के दानों को भी भूसे के साथ उड़ा छे जाती है। कभी-कभी हत्नी मंदगति से चलती है कि किसान को धंटों टोकरी लिये खलिहान में खड़ा रहना पड़ता है। कभी-कभी मड़ाई की हुई फसलें हवा न होने से कई कहे रोज खलिहानों में ही पड़ी रहती हैं, जिसमें चीरी तथा वारिश का भय किसान को बना रहता है। हवा की यह कभी किसानों को बहुत ही खलती है, परन्तु लावारी से सब सहना पड़ता है।

किसानों की इन सब छोटी-मोटी कठिनाइयों को ध्यान में रसते हुए आजकळ कई तरह के पंखे हवा की इस कभी को दूर करने के लिए बनाये गये हैं। इनके द्वारा मड़ाई की हुई फसलें आसानी से उड़ायी जा सकती हैं। हमारे अनुभव में उन सारे पंखों में यह पंखा अधिक उपयोगी सावित हुआ हैं।

इन मशीनों के अंदर पंखे छगे रहते हैं। बाहर से जन पंखे घुमाये जाते हैं, तच हवा पैदा होती है और जब इसमें मड़ाई की हुई फसलों का दाना-मूसा डाला जाता है, तो वह पंखों की हवा के द्वारा साफ होकर अलग-अलग गिरता जाता है।

इस मशीन के द्वारा ४-५ आदिमयों की सहायता से दिनमर में टाई-तीन सौ मन अनाज की सफाई सुगमता से की जाती है, ऐस हमारा अनुभव है। इसकी कीमत १६०) एक सौ साठ रुपये है। यि देहातों के वड़े-बड़े किसान अपने यहाँ इन पंखों को रख छें और सहकारी पद्धति से काम चलार्ये या किसानों को किराये पर दें, तो तीन-चार पंखों से गाँवगर का काम हो सकता है।

# इ. सर्वांगी नागर



१. हरिस के छेद आधा इंच मोटे।

२. हरिस ९ फुट लंबी, ३ इंच चौड़ी, २ इंच मोटी ।

२. हल साढ़े २ फुट लंबा, ५ इंच चौड़ा, ५ इंच मोटा ।

४. खूँटी ६ इंच लंबी, १ इंच मोटी।

५. मोदिया (नं०१) २ फुट लंबा, ४ इंच चौड़ा।

६. फार १ फुट लंबा, ३ इंच चौड़ा, २ सृत मीटा।

७. फार की पकड़ के लिए ईड़ी ( सेंगी )।

८. मोहिया ( नं० २ ) १७ इंच लंबा, ३ इंच मोटा । ९. फॉस ९ इंच लंबी, ३ इंच चौड़ी, डेढ़ सूत मोटी ।

१०. ३ नं० मोहिया रुकड़ी का भाग।

सामने का फार।

१२. मिट्टी पल्टने का पंखा।

यह हिंदुस्तान के उत्तरी मागों में वड़ी आसानी से चलाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाय, विहार, वंगाल, आसाम और इड़ीसा आदि पान्तों में इसका अच्छा उपयोग हो सकता है, वयोंकि भी पान्तों में आजकल चलनेवाले हलों को मद्देनजर रखते हुए ्रेनागर को निर्माण किया गया है।

वनावट:

सर्वांगी नागर सीधा-सादा, सरल व लकड़ी का बना होने से किसन आसानी से गाँव में बद्दे, लुद्दारां द्वारा बनवा सकते हैं। इसमें फिल्हाल अलग-अलग कामों के लिए चार मोदिये फिट किये गये हैं, जिनका काम निम्न प्रकार है:

मोदिया नं० १ : यह मोदिया गहरी जोताई ( नागर्न) के उपयोग में आता है। बड़ी आसानी से ६ इंच से ९ इंच तक गहरा जाकर जमीन को चीरता हुआ चळता है। दूसरे हलों को अपेक्षा इसमें बैठों को कम जोर लगाना पड़ता है। इसकि एन मानूली बैठ-जोड़ी भी ४-६ घंटे काम कर सकती है। इसके फाल को रचना छुछ विषय प्रकार की होने से पुराने नागरों की अपेक्षा जमीन में कुछ अधिक चौड़ी और चौरस नाळी (चर) बनाती है। इससे जमीन एक समान गहरी और चौड़ी जोती जाती है। किसी भी चालू जमीन को दो बार उठ्छे सीधी जोतने से पूरी मशककत हो जाती है, जब िक पुराने नागर से कम-कम चार-गँच बार नागरन करने पर होती है, वयोंकि उसकी कार चुकीळ होने से जमीन में त्रिकोणाकृति व कम चौड़ी नाळी-सी बनती है।

मोदिया नं ० २ : यह मोदिया किसानी कामों के लिए बहुत जरूरी हैं। यह खड़ी फसलों में निकाई व गोड़ाई (इण्टर किस्टिवेशन) करने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा एक आदमी और एक वैद्ध-जोड़ी दिनभर में एक एकड़ तर्क फसल की गोड़ाई कासानी से कर सकते हैं। गोड़ाई के साथ-दी-साथ पौधों की जहां पर मिट्टी भी चहती जाती है, जो पौधों के लिए, खासकर ऊँचे बड़नेवाले पौधों के लिए, बहुत जरूरी है। फसलों को पानी देने के बाद थोड़ी सुखने पर इसके द्वारा गोड़ाई करके छोड़ देनी चाहिए। यह तीन-चार इंच तक मिट्टी को अस्पूरी बनाकर नमी को अधिक दिनों तक कायम रखता है। इस तरह से खड़ी फसलों में इसे बार-बार चलाकर मिट्टी को कार्य-इस स्थात में रखना अस्यन्त जरूरी है।

मोड़िया नं ० ३ : यह मोड़िया भी वैज्ञानिक दृष्टि से महुत


उपयोगी है। फसर्जे कट जाने पर यदि खेत में कुछ नमी बाकी हो, तो यह मोढ़िया मिट्टी को पलटने का काम बड़ी खूबी के साथ फरता है, जिससे कटी फसर्जे के बचे हुए इंठल व गिरी हुई पत्तियाँ आदि कचरा मिट्टी के नीचे दबकर खाद के रूप में परिणत हो जाता है और सूर्य की किरणों तथा हवा का पुरा लाभ जमीन को मिलता है।

मोहिया नं १९ : यह गोहिया रिजेन हरू को महेनजर रखते हुए बनाया गया है। इससे हर किस्म के सारे (बाफे) आसानी से बनाये जाते हैं। खासकर गन्ना बोने की नालियाँ इसके द्वारा समान अंतर पर और काफी गहरी बनती हैं।

नागर से होनेवाले फायदे : वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए आज किसानों को तीन-चार प्रकार के नागर व चखर रखना जरूरी है, जो छोटे-छोटे-किसानों के लिए आर्थिक दृष्टि से किसी भी द्वालत में लामदायक नहीं हैं। क्योंकि कई औजार ऐसे भी होते हैं, जिनका उपयोग सालभर में कुछ घंटों के लिए ही होता है और उनकी कीमत ३०-३५ रुप्ये तक होती हैं। जैसे, गन्ने की खेती में नाल्याँ बनाने का नागर।

इस नागर का काम सर्वागी नागर में मोड़िया नं० १ फिट करके पीछे की ओर हलके निचले भाग में गन्ने के छोटे-छोटे टुकड़े बाँध दीजिये या दोनों ओर दो लकड़ी की पट्टी लगा दीजिये। ऐसा करने से जितनी चौड़ी नाल्याँ चाहिए, आसानी से बनायी जा सकती हैं। इसी प्रकार इस एक ही नागर से कई किस्म के काम अलग-अलग मोड़िये फिट करके किसान ले सकता है। हर काम के लिए अलग-अलग ओजार रखने की जल्रत नहीं। इसलिए यह नागर किसानों के लिए आर्थिक दृष्टि से बड़े पायदे की चीज है। इसकी कीमत ४०) चालीस रुपये हैं।

## **४. सौराष्ट्र** का वक्खर




यह वनसर खेती-काम के लिए कुछ अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। दूसरे वनसरों की थपेक्षा इसमें एक सास मुविधा तो यह है कि इसके जानकुड आवस्यकता के अनुसार आगे-पीछे कम-ज्यादा किये जा सकते हैं।

अवसर देखा गया है कि कड़ी जमीन में वक्तर कुछ उनकते हुए अथवा झटका खाते हुए चलता है, जो वैलों के लिए काफी कपटायी तो होता ही है, साथ ही खोड़ तथा जानकुड़ों को हुटने-फूटने का भय भी बना रहता है। ऐसे समय में यदि जानकुड़ों को हुछ छोटा कर लिया जाय, तो बक्तर के टछटते हुए चलने का दोप एकदम कम हो जाता है। इसी प्रकार जैसे-जैसे जमीन मुख्यम और पोली होती जाती है, वैसे-वैस ही जानकुड़ लम्बे किये जा सकते हैं। जानकुड़ों को आगे-पीछे कम-ज्यादा करने का यह सुधार किसानों को विशेष पसन्द आया है।

दूसरे इसका खोड़ चित्र में दिये धनुसार कुछ गोर्टाई लिये हुए होता है, ताकि वक्खर से खुदनेवाली मिट्टी व घास-फूस आदि कचरा खोड़ में न भड़कर आसानी से निकटता रहे।

#### ५. सेवाग्राम वक्खर



१. हरिस १० फुट लंबी, ४ इंच मोटी ।

२. जानकुड़ १० इंच लंबे, ई इंच मोटे लोई के ।

रे. फॉस तीन १, २७, २६ इंच छंबी, २ इंच चौड़ो, २ सूत मोटी ।

सोड़ २७ हैच लंबा-चौड़ा, ३ इंच मोटा ।

इस वस्तर को श्री रेड्डीजो ने श्री गांघी आश्रम, सेवाग्राम में खुद प्रयोग करके काफी छानबीन के बाद बनाया है। इसकी बनावर और विरोसताएँ निन्न प्रकार हैं:

#### वनावद :

इसके निम्न चार मुख्य हिस्से हैं :

१. सोड़

२. जानकुड

₹. फॉस

४. हाँड़ी

१. खोड़: यह बबूल की लकड़ी से बनाया गया है। इसकी

लंबाई २० इंच और चौड़ाई १० इंच रखी गयी है। इसमें जागहर बैठाने के लिए छेद सीघे खोदे गये हैं। चूँकि सीघे छेद करने से सोड़ के फटने का भय नहीं रहा, छोहे के जानकुड़ होने से जानकुड़ों को ही हुस लिया जाता है। इसलिए छिद्रों को तिरछे खोदने की जहरत नहीं रहती। तिरछे छेदों की अपेक्षा सीघे छिद्र शीघ और सुगमता से खोदे जाते हैं।

तिरछे छेदों की अपेक्षा सीधे छिद्र शीप्र और सुगमता से सोदे जाते हैं। २, जानकुड़: यह लोहे के बनाये गये हैं। उनकी लंगाई सोड़ के छिदों से अलग (अलावा) १० इंच रहती है। यह जानकुड़ छिदों के पास से सामने को ओर सुकाये गये हैं। इनके आसिरी छोर पर वहीं

फाँस वैठायी जाती है, कुछ चीड़े करके चौरस ( फाँस के कान वेठ सर्वे उत्तनी ) मोडकर गड्डेनुमा बना रिये गये हैं। ऐसा करने से फाँस के कान उसमें अंदर फिट हो जाते हैं। इसरिए इसमें ईड़ी की जरुत नहीं। ( ईड़ी जानकुड़ों को जमीन में धुसने से रोकती है।) बर्लिक

छोटी-बड़ी २-२ तरह की फाँस इनमें फिट हो जाती हैं। असर किसान को छोटी-बड़ी फाँस के लिए अलग-अलग बक्सर रखने पड़ते हैं। इसके जानकुड़े छोहे के होने की वजह से तीन किस्म की लंबाई वाली फाँस इसमें आवश्यकता के अनुसार फिट करके एक ही बक्सर से

वाला फास इसम आवश्यकता के अनु तीनों प्रकार का काम लिया जाता है ।

काम आती है।

३. फॉस : इस वक्खर के लिए ३ फॉस लगती हैं, जिनकी लंबाई कमदा: १८, २७, ३६ इंच होती हैं। चौड़ाई ३ से ४ इंच रखी जार्त हैं। साधारण फॉसों से उनकी लवावट कुछ फिल्न प्रकार की होती हैं। चित्र में देखिये, इनका इस्तेमाल इस प्रकार किया जाता है। १८ इंच-

बित्र म देखिय, इनका इस्तमाल इस प्रकार किया जाता है। १८०१ वाटी फाँस फ्सल्ट काटने के बाद की पहली बसरती (नर कसनी) के काम आती है, क्यों कि उस बक्त जमीन काफी सख़्त होती है। हंबी फाँस लगाने से बेलों को सींचने में काफी जोर लगाना पहता है और बक्सर भी ठीक से नहीं लगा पाता। इस्सी २७ इंच की फाँस पहली बसरनी या जोत के बाद से बोने तक की सारी जोतों में काम आती हैं। तीसरी ३६ इंच की फाँस मोते बक्त तिफन के पीछे की संसरनी के तीसरी ३६ इंच की फाँस मोते बक्त तिफन के पीछे की संसरनी के

४. डॉड़ी: इस बक्खर में एक ही डॉड़ी (हिर्स) लगायी जाती है, जो १० फुट लंबी होती है। इस डॉड़ी को आघे तक चीरकर दो भाग कर लिये जाते हैं। ये दोनों भाग खोड़ में अलग-अलग फिट किये जाते हैं। इस प्रकार एक ही डॉड़ी दो डॉड़ियों का काम करती है और दोनों बैशें पर बक्खर खींचने का समान जोर पड़ता है। डेड़ डॉड़ीबालें


बक्सर से यह ज्यादा निर्दोप सिद्ध हुई है।

इसमें रुकड़ी के जानकुड़ और ईड़ी न होने की वजह से यह जमीन में अधिक गहराई तक जाता है और काफी हरुका चलता है। मान्छी बैठ-जोड़ी भी ४-६ घंटे काम करके ढाई-तीन एकड़ तक वलरन कर रेती हैं।

इस वनसर से सुख्य फायदा तो यहीं है कि किसान अपना सारा काम इस एक से ही कर टेता है, जब कि आज उसे तीन वनसर रखने पड़ते हैं।

सामान्य बरसरों की अपेक्षा यह मिट्टी को अधिक अरमुरी और सुरुपयम बनाता है, जिसकी बजह से फसरू निकलने तक जमीन में नमी कायम रहती है।

### ६. तिफन व चौफन



. १. हरिस ९ फुट लंबी, ढाई इञ्च मोटी ।

२. खोड़ साढ़े चार फुट टंबा, ९ इच चौड़ा, साढ़े तीन इच मीटा।

२. दाँत २५ इञ्च लंबा, ढाई इञ्च चौड़ा, २ इञ्च मीटा।

४. फार ६ इझ लंबा, पोने दो इख चौड़ा, २ इख मोटा।

५. नहीं ढाई फुट लंबी वाँस की, १ इञ्च मोटी।

५. रेला बाद फुट ल्या वास का, १ इंड मा ६. डंडी दोनों चाड़ों को बाँघने की लकड़ी।


७. चाड़ा बीज बोने का सांघन ।

यह बीज बोने का एक उत्तम साधन है, जो दक्षिण भारत के कई प्रांतों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके द्वारा दो से लेकर तीन-चार-पाँच तक कतारें एक साथ बोयी जाती हैं। एक वैल-जोड़ी इसके द्वारा चार-छ्ट घंटों में आसानी से तीन-चार एकड़ जमीन की बोआई कर लेती है।

तिफन से बोआई की हुई फतरों की निकाई, गुड़ाई टौरा, दुंडा भादि ओंजार चटाकर कम सर्च और कम समय में आसानी से की जा सकती है। भारतवर्ष के अधिकांश हिस्सों में हाथ से फेंककर बीज बोने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है, जो इस युग के लिए वैज्ञानिक हिए से किसी भी सुरत में ठीक नहीं कही जा सकती। क्योंकि इस त्योंके से वीज बोने में एक तो बीज अधिक लगता है, दूसरे कहीं-कहीं अधिक पड़ने से असमान उम आता है, तीसरे उसे समाम करने के लिए उखाड़कर फेंकने का खर्च उठाना पड़ता है। चौथे इस तरह से बोथी हुई फसलों की निकाई-गुड़ाई किसी डौरा, इउएडा आदि बौजार चलाकर नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से अनेक दोष इस पद्धति में भरे पड़े हैं।

इसिलए बीज बोने के लिए सुलम तिफन और सुलम चाड़े का उपयोग करना चाहिए। बैसे तो और भी कई तरह के सीहडूील (बीज बोने के यंत्र) निकले हैं। लेकिन जनमें पिहये आदि लगे रहने के कारण वे क्षेत्र से काम नहीं देते। सासकर सरीफ की फसलों में इनका कोई उपयोग नहीं हो सकता। क्योंकि वह समय वर्षो का होने से अवसर खेत की मिट्टी काफी गीली रहती हैं, जो यंत्रों के पहियों (चक्कों) को लिपट-कर जनका चलना बंद कर देती हैं। इसलिए तिफन ही हमारे लिए उपयोगी साधन हैं. ऐसा मानकर उसीमें सधार करना चाहिए।

### ७. दो चाडोंवाली तिफन



इस तिफन में बीज के साथ ही साथ खाद बोने की व्यवस्था भी जोड़ी गयी है। ऐसा करने से खाद का पूरा-पूरा उपयोग पोघों के लिए ही होता है। दूसरे खर-पतवारों को खाद का लाभ न मिलने से वह नहीं पनपने पाते और कम खाद से भी अच्छी फसल उगायी जा सकती है।

चित्र में बताये अनुसार इस तिफल में आगे-पीछे दो चाह बाँचे गये हैं, जिसमें आगेवाले चाड़े से बीज बोया जाता है और पीछेबाले से खाद बारीफ पीसकर बोयी जाती है। यानी जमीन में पहले भीव पहला है और बीज के ऊपर मामूली मिट्टी आले पर ऊपर खाद पहली है। इस मकार खाद का पूरा-पूरा उपयोग हो जाता है और फंसर्ड भी अच्छी आती है।

साद की समस्या को हरू करने के लिए इस यंत्र का काफी हद तक उपयोग करना चाहिए।


#### ८. सुलभ चाड़ा



इस चाड़े को श्रीयत बालापसादजी ने बड़ी खोज के साथ बनाया है। इसके निर्माण से पेरनी (बोआई) का काम काफी सरल हो गया हैं। फैसा भी नौसिखिया आदमी इसके द्वारा अच्छी तरह से बोआई कर लेता है. जब कि पुराने चाडे से पेरनी करने के लिए काफी चतर और अभ्यस्त आदमी की जरूरत होती है। आजकरु ऐसे अभ्यस्त आदमी किसी भी छोटे-बड़े गाँव में ५, ७, १० से अधिक न मिलने से पेरनी के काम में काफी हरज हो जाता है, क्योंकि पुराने चाडों की रचना ही ऐसी है कि उससे बीज जाने के छिद्र ऊपर से ही अलग-अरुग होने के कारण बीज छोड़ते समय मुट्टी से ही तीन या चार भागों में विभक्त करना पड़ता है, जो काफी कठिन काम है। लगातार करते रहने पर मुद्दी दुखने लगती है और बीज छोड़ने के कम में गडबड हो जाती है. जिससे बीज समान न गिरकर कम-ज्यादा परिमाण में गिरने माता है। इसलिए कहीं जमीन खाली रह जाती है और कहीं-महीं इतना अधिक गिर जाता है कि उखाड़कर फेंकना पड़ता है। हसके अलावा पुराने चाड़े में एक दोप और भी पाया जाता है। इसमें <sup>बीज आ</sup>गे-पीछे न पड़कर आमने-सामने ही पड़ते हैं, जिससे बीच की <sup>जगह का उपयोग नहीं हो पाता । इन सब दृष्टियों से सुलभ चाड़ा</sup> सर्वोपिर है। इसमें कोई भी अनजान भादमी बखूबी तौर से पेरनी का काम कर सकता है। क्योंकि इसकी रचना में एक खास गुण यह है कि इसमें उपर की कटोरी में एक ही छेद होता है, जो अन्दर जाकर दो-तीन या चार भागों में बँट जाता है । इसहिए ऊपर से बीज डाहने पर

अन्दर जाकर अपने-आप संमान भागों में विभक्त होकर घूमते हुए और आमने-सामने न पड़कर (अल्टरनेट) पद्धति से आगे-पीछे ठीक स्थान पर इस तरह से पड़ते हैं कि बीच की जगह साली नहीं रह पाती, सारी जमीन का ठीक उपयोग होता है। चाड़ा देहातो वर्ड़र, हुहारों हारा आसानी से बनवाया जा सकता है।

#### ९. नागर डवरा



१. दोडी ( हरिस ) १० फुट लंबी, ३ इंच मोटी ।

२. खोड़ अलंड २० फुट लंबा, ४ इंच मोटा ।

३. फॉस ९ इंच छंत्री, २ इंच चीड़ी, २ सूत मोटी।


यह एक ऐसा गौजार है, जो फसरों के दरमियान चहाने के हिए विशेष उपयोगी हैं। फसरें वड़ी होने पर फूटों के समय भी पौदों की जुकसान पहुँचाये गगैर चहाया जा सकता है। यह इण्टर कल्टिवेशन के लिए बहुत उपयोगी हैं। सासकर ज्वार जैसी केंची बढ़नेवारी फसर में इसका अच्छा उपयोग होता हैं। चनावट :

इसकी बनावर छोटे नागर जैसी होती है, लेकिन इसका खोड़ असंड और लंबाई में ३६ फुट होता है। फाँस वैठाने का सामने का सुँह १० इंच चप्य व चौकोन होता है। इसकी हिस नागर के समान ही सामान्यतः आट-दस फुट लंबी होती है। इसमें लगनेवाली फाँस २ सूत मोटी, २ इझ चौड़ी लोहे की चादर से कतारों के बीच अंतर के अनुसार बनायी जा सकती है। एक बैल-जोड़ी पर दो-तीन नागर डबरे चलाये जा सकते हैं।

उपयोग :

इस नागर खरो का उपयोग हर फसल में तीन-चार नार निकाई-गोड़ाई (इण्टर कल्टिवेशन) में किया जाता है। यह पौघों को बगैर किसी किस्म का घड़ा लगाये चलता है। खासकर नमी के दिनों में ७-८ इंच तक गहरा धँसला है। नीचे की सतह सहत नहीं होने पाती, मिट्टी सुरसुरी करके पलटते हुए चलता है। इससे खेतों में दगर नहीं होने पाती। संभी फसलों में इसका लपयोग करने से पैदावार सवाई-लेड़ी तक बढ़ती है। एक वैल-जोड़ी और वो-तीन आदमी मिलकर इसके द्वारा ४-६ पटों में २-३ एकड़ की निकाई-गोड़ाई आसानी से कर लेते हैं।

## १०. कल्टिवेटर




निकाई-मोनाई व खेती के कई अन्य कामों में इस औजार का अच्छा उपयोग होता है। हमारे देश में यह ट्रक्टर के साथ गहर से आया है और ट्रैक्टर की ही शक्ति से बड़े-बड़े फार्मों में इसका उपयोग होता रहा है। परन्तु धाजकल इसकी बनावट में कुछ हेर-केर करके वैशें द्वारा भी इसे चलाया जाता है और अब छोटे-बड़े सभी किसानों को इसका लाम मिलने लगा है।

इसके द्वारा काम करने में समय व श्रम दोनों की काफी वचत होती है और हर फसल के लिए इसका उपयोग सुलभता से किया जा सकता है। दो बैल और एक आदमी दिनभर में चार-पाँच एकड़ जमीन की निकाई-गोड़ाई आसानी से कर लेता है।

चित्र में दिसाया गया मोहल सुधरा हुआ है, जो पुराने की अपेशा काफी सुरुम है। इसमें दो हेंगडलें (मृट) की बजाय एक हेंगडल लगाया गया है, जिससे एक आदमी ही बैलों को हॉकता हुआ आसानी से काम कर सकता है। इसी प्रकार सामने के हिस्से से पहिया और साकल को हटा-कर हिस्स लगाने की व्यवस्था की गथी है, जिससे खेत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से हल के समान ही चलाया जाता है। जमीन स्टूने नहीं पाती। इन सुधारों से अत यह और अधिक उपयोगी हो गया है।

### ११. जोड़ डवरा




१. दांडी (हरिस) १२ फुट लंबी, ३ इंच मोटी । २. खोड़ २३ फुट लंबा, ७ इंच चोड़ा, ३ इंच मोटा । २. फन (जानकुड़) ११-१२ इंच लंबे, २ इंच मोटे । ४. ईड़ी (सेंबी) लोहे की आधा स्त मोटी पट्टी की । ५. फाँस ६ इंच लंबी, १३ इंच चोड़ी, १३ स्त मोटी ।

इसकी आहाति बक्खर के समान ही, परंतु कुछ छोटी होती है। इसमें चार फन (जानकुड़) और दो सीधे फाँस ६ इंच छंने और १३ इंच चौड़े लगाये जाते हैं। दो फाँसों के बीच का अन्तर सात इंच का रहता है। इसको एक दांडी और कम-ज्यादा दवाकर चलाने, उठाने या हटाने के छिए एक रुमना होता है। खोड़ की छन्चाई २३ फीट व चौड़ाई ७ इंच, मोटाई ३३ इंच होती है। इसके फन ११-१२ इंच छंने होते हैं और वक्खर के समान ही ४ इंच आगे को हाके रहते हैं। एक बैल-जोड़ी पर दो ढवरे खदकर चलाये जाते हैं।

उपयोग: इसके एक साथ दो तासों (खुंडों) की निकाई का काम होता है। सासकर जब फसलें छोटी रहती हैं, तो इसका उपयोग टीक होता है। इस औजार का परिणाम पौषों पर अच्छा होता है। सर्च भी लगभग आघा आता है। जरूरत के मुताबिक पौषों की जड़ों पर मिटी चड़ायी जा सकती है, तासों में पूरा इण्टर कल्टिवेशन होता है, कतारों का फासला कुछ अधिक रहे, तो हर कतार में से डवरे को फितन ठीक रहता है। खासकर इसका उपयोग बरसाती फसलों को गुरू की पाल्यिंग देने में अच्छा होता है। इससे मिट्टी अरखरी होकर पौषों को पुष्टि मिलती है और फसलों की बाद अच्छी होती है।

### १२. हाथी डवरा




१. हस्सि ८ फुट लंबी, ३ इंच मोटी चौकोती। २. फन (जानेकुइ) २० इंच लंबे, २ इंच मोटे। ३. फाँस १२ इंच लंबी, २ इंच पॉडी, २ सूत मोटी। ४. खोड़ १३ फुट लंबा, १ फुट चौड़ा, ८ इंच मोटा।

यह श्री वालामसादबी का श्रयोग है। इसे हाथी हवरा कहते हैं। इसका खोड़ सवा से डेड़ फुट लंगा, ११-१२ इंच चौड़ा और ८-९ इंच चौड़ा और ८-९ इंच चौड़ा और ८-९ इंच चौड़ा होता है। इसमें लाइति कुछ गोलाई लिये हुए होती है। इसमें लगनेवाटी दंदी (हिस्स) तीन-साड़े तीन इंच मोटी और आठ फुट लंगी चौकोनी होती है, जो खोड़ में नीचे की सतह पर खाँचा डालकर बैटाया जाता है। खोड़ के पिछले हिस्से में रुमना भी खाँचा फरके बैटाया जाता है। इसके फन (जानकुड़) बीस इंच लंबे खोड़ के पाजुओं में खाँचे करके बैटाये गये हैं। दोनों जानकुड़ों का अन्तर एक फुट होता है।

इसकी फाँस ढाई-तीन स्त मोटी और दो इंच चौड़ी बाहर की ओर गोलाई हिये हुए एक इंच धारवाली, ईड़ियाँ छुधरे हुए वक्सर के समान नीचे से चपटी व ऊपर से गोल आकृतिवाली होती हैं।

लाम: यह दुंडा मिर्च और तम्बाकू के दरिमयान चलाने के लिए वड़ा फायदेमंद सिद्ध हुआ है। इसके चलाने से मिट्टी कुछ अधिक अधिसे होती है। बार-बार मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। इसका बनन साधारण दुंडों की अधेक्षा कुछ अधिक होता है। इसलिए बगैर दगाये ही १-६ इंच तक जमीन में धँसता हुआ चलता है। इससे गोड़ाई करने पर जमीन में काफी दिनों तक दशरें नहीं फटने पाती। इसलिए गीलापन अधिक दिनों तक ठहरता है, जो किसी भी फसल के लिए निटायत जरूरी है। हैदराबाद राज्य के नांदेड़ जिले में इसका प्रचार दिनों-दिन बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है।

### १३. एक वैली वखर




#### माप :

- रें. डॉडी ( हरिस ) ९ फुट लंबी, ८ इंच मोटी ।
- २. जानकुड़ १६ इंच छंबे, २ x ३ सृत मोटे होहे के ।
- रे. खोड़ २। फुट लंबा, ६ × ६ इंच मीटा।
- ४. फ़ॉस १८ इंच लंबी, २ इंच चौड़ी, २ स्त मोटी।

यह बखर एक बैठ की ताकत से अच्छी तरह चटाया जात है। यह बखर का ही यह कुछ छोटा स्वरूप है। इसमें दो हरिस कुछ गोटाई-बाठी लगायी गयी हैं, ताकि बैठ को हरिस की रगड़ न लगने पाये। फाँस चौड़ाई में बड़ी के मुकाबले आधी कर दी गयी हैं, जिससे बैठ को औजार की खैंच भी आधी ही पड़ती है। इन बातों की ओर काफी घ्यान स्वकर ही इसे बनाया गया है।

मिर्च जैसी कुछ फसलों में डोरे की जगह भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

#### १४. एक बैली नागर



माप:

- १. हरिस ( डाँडी ) ९ फुट रुम्बी, ८ इंच गोराई की ।
  - २. दाँता १४ इंच लम्बा, ३॥ इंच चौड़ा ।
  - ३. फाल १९ इंच लम्बा, ३ इंच चौड़ा, २ सूत मोटा ।

यह नागर बड़े नागर का ही छोटा रूप है। लेकिन एक बैठ से चल्ने के लिए चित्र में दिखाये अनुसार हरिस के पिछले भाग में एक टंडा बैठाया गया है, जिसमें रस्सी बॉबकर बैठ के दाहिनी ओर जुप में बॉंध दी जाती है। यानी बैठ के वायी ओर हरिस और दाहिनी ओर रस्सी रहने से मोड़ पर बैठ को धूमने में आसानी रहती है और हल का फाल भी वैंड के पीछे न रहकर बायों ओर भा जाता है। फाल लगने का भी दर नडीं रहता।

इस हल में एक सास बात यह भी है कि कभी जरूरत पड़ने पर हिर्स में फिट किये हुए इंडे को निकालकर दो बैठों से भी काम लिया जा सकता है।

काम की दृष्टि :

वैठ को अकेले चलने की भादत होने पर दो वैल्वाले हल के बरावर ही इससे काम होता है। जापान व चीन आदि देशों में एक वैली शैजारों का ही उपयोग होता है।

#### १५. महाराष्ट्र का जुआ



इसकी लम्याई साढ़े पाँच फुट होती है ।
 कंधों पर चौड़ाई १० इंच होती है ।

जहाँ तक हमारा खयाल है, यह जुआ हिंदुस्तान के अन्य प्रान्तों में चलनेवाले जुओं से सर्वश्रेष्ठ हैं । बेसे तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजान, विश्वरा आदि प्रान्तों के जुओं में भी कुछ सुपार हुए नजर आते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में बहत कम हैं।

इसमें कई बातें ऐसी हैं, जो अन्य प्रांतों के जुओं में नहीं पायीं जातों। जैसे कि यह अपनी एक खास रचना के कारण वेलों के कंधों पर पकड़ के साथ फिट वैठता है, जिसकी वजह से इसके द्वारा वैल अपनी पूरी ताकत लगाकर काम करता है। किसी किस्म की कोई तकलिफ इसके द्वारा वेलें को नहीं होती, जब कि अन्य प्रांतों में चलनेवाले जुए वैंजों के कंधों में गड़ते (रुतते) रहते हैं। कभी-कभी मारी जल्म भी कर देते हैं, जिससे वैल को काफी तकलिफ ल्टानी पड़ती है और लसकी जीकत का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता।

इसलिए महाराष्ट्र के इस जुए को हम सब दृष्टियों से प्रेष्ट मानते हैं। इसकी बनावट काफी मजबूत होती है। हल्के-भारी दोनों तरह के काम इससे लिये जा सकते हैं। यह वैलों के लिए बड़ा आरामदेह होता है।


### १६. कड़वा तोड़ी



इसका मयोग पहले-पहल सेवामान-आश्रम में श्री पारनेरकरजी ने किया था, उसके बाद इसमें काफी फर-मदल शाव-स्थकता के अनुसार सरल व सुलग बनाने के लिए होते रहे। कड़वा तोड़ी का बो रूप आज आपके सामने हैं, यह काफी मज-

वृत और बनाने में सरल है। जित-जिन प्रान्तों में मवेशियों को चारा बारीक करके खिलाने का रिवाज नहीं है, उत-उन प्रान्तों के लिए इसके अच्छा उपयोग हो सकता है।

अनसर देखने में आता है कि किसान होग हमेगा अपने मवेशियों के आगे कड़ने की पूरी पेंडी (पूछी) या एक पेंडी के दो टुकड़े काले खाल देते हैं, उसमें से जानवर सिर्फ पिछयाँ और नरम भाग साकर साकी का वैसे ही छोड़ देते हैं, जो बाद में फेंक दिया जाता है। इस तरह से किसान अपनी गाड़ी कमाई का ३०-४० प्रतिशत चारा अपने आलस और अज्ञानता के कारण बरवाद कर देते हैं। चारे की इस बरवादी को रोकने के लिए यह कड़वा तोड़ी काकी उपयुक्त सावित हुई है। दो आदमी इसके द्वारा एक घंटे में ५०-६० कड़ने की पेंडी के ४ से ६ इंच लम्बे टुकड़े आसानी से कर लेते हैं, जो २५-३० जानवरों की दिनमर के लिए पर्याप्त होते हैं। इस यंत्र की फीमत २० रुपये होती है। गाँव का छहार इसे आसानी से धना सकता है।



अलग-अलग प्रान्तों में चलनेवाले जेली व जुए

### मनुष्य-शक्ति से चलनेवाले औजार १७ गोरस मथनी

[किया: यह मथनी ९-१० मिनट में १०-१२ सेर दही को विलोकर मनसन निकालती है ]]

माप: यह मथनी फूल व लकड़ी सहित ५ फुट की ऊँचाई की है।

नं० १ इस रुकड़ी की गोर्लाई का घेरा १३, दें है। यह भाग मथनी रुगाते समय रस्सी या रुकड़ी की कैंची के बंधन में रहता है।

नं०२ यह रस्सी ६' लम्बी व १३' परिधि (धेरे)की है।

नं० ३ इस मध्य की रुकड़ी का घेरा ५.३' हैं। मथनी रुगाने की रस्ती २ से ३ नंत्रर के बीच फिराते रहते हैं।

नं० ४ यह घेरा ६ इंच के लगभग है। मंथन-किया के बक्त यह बर्तन के मुहाने पर् लकड़ी के धूबने



भौजार की पकड़ में रहता है, ताकि ठीक तरह से वर्तन के मध्य स्थिर रहकर वर्तन को न हिला सके।

नं० ५ ये कमिचयाँ ६ इंच लंबी हैं तथा लचीली बनायी गयी हैं, ताकि दही को मार लगते रहने पर भी टूट न सके।

नं० ६ फ्ल सागीन की लकड़ी का बनाया जाता है। यह दो लकड़ियों में कटाव करके आपस में मिलाकर बनाया जाता है। प्रत्येक लकड़ी की लंगाई ६ इंच और मोटाई डेढ़ इंच मोर कैंचाई ढाई इंच होती है। इसके चारों भोर के बीच की जगह समान होती है।

विशेषताएँ :

१. इस मयनी में विलोने की किया में रस्सी का महत्त्व क्यांपिक है। यह रस्सी ६ फुट से ज्यादा लंबी न हो। वहुत मोटी न हो तया बहुत पतली भी न हो। साधारण डेड़ इंच गोलाई की रस्सी ठीक सार्यित हुई है। विलोते समय मथनी के डंडे पर रस्सी के पाँच घेरे से अधिक आना मथनी की किया को भारी बना देता है। मथनी लगाते बनत हाल में पकड़ी जानेवाली रस्सी के दोनों छोर डेड़-डेड़ फुट से ज्यादा लंबे न हों। यह रस्सी आवस्यकतानुसार नं० २ और नं० ३ के मध्य धुमाते रहना चाहिए।

२. ये चार कमचियाँ लचीले बाँस की वनी होती हैं, जिससे वार-बार दही का मार लगने पर भी टूट न सकें। यह दही बिलोने में फूल के साथ-साथ दुहरी किया करती रहती हैं, याने दही को बार-यार पतझ चीरती हैं। इस कारण इसका मौजूदापन मथनी के लिए बहुत ही अच्छा सावित हुआ है।

३. यह फूठ सागीन की टकड़ी से बना है और काफी हटका भी है। इसे असंड टकड़ी का बनाना ज्यादा सुविधा का होगा। इस फूठ में मथनी का डंडा फैंसाबा गया है। प्रत्येक समय मथने की किया फूठ के चारों भागों में दही के टकराते रहने से होती है, टेकिन ज्यादा महत्त्व की चीज फूठ की टकड़ी के नीचे के भाग में गोराई का किंचित कटाव हैं, जिसके कारण दही पतला चीरता हुआ आगे-पीछे घूमता रहता है, जिससे पिलोने की किया तत्काल होती है ।

नोट : अंत्रसर हमारे यामीण भाइयों की यह शिकायत रहती है कि गाय के दही से मक्खन जल्दी नहीं निकल्ता । बहुत समय खराव करने पर भी मक्खन पूरा न निकल्ने के कारण ही हम गायों का दूध निकलने की और इतना ध्यान नहीं देते ।

अतः में सोचता हूँ कि उनकी मथनी की बनावट साधारण होने के कारण (मक्सन जल्दी न निकटने के कारण ) हिटाते रहने की किया करते रहते हैं, जिससे मक्सन निकटने की बजाय (ज्यादा हिटाने से) उसके छत-कण (पार्टिकट्स) फूट जाते हैं और मथनी के गर्म हो जाने से वे पिघटकर छाछ में मिछ जाते हैं। इसी कारण गाय के दही से मक्सन निकाटने की किया को सफछ बनाने के छिए इस प्रकार की मधनी का उपयोग करना जरूरी है।

### १८ जैली पाँचा




१. इंडा ४ फुट हंबा, १३ इंच मोटा।

२. सींग (पंजा) २ फुट लंबा, २ स्त मोटा, २ स्त चौड़ा छोहे का।

जैली भी खेती के भौजारों में महत्त्व का स्थान रखती है। लेकिन हिन्दुस्तान में राजस्थान, पंजाब भीर उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य पान्तों में इसका उपयोग देखने में नहीं भाषा। इसके अभाव में दूसरे पान्तों के किसान दत्तारी नाम के एक औजार से काम चलाते हैं, जो किसी भी हालत में जेली की बराबरी नहीं कर सकता।

## २०. सुधरा हुआ हँसिया (दराती)



१. ब्लेड (पान) १० इंच लवा, १ इंच चौड़ा । २. बेंट (दस्ता) ६ इंच लंबा, १ इंच मोटा।

३. बेंट पीछे से २ इंच धुका हुआ।

खड़ी पसलों को खेतों से काटने के लिए हँसिया या दरांती घा उपयोग प्राचीनकाल से चलता था रहा है। यह भौजार काफी सीधा-सादा देहातों में चदुई, रोहारों द्वारा वनाया तथा वेचा जाता है। इसई।

कीमत कहीं ६ से ८ आना और कही-कहीं एक रुपये से सवा-डेर

रुपये तक देनी पड़ती है। फसरों की कटाई के समय हर किसान और खेतिहर मजदूरों के पास इसका होना निहायत जरूरी है। परंतु खेती के काम के लिए इतना आवश्यक होते हुए भी मुपार

की दृष्टि से बहुत कम लोगों का ध्यान इस ओर गया प्रतीत होता है। चैंकि कई मान्तों की दरांती इतनी पिछड़ी हुई है कि उससे काम

कम और कठिनाई से होता है और अधिकांश पान्तों की दरांतियों में रुगे हुए चेंट (दस्ते) सीघी लकड़ी के बने होते हैं, जो काम काते बक्त गुट्टी से फिसलते रहते हैं। इसलिए मुट्टी की भींचकर काम करना पड़ता है। इसकी वजह से हाथ जल्द ही दुखने लगता है और काम करने में रकावट आती है। साथ ही कभी-कभी मुद्दी भी जमीन से रगड़ खा जाती है। वर्गों कि हैं सिये से काम करने की किया पीछे की ओर खेंचते हुए करनी पड़ती है। इसलिए दस्ता सीधा रहने पर खेंचने की किया करने में फिसलना स्वामाविक ही है। इसलिए हाँसिये का बेंट पीछे की ओर से चित्र में दिये अनुसार कुछ गोलाई में झुका हुआ होना चाहिए। ऐसा करने से काम करने में फिसलन की वजह से रुकावट गईं आयेगी और जमीन से हाथ को रगड़ खाने का मय भी नहीं रहेगा। हम आया करते हैं कि किसान भाई इस और ध्यान देकर अपने हैंसिये को अधिक कार्यक्षम बनाने की कीशिश करेंगे।

### २१. धान-खेती में मशागत करने का हाथ डौरा

यह श्रीजार घान की खेती में गोड़ाई का काम करने के लिए विशेष उपयोगी है। इसे जापान से यहाँ लाया गया है। जापानी छोग हर १०-१५ दिनों के बाद इस ब्रोजार की सहायता से घान की जमीन को गोड़कर खल्यम और पोली बनाते रहते हैं। इसलिए उनके यहाँ एक-एक पोधा सेकड़ों की तादाद में परिवर्तित होकर खूब फलता-फलता है, जब कि हमारे यहाँ इस और ध्यान न देने की वजह से पीधों की जड़ों में निरंतर पानी मरा रहने के कारण एक किस्म की काई छगकर जमीन बैठ जाती है और पीधों का बड़ना, फूलना तथा फलना सीमित हो जाता है। इसलिए हमारे किसानों को

भी इसं कोर ध्यान देकर इस ओजार का इस्तेमारु करना चाहिए।

यह भी श्री रेड्डीजी का प्रयोग हे, जो हाय से चलाय जात है। इसकी बनावट बक्खर जैसी ही है। इसमें भी वादरबक्ता के अनुसार २-२ किस्म की लंबाईवाली फाँस बैठायी जा सकती है। इससे स्वीर कीर रवी दोनों फासलों में निंदाई का काम बड़ी खूबी के साथ होता है। खासकर सागवानों के लिए यह बहुत ही जलरी है। इसे हो आदमी चलाते हैं, एक पीळे से पकड़ता है और दूसरा आगे को बैंबते हुए चलता है। बड़ी आसानी से ४-६ घंटे में एक एकड़ की निंदाई की जा सकती है। इससे निंदाई के साथ-ही-साथ पौषों की बड़ों पर मिट्टी भी चढ़ती जातो है और खासकर जन फर्सल काफी वह जाती हैं, तो बैठों से डीरन करना प्रायः असंभव हो जाता है। टस समय हाथ-डीरा बगैर किसी नुकसान या रुकावट के चलाया जा सकता है।

गत दोन्तीन सार्कों से हम कोग आश्रम की खेती में सभी प्रकार की फसकों की निंदाई का काम इससे करते हैं। हमारा अनुभव है कि जिस काम को १०-१२ बाई (स्ती-मजदूर) ४-६ घंटों में करती हैं, उतना काम २-३ आदमी इस हाथ-डोरे की सहायता से ४-६ घंटे में बड़ी आसानी के साथ कर छेते हैं। यह निंदाई के खिए यहा उपयोगी सिद्ध हुआ है।

#### ३. चक्रवाला हाथ-डौरा

इस जीजार में पिट्रमा लगाकर काम करने की ज्यवस्था की गयी है. ताकि एक आदमी आसानी से ठेलकर काम कर सके। वर्योकि सॉवने की अपका टकेलकर काम करने में आसानी रहती हैं।

इस यंत्र में नाना प्रकार के फाल फिट करके निकाई, गुड़ोई व जुताई का काम मनुष्य-दाक्ति से हो सकता है।

#### वनावट:

भासानी से चलाने के लिए इसमें ३ फुट ऊँचाई का एक पहिंदा रुगाया गया है। पहिंदों के मध्य भाग से साढ़े चार फुट का एक हैं<sup>दर</sup>


( 88 )

वोड़ा गया है। उत्परनीचे करने के लिए हैंडल में दो लोहे की पटिय नोड़ी गयी हैं, जो पहियों के मध्य भाग से भी जोड़ी गयी हैं।



८. फोर्क <sup>यह एक विदेशी</sup> भौजार है। भाजफल हिन्दुत्तान की कई कंपनियाँ इसे बनाती हैं वया वेचती भी हैं । सर्वत्र सुलभता से मिलता हैं। छोटी हाथ-खेती में जमीन सोदने के लिए <sup>फानड़े</sup> के बदले इसका अच्छा उपयोग होता है। कीमत १५, २० रुपये।

#### १०. लाइन दत्तारी




चित्र में दिखाये अनुसार इस दचारी में सात खूँटियाँ रूगायी जिनको कम-ज्यादा करने पर पाँच प्रकार की कतार आवश्यकता वे आसानी से लीची जा सकती हैं। खेती में हर किस्म की फसल बोने के लिए इसका अच्छा उपयोग होता है। कम निम्न प्रकार

- (१) खूँटी नं० १,२,३,४,५को कायम रखनेपर १,१ फुटअंतर की व
- (२) ,, ,, ३,६,७ को कायम रखनेपर १॥,१॥ फुट ,,
- (३) ,, ,, १,३,५ कोकायमरस्वनेपर २,२ छुट,,
- (४) ,, ,, ६,७ को कायगरखनेपर २,३ फुट,, (५) ,, ,, १,५ को कायगरखनेपर ४,४ फुट,,
- (प) ,, ,, १,प का का यम रखन पर ४,४ ५८ ,, नोट: बजाय इसके कि हर प्रकार की कतारों के लिए अलग-अलग

रखे जायँ, यह एक ही औजार मिल-मिल अन्तर की काम में लाया जा सकता है। मूल्य १२ रुपये मात्र।

#### ११. त्रिशूल डौरा



सिंचाई के बाद फसकों में नभी टिकाये रखने के लिए गुड़ाई करना भावरयक कार्य है। इस जीजार द्वारा दो मनुष्य आठ-दस घंटों में एक एकड़ जमीन की गुड़ाई कर लेते हैं। कीमत १२ रुपये।

#### १२. त्रिज्ञूल हाथ-डौरा



यह सरकारी फार्मों में सर्वत्र मिछता है। इससे एक आदमी खड़े-खड़े फसलों की गुड़ाई आसानी से कर छेता है। कीमत २ रुपये।

#### १३, खड़ी हातोड़ी



यह खड़े-खड़े खेतों के ढेले फोड़कर वारीक करने का अच्छा साधन है। दक्षिण भारत में इसका अधिक चलन है। कीमत ८ आने। २०. खाद हुलाई टोक्री

40 )




इस टोकरी के द्वारा दो आदमी मिलकर दो मन बोग्रा आसानी से एक खेत से दूसरे खेत तक दुलाई कर हेते हैं। जब कि एक आदमी अकेश एक मन बोझ उठाकर नहीं है सा सकता ।

२१. कटिंग केंची



२२. हाथ मोगरी



२५ रुपये । यह लक्डी का बना

यह पौर्घी काट-छॉट का उत्तर साधन है। सर्वत्र मुलमंता से मिलती है। कीमत

मामूली साधन है. ना खेत-सहिद्दान य पर में अनेक फामों में गृट-पीट करने के लिए उपयोगी है। कीमन ६ आने मात्र।



खेत तैयार होने पर इस साघन के द्वारा कचरा वटोरने, क्यारियों को बराबर करने व मिट्टी में बीज मिळाने आदि कई काम सगमता से होते हैं।

### २३. सुधरे हुए खेती औजारों की मृल्य-सूची

#### नवंबर १९५८

	इपये	रुपये
(१) पत्यर का रोखर	( १२ ) कल्टिवेटर	Ę٥
( स्टेंड सह )	९० (१३) लाइन दतारी	१२
(२) उड्बनी पंखा	१६० (१४) नागपुरी बुद्या	₹0
(३) सुलम नागर	२० (१५) जेली पंजा	c
(४) सर्वांगी "	४० (१६) एक-वैली नागर	२०
(५) सुलम बलर	२५ (१७) ,, ,, वखर	२५
(६) सुलम तिफन (तुपारी)	४५ (१८) नापानी हाथ डवरा	२५
(৬) " " (কতানী)	५५ ( १९ ) सुलम खुरपा	₹
(८) " चाड़ा	६ (२०) दाँतवाला हैंसुन्ना	111)
( ९ ) नांगर हवरा	१२ ( २१ ) गोरस मथनी	Ę
(१०) हायी "	१५ (२२) कडवा-केंची	રધ
(११) चकवाला हाय-डवरा	२५	

0-75

Gandbiji

Suresh Ramabhai

J. C. Kumarappa

Radhakrishna Bajaj

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
हमारे गाँवों का पुनर्निर्माण	गोधीजी ( नवजीवन )	₹'a o
रचनात्मक कार्यकम	, ,	٠١٤
प्राम-सेवा के दस कार्यक्रम	जुगतराममाई दव	9 94
इमारी युराक की समस्या	जो॰ कॉ॰ बुमारप्पा	9-40
दिन्दुस्तानो साय पदार्थी की उपयुक्तता	ना- नान श्रेमार्सना	1
	· · · · ·	
और उनसे प्राप्त जीवन-सत्त्व		965
	सवरभाई पटेल 🔻 🔌	ź•
प्रामोद्योग जाँच प्रद्नावली		1
हाथ-फ़ागज बनाना	•	¥
मयनदीप		وإلساه
धोती जामा		11
तांदुळ ( मराठी )		
टाथ-चक्की	एम विनायक	وبالساء
	<sub>ट्</sub> षल्जभस्वामी	
ष्टराक की कमी और खेती	<i>न्या</i> क्षमस्यामा	3
	_Lau^ /a_ \	وسناره
गो-सेवा	गोधीओ ( नव्जीवन )	
गासेवा को विचारधारा	राधाकृष्ण बजाज	والمرسده
श्यभ-मुधार	य॰ म॰ पारनेरकर	
साद और पेइ-पीघों का पोपण	मथुरादास पु॰	9
भारत में गाय (हिन्दी)	सतीयचन्द्र दास ग्रुप्त	11
Bee Keeping	,	175
Questionnaire for the Rural Survey	J. C. Kumarappa	025
Questionnaire for the Survey of	*; *	. /
Village Industries	. "	'1∸50
Table of Indian Food Values & Vitan	ins	050 300
What Shall We Eat?		0-50
Grinding of Cereals Magan Chulha		0-33
Magan Deep	• ` ` •	0-50
Palm Gur	7.	100
Paper Making .		4-00
Rice	( ,	1-50

Cow in India ( Part I and II )
Satish Chandra Das Gupta 16-00


Soap Making

Why Go-Seva 1

Deceptive Oil

How to Serve the Cow

The Cow in our Economy



त्रगर में आपकी जगह होऊँ, तो में शुरू में हल से कान न लूँ। में बचों के हाथों में कुदाली पकड़ा दूँगा ऋँर उससे श्रन्छी तरह काम लेना सिखाऊँगा। यह भी एक कला है। वैनों की ताकत से याद में काम लिया जा सकता है। इसी तरह में यह पसंद नहीं करूँगा कि खराव या हलकी किस्म की जगीन के कारगा स्त्राप नाउम्मीद हो जायँ। चिकनी मिट्टी या साद की हलकी परत डालकर हम कई तरह की उपयोगी साग-सवजी श्रीर गमलों में पैदा होनेवाली पत्तियाँ उमा सकते हैं। धोड़े गहरे गड्ढों में पाखाना डालकर हम उसकी खाद बनाने का काम -फौरन शुरू कर सकते हैं। इस खाद के तैयार होने में एक पत्यवाडे से ज्यादा समय नहीं लगता। नहाने-घोने या रसोईघर के पानी की हर बूँद की पिछवाड़े की तरकारियों की क्यारियों में पहुँचाया जा सकता है। पानी की एक बूँद भी व्यर्थ नहीं जाने दी जानी चाहिए। हरी पत्तियाँ मिट्टी के गमलों में श्रीर वेकाम पुराने टीन के डिच्बों में उगायी जा सकती हैं। छोटे-से-छोटे मीके को भी हाथ से न जाने दिया जाना चाहिए। श्चगर यह सत्र देशच्यापी पैमाने पर हो सका, तो उस हालत में कुल मिलाकर उसका नतीजा बहुत बड़ा होगा ।

~गांधीही

रंग० विनायक



मितिल भारत सर्व-सेवा-संघ-मका श



# हा थ-च क्की

एम० विनायक

<sup>प्रस्तावनी</sup> जै० सी० कुमारप्पा

१९५५

श्रखिल भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन राजपाट, काशी प्रकाशकः स॰ वा॰ सहस्रवृद्धे, मंत्री, अक्षिल भारत सर्व-रोवा-संघ, वर्षा (म॰ प्र॰)

पहली बार: २००० नवम्बर, १९५५

मूस्य : आठ आना

मृद्रकः पं॰ पृष्णीनाय मार्गव, भागंव भूषण प्रेस, यनारस

### भू मि का

यह आश्चर्य की वात है कि यद्यपि हमारा जीवन मृततः भोजन पर आश्चर्त है, फिर भी भोजन के विषय पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं। हाक्टर लोग भी भोजनरााब के विषय में शून्य अथवा अल्प झान रखते हैं। अनाज को खाने के उपयुक्त बनाना और उसमें अयुक्त होने- वाले यन्त्रों के बारे में जानकारी रखना भोजनशास्त्र का एक मुख्य अङ्ग है। काफी प्रयोगों पर आधारित यह पुस्तिका इस आशा से प्रकाशत की जा रही है कि यह भोजनशास्त्र के विषय पर यथोचित प्रकाश डालेगी। इसके द्वारा इस विषय का झान बढ़ेगा तथा इससे लोगों के खास्त्र्य और सुख के संवर्षन में सहायता मिलेगी। साथ ही इसमें बताये गये तरीके वेरोजगारी की समस्या को सुल्झाने में भी सहायक होंगे। इस पुस्तिका मंगित ये तथ्यों से स्पष्ट हो जायगा कि यन्त्रशस्त्र के द्वारा प्रेरित गशीनों की प्रशस्त्र का क्ष्य न्या के वल्पना मात्र है; क्योंकि इस कार्य-चमता का अधिकांश चहुत ही कम दामों पर वेची गयी प्राकृतिक शक्तिकां के रूप में मिलनेवाली अप्रत्यच सरकारी आर्थिक सहायता पर ही अवलन्त्रत है।

श्री एम॰ चिनायक कई वर्षोतक 'अखिल भारत मानोद्योग संघ' के वान-कुटाई खोर अनाज-पिसाई-विभाग के निरीचक रहे हैं। आपने इन सब तथ्यों का संकलन और संग्रह करके जनता का जपकार किया है। इस प्रकार अपने ज्ञान और अनुभय को जनता तक पहुँचाने के लिए में उन्हें धन्यवाद देता हूँ।

कोबळम श्राश्रम, कारेनगर ( श्री लंका ) २० नवम्बर, १९५३

—जे॰ सी॰ जुमारप्पा

### अ नु ऋ म

१- संक्षिप्त इतिहास	ч	परिशिष्ट	
२. आटा पीसने के बड़े कारखाने		१. मजदूरी का सर्वोदयी स्तर	ΥĘ
२. संत्र-संवित द्वारा चालित चिवक ४. हाथ-चवकी	यौर४ १७	२. पूँजो और दानित का उपयोग	43
५. चनकी के पत्यर	٠,٠ २२	३. माटा-पिसाई के उपन्यस्प साधन	43
६. पोप्टिक गुण	२५	४. हाय-पिसाई का रिकार्ट	48
७. हाय-चनकी और उसमें गुघार	२८	५. बैल से चालित आटा-चनको	
८. सुधरा हुआ नया साधन	3 €	की कार्य-शमता	44
६. बैल से चलनेवाली चक्की १०. कैसर-ए-हिंद चक्की	36 88	६. दूसरों के मत	45
११ पनचनको	૪૫	७. अनाजों के पौष्टिक गुण	₹0
	•		

# सहायक पुस्तकें

۹.	शत प्रतिशत स्वदेशी-म	हात्मा ग	ांधी, नवर	तीवन प्र	काशन, अह	गदागाद
₹.	भोजन की कमी श्रीर छ	पि "	1,	"	11	,,,
₹.	खादी का अर्थशास्त्र	,,	"	"	22	**
	भोजन और उसमें सुधा	τ,,	,,	17	11	,,
۹.	हिन्द स्वराज्य	.13	"	"	23	**
ξ,	सहर का अर्थशास	रिचर्ड	वी. मेग	11	37	"
	आशा की राह किस अ	ोर	·".	, 11	, ,, ·	17
ረ,	भोजन	सर राव	टे मेंक्की	रंसन, ग	,, वेकमिलन म	हस्यना
r	ਸਰਾਜ਼ਾਗ ਗੜੇਤਿਕ 23 24	- 3		भाग	धारता-प्र	काशन

उ. भोजन सर रावर मैक्केरिसन, मैकिमलन प्रन्या

६. स्वास्थ्य बुछेटिन २३,२८,३०; भारत सरकार-प्रकाशन

१०. भारत और वर्मा में गेहूँ का व्यापार ,, ,, ,, ,,

११. मद्रास में चावछ के० रामच्या, सरकारी प्रेस, मद्रास

१२. स्वास्थ्य और वीमारी में हेरी वेंजामिन, हरिजन आला,

हमारा भोजन सायरमती, अहमदावाद

# हा थ - च क्की

# संचिप्त इतिहास

: 8:

हमारे भोजन में अधिक भाग ध्वनाजों का ही होता है। हमारे रेश में धान, गेहूँ, जी, ज्वार, वाजरा, रागी, मक्का तथा कृद्ध जैसे खन्न ऐदा किये जाते हैं। इनमें से चावल का मुख्य स्थान है और लगभग आधी जनसंख्या का वह मुख्य भोजन है। भारतवर्ष के अधिकांश क्षेत्र में धान पैदा किया जाता है। उसका क्षेत्रफल ६२४ लाख एकड़ है; जो कुल जोत का २६ प्रतिशत है। धान के वाद गेहूँ का स्थान है, जिसका रक्वा २०३५ लाख एकड़ है, खौर करीव-करीव कुल जोत का ८-१ प्रतिशत है। धान की पैदाबार लगभग ३३९ लाख टन है, जब कि गेहूँ की केवल ५६६ लाख टन है। सब प्रकार के खनाजों का क्षेत्र और उनकी उपज की सूची नीचे दी जा रही है। ये आँकड़े भारत सरकार द्वारा प्रकाशित सन् १९५० के विवरण से लिये गये हैं।

जोत के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्रफल --२४,३८,३२,००० एकड् क्षेत्र [१००० एकड़ में ] पैदाबार [ १००० टन में ] २,२५,९७ विना छिछके के (चावछ) धान ६,३५,र⊏ गेहूँ २,०३,५० ં ५६,५૦ জী ७६,०५ २२,०६ ज्यार ३,४३,३४ ५०,२२ वाजरा १,६५,७२ २१,७१ रागी ५५,८० अप्राप्त सका ६६,४६ २०,७२ चने की दाल १,६३,०२ ४५,३५ दूसरे अनाज और दालें ४,०६,१२ अप्राप्त अनाजों स्त्रीर दालों का कुल योग---२१,५१,३२

सव अनाज साधारणतः दो भागों में विभाजित हो सकते हैं:-(१) धान-जो केवल कूटा जाता है और (२) गेहूँ तथा दूसरे प्रकार के सब अनाज, जिनको खाने योग्य बनाने के छिए पीसने की जहरत होती है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ने सभी अनाजों में धान को सबसे पहले पैदा किया होगा। श्री के॰ रामच्या, जो एक उच कीटि के कृषि-अन्वेषक हैं, अपनी 'मद्रास में धान' नामक पुस्तक में इस प्रकार लिखते हैं: "वानस्पतिक अनुसंधानों से झात होता है कि हमारी प्रत्येक फसल का जन्म आदिकाल की जंगली वनस्पतियों से हुआ। आधुनिक उन्नत अवस्था की फतलों के विषय में यह अनुमान लगाया जाता है कि यह विकसित अवस्था उन जंगरी वनस्पतियों पर कई प्रकार के किये गये प्रयोगों का परिणाम है। आज यह बताना एक प्रकार से सम्भव है कि आधुनिक काछ के गेंहू और गन्ना किस मूल वनस्पति के विकसित रूप हैं, और इनका जन्मस्थान कहाँ है, जहाँ से ये सारे संसार के भिन्न-भिन्न भागों में फैंड गये। छेकिन धान के विषय में जो जानकारी उपलब्ध है, उससे उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। यह केवल कल्पना का विषय हैं । भारतीय शास्त्रों में उसका वर्णन मिलता है । सभी पूजा-पद्धतियों में चावल का प्रयोग होता है, जिससे चावल की प्राचीनता का प्रमाण मिलता है। तमिल के कुछ ऋति प्राचीन पुराएं। में भी, अलग-अलग धार्मिक कुरयों में भिन्न-भिन्न प्रकार के चावलों का प्रयोग वताया गया है। इससे हमें इस बात का पता चलता है कि प्राचीन समय में भी चावल के विशेष प्रकारों का लोगों को पता था। चीन के एक प्राचीन प्रन्थ में छिला है कि ५००० वर्ष पूर्व वहाँ धान का बोना एक मुख्य धार्मिक कार्य माना जाता था।" 'भारत और वर्गा में चावल का ब्यापार'नामक पुस्तक में लिखा है: "गेहूँ भारतवर्ष में अत्यन्त प्राचीनकाछ से पैदा किया जाता रहा है। सिन्ध घाटी के ३००० वर्ष पुराने मोहनजीदही क ध्यंसायशेषों से निकाले गये अनाजों में दो प्रकार का गेहूँ भी देखने में आया है। उसमें से छोटे प्रकार का गेहैं आज भी दक्षिण-पश्चिम. पंजाय के शुष्क जिलों में पैदा होता है।"

स्ताने की यम्नुएँ बनाने से पहले गेहूँ पीस लिया जाता है। पर्छे 'आटा' शब्द का मतलय गेहूँ का आटा ही था, परन्तु आज 'आटा' शब्द सभी प्रकार के अनाजों के आटे के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बहुत प्राचीनकाल से आटा पीसने के लिए पत्थर-चक्की का उपयोग होता रहा है।

### क्टना

चक्की के आधिष्कार से पहले पत्थर के गोल मूसल का उपयोग किया जाता था! उसकी मोटाई मनुष्य की कलाई के बराबर होती थी। इससे अनाज तथा अन्य बस्तुओं को कूटकर उनका चूर्ण कर लिया जाता था। यह मूसल विशेष प्रकार के सख्त पत्थर का बनाया जाता था। नीचे एक दूसरा पत्थर रसकर मूसल से कूटा जाता था। इस प्रकार लगातार कूटे जाने से नीचेवाल पत्थर में गढा पढ़ने लगा होगा।

## 'मल्लर्स'

इसके बाद ऐसा पता छना कि कूटने के बदले नीचेवाले पत्थर के गढ़े में नीला अनाज डालकर मूसल से पीसना शुरू हुआ। यह तरीका दक्तिण भारत के कटकी राजाने के सरीके

मारत के 'इडली' वनाने के तरीके से मिलता-जुलता है। मूसल फई प्रकार के होते थे, उनका प्राचीन गोलाकार रूप बदलते- बदलते आज के लम्बाकार मूसल की सूरत में जाया। नीचे प्रयोग होनेवाले पत्थर में प्याले की तरह गहा होता था। इस पत्थर और मूसल को पाइचात्य देशों में 'मल्लसे' नाम दिया गया। फई सम्य देशों में आज भी इनका प्रयोग होता है।



# सैंडिल स्टोन

प्राचीनकाल के 'मल्लर्स' के बाद और फिर आविष्कृत चक्की के पहले पीसने के जो साधन रहे होंगे, उन्हें 'सैंडिल स्टोन' कहा गया हैं। यह पीसने का पहला पूर्ण साधन था। इसमें नीचे का पत्थर खोखला होता था, जिसमें अनाज डालकर उत्परवाले पत्थर के पर्पण से उसे चूर्ण बना लिया जाता था।

### जाँता (यवेर्न)

'अनाज पिसाई का इतिहास' पुस्तक के रचिवता श्री रिचार्ड बेनेट के अनुसार पिसाई के पहले पूर्ण यंत्र जाँता (क्वेने) का आविष्कार, इसा से दो झतान्त्री पूर्व इटली में हुआ था। 'क्वेने' के आविष्कार ने पिसाई फे सामनों में क्षान्ति उत्पन्न कर दी थी। पत्यर-चक्की का क्ष्मकाः पूमना अनाज पीसने का एक अतिवार्व सिद्धान्त वन गया। वड़े-बड़े पिसाई के कारसाने धाज भी इसी सिद्धान्त के अनुसार कार्य करते हैं। प्रापंत जाँता गोलाकार था श्रीर मध्यकालीन 'जाँता' से भिन्न था। नीचे का पत्थर इस विचार से गुम्दाकार बनाया गया था कि चक्की से आटा नीचे अतर सके। यह तरीका बहुत दिनों तक नहीं चला। उसका गुम्दाकार कमझः लोप हो गया श्रीर दोनों पत्थर चिपटे बनने लगे। उत्परवाले पत्थर में धनाज डालने के लिए एक पनारी थी। उत्पर फे पत्थर को ग्रुमाने से श्रमाज डालने के लिए एक पनारी थी। उत्पर फे पत्थर को ग्रुमाने से श्रमाज धीरे-धीरे अंदर जाता ब्रांर प्राटा बनकर चारों श्रोर गिरता था। उत्परवाले पत्थर में एक ग्रुठिंग लगायी गयी जिसको पकड़कर ग्रुमाते थे।

### यंत्र-शक्ति द्वारा चालित चक्की


कुछ अन्वेपकों ने पत्थर-पक्की में प्रथम बार यंत्रशक्ति के प्रयोग का श्रेय रोम निवासियों को दिया। उन्होंने पनपक्की का आविष्कार किया। एक लकड़ी के पहिचे से छो पुरे पर चक्की के पाट रहाकर, मिरते हुए पानी के द्वाय से पाट धुमाया जाना था। आज की पनपक्की का पूरा विवरण इस पुत्तक के स्वारहर्वे अध्याय में दिया गया है। इसके बाद पत्तविक्त्यों चलने छगी। ऐसा माना जाता हैं कि १८वीं शताब्दी के अन्त में मिटेन की एक खाटा-पक्की में आप-इक्ति का प्रयोग किया गया था। आटा पीसने के बढ़े-यदे कारवानों के पालू होने के पूर्व वंद्य-शक्ति से चालिन पत्की में छग पत्थर ४ से ४ दे कुट त्यास के खोर १ कुट मोटे हुआ करते थे।

## 'रोलर मिल्स' (बड़े कारखाने)

'रोलर मिल्स' वे बड़े कारखाने हैं, जिनमें कई रोलरों से गेहूँ को इचलकर आटा बनाया जाता है। उन रोलरों में कई प्रकार के मीटे और बारीक हाँत बने होते हैं, और अनाज को इन रोलरों तक पहुँचने के पूर्व कई यांत्रिक कियाओं को पार करना पड़ता है। रोलर मिल्स में सारा कार्य यंत्र द्वारा ही होता है। अनाज के कारखाने में पहुँचने से अंकर मैदा, रवा बनाने की किया और वाजार के लिए तैयार करने की सारी कियाओं तक, बिना मनुष्य के हाथ लगाये ही यंत्र के द्वारा होती है। रोलर मिल्स के आविष्कार का इतिहास १९वीं शताब्दी के पूर्वार्थ से आदंभ होता है।

[श्राटापीसने के उद्योग के श्राविष्कार तथा उसके विकास-क्रम का यह संज्ञिप्त इतिहास इनसाइक्छोपेडिया ब्रिटेनिका के ११वें संस्करण से संकलित किया गया है।]

चित्र संख्यां २



मगनवाड़ी, यधां का हाथ-चनकी विभाग

# श्राटा पीसने के वड़े कारखाने

श्राटा पीसने के बड़-यड़े कारखानों का आविष्कार औरोगिक सभ्यता का एक महत्त्वपूर्ण कदम है। सारे देश में आटा पीसने के उग-मग ८० बड़े कारखाने हैं। इन कारखानों की महीनें ई-छैंड और जर्मनी से बनकर आती हैं। आटा पीसने की एक मिछ कई छास रुपयों की छागत से खड़ी होती है। ये मिछें प्रथम श्रेणी के बढ़िया आटे से छेकर दितीय और खतीय श्रेणी का आटा और भूसी तक तैयार फरती हैं।

आटा पीसने के इन कारखानों की कार्य-प्रणाली का संस्थित विवरण इस प्रकार है छ । छोटी-छोटी चिक्यों में पिसाई की किया एक बार में होती है; परन्तु बढ़े-चड़े कारखानों में गेहूँ कई प्रकार की वादिक कियाओं को पार करता है, और प्रत्येक वादिक किया में वह कमहाः महीन होता है। एक वादिक किया में महीन होने के बाद बस्ति होता जाता है। एक वादिक किया में महीन होने के बाद बस्ति छलनी में खालकर रवा और आटे को अलग कर मोटे रवे को इसरी महीन में खाल जाता है। इस प्रकार कई वादिक कियाओं के बाद विवार किया पाल के एक जगह लाकर बाजार के लिए बोराकर्यी करते हैं।

फई छछनियों और सफाई की महीनों से गेहूँ का कूड़ा-कर्कट वथा अन्य वस्तुएँ और अगुद्धियाँ साफ कर छी जाती हैं। इसके याद गेहूँ को मछकर घो छिया जाता है। चुन्यकीय शिक हारा गेहूँ में मिछे छोहे आदि धातुओं के दुकड़ों को इसिएए अलग कर लिया जाता है कि मशीन बराय न ऐने पाये। मफाई के घात गेहूँ में योजित नगी कायम रखने के लिए उसको एक विशेष यादिक किया से गुजरना पढ़ता है। इस किया का यह अर्थ है कि गेहूँ की भूसी और गूई। अलग-अलग हो सके। गेहूँ की उचित नगी कायम रराने के लिए नगी को आवश्य रराने के लिए नगी को आवश्य कतानुसार बदाते-गटाते हैं। जैसे-जैसे गेहूँ यंगों से पिसता जाता है, येसे-जैसे चसकी नगी का एक अंग सूचना जाता है, किर

<sup>\* &#</sup>x27;मारत और बर्मा में गेहें वा व्यापार', पूछ २९७।

भी तमी का एक अंश पदार्थ में अन्त तक बना रहता है। नतीजा यह होता है कि तैयार किया पदार्थ गेहूँ के बजन से कुछ-न-कुछ ज्यादा रहता है। इस बजन को 'यांत्रिक रुपभ' कहते हैं।

"नीचे दिये गये आँकड़ों से इस 'यांत्रिक छाम' के बारे में थोड़ी-सी जानकारी प्राप्त हो जायगी—

गेहूँ की खरीद १९३४-३५ में—	८,७३,६०२ मन
साल के अंत में मौजूद गेहूँ का स्टाक—	३,००५ ,,
गेहूँ इस्तेमाल किया गया—	८,७०,८६७ ,,
गेहूँ में मिली वस्तुएँ तथा अशुद्धियाँ—	१८,२३५ "
पीसा गया गेहूँ—	८,५२,६६२ ,,
प्राप्त पदार्थ का वजन—	८,८४ <u>,७४५</u> ,,
कुछ यांत्रिक लाभ—	३२,०८२ ,,

नमी के कारण प्राप्त लाभ साफ गेहूँ का ३'८ प्रतिशत है।"

बड़ी आटा-मिलों में मैदा प्राय: ४१ प्रतिशत, आटा २४ प्रतिशत, सूती और रवा ८ प्रतिशत और भूसी १७ प्रतिशत प्राप्त होती है। इन मिलों की कार्यक्तमता २० से २१ मन तक प्रति घंटा है, और असुमानतः २० लाख टन प्रतिवर्ष है। परन्तु सीभाग्य से वे अपनी आधी गति से ही कार्य करती हैं और इनमें कुल मिलाकर साल में १० लाख टन गेहूँ पीसा जाता है।

इन आटा-मिलों का मुख्य काम मैदा वनाना है। आहार-विदेशकों में छेकर सामान्य जनता तक, सय लोगों का एकमत है कि मैदा साने योग्य पदार्थ नहीं है। श्री मैक्केरिसन अपनी 'मोजन' नामक प्रतक में लिखते हैं:

"मैदा गेहूँ के अंदर की गूदी से बनता है। इसके तैयार करने में गैर्ह का वह उत्तरी भाग, जिसमें अच्छे प्रकार का प्रोटीन, विटामिन और अधिकांश चार रहते हैं, निकाल फेंकते हैं। मैदे में कार्योहाइड्रेट और अपाच्य तथा गरिष्ठ प्रोटीन रह जाता है। मैदा बनाने में हारीर की पोषक एक आवश्यक वस्तु मैंगनीज नष्ट हो जाती है। इस प्रकार पुख्य खाद्य पदार्थों में मैदा आटे से भी बहुत ही निम्न कोटि का पदार्थ है। मैदा सब प्रकार के विनाकुट चावल, रागी, जी आदि से भी

हल्के दर्जे का होता है और इसका प्रयोग इन अनाजों के स्थान पर भी न करना चाहिए। छेकिन आजकल भारत के शहरों में रहनेवाने छोग मेंदे का अधिक प्रयोग करने छगे हैं, क्योंकि मेंदे को बन्नी पायरोटी आसानी से मिल जाती है और इसका कारण यही है कि ऐसी चीजें खरीदने तथा पीसने से लेकर पकाने तक की सारी मेहनव नहीं करनी पढ़ती।

"जो चीजें हमें आसानी से विना अधिक कर उठावे मिस्ती हैं, उनका हमें गहरा मूल्य चुकाना पहता हैं। मेरे को बनी चीजों में मटे ही हम कम पैसे खर्च करें, पर उसके कारण स्वास्थ्य पर हमें पहुंव खर्च करना पहता है। या फिर हम गेहें की भूसी, प्रोटीन, पार और विटामिनवाले अन्य खाशों को खरीहें, क्योंकि मेरा बनाठे समय ये चीजें आटे से निकालकर फेंक दी जाती हैं। मेरे की ट्यवरोटी बनाने में खमीर (हस्ट) का प्रयोग किया जाता है। इस समीर में खिटामिन 'वी' होता हैं। इसलिए कुछ छोग सोचते हैं कि गैरे की उवलरोटी में हमें पर्वाप्त विटामिन 'वी' प्राप्त हो जाता है। लेकिन पर अमनात्र हैं, क्योंकि मेरे की डवलरोटी में प्रमुक्त 'हस्ट' समीर की मात्रा पहुत कम होती हैं और उससे प्राप्त विटामिन 'वी' किसी भी हालत में उतने ही साधारण आटे से प्राप्त विटामिन की बरावरी नहीं कर सफता।"

इन वार्तों से स्पष्टतः प्रमाणित होता है कि आटा पीसने की पूर्ण मिल, हमारे राष्ट्र के मुख्य भोजन के एक आवश्यक वस्त्र को नष्ट कर टालती हैं, जिसकी पूर्ति करना असंभव है। इसके कारण राष्ट्र का सामान्य स्वास्थ्य गिरता जा रहा है और लोग सहुज ही नाना प्रकार के रोगों के शिकार बन रहे हैं। जब यह स्थित है, तो उत्कार को तरकाल इस उचोग को बंद करने के लिए निश्चित करन उठाना चाहिए। इस उचोग में लगी पूँची तथा मशीनों को दूसरे लाभप्रद कार्यों में लगाया जा सकेगा।

चावल के विषय में यह कहा जाता है कि कारगाने में कूटने और पॉलिश करने से वह अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा महता है। छेकिन मूसी, जिसमें सभी पीष्टिक प्रोटीन, चार और विटानित होते हैं, चावस को सफेद करने में पूरी तरह निकाल देते हैं। इस प्रकार बना सफेर चावल कीड़े और पितंगों तक के खाने योग्य नहीं रहता। इसी कारण चावल अधिक समय तक रखा जा सकता है। पर मैंदे में अधिक दिनों तक टिकाये रखने की बात भी नहीं रह जाती। हम देख चुके हैं कि बाजार के लिए तैयार किये गये मैंदे में ३८ प्रतिशत नमी वनी रहती है, जिसके कारण मैदा जल्दी सडने लगता है।

"यह तैयार मेदा बोरों में भरकर पक्के गोदामों में रखा जाता है। नमी से बचाने के लिए उत्तरप्रदेश और बंगाल की कुछ मिलों में लकडी की पहियों पर वाँस की बनी चटाइयाँ विछाकर उन पर मेदा रखते हैं। गर्मी के दिनों में मैदे को बहुत थोड़े समय तक ही रखते हैं। ऐसा मानते हैं कि जाड़े में ५-६ सप्ताह तक वह खराव नहीं होता, वरसात में मैदा जल्दी खराव होने छगता है, और २-३ महीने तक रखने पर छगभग दो प्रतिशत खराव हो जाता है। ताजा पिसा हुआ मैदा भी पहले सप्ताह के अन्दर १ प्रतिशत सूख जाता है 🕸 ।" ये आटा मिलें जो चृति पहुँचाती हैं, वह अत्तम्य है। जब कि हमारा देश खादा-पदार्थों की कमी के खतरे से खाली नहीं. ऐसी अवस्था में इन मिलों को बन्द कर देने के लिए केवल यह एक कारण ही पर्याप्त है। १७ प्रतिशत गेहूँ को ये मिलें नष्ट कर डालती हैं। प्रतिवर्ष १,७०,००० टन भूसी गेहूँ से अलग निकालकर वेची जाती है, जिसकी शहर और कस्वों में पाछी जानेवाछी गायें, मैंसें या घोड़े खाते हैं। सारे देश की करीव ३० प्रतिशत भूसी कण्ट्रन्मेंट के घोड़े खा जाते हैं। इतनी महान् चति वर्दाश्त करने का कोई औचित्य नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक पर साल भर में श्रीसतन १७० पौंड गेहूँ की खपत

होती है। वेकार जानेवाले गेहूँ की जो १,७०,००० टन भूसी निकालकर पशुओं को खिला देते हैं, उससे २२,४०,००० पुरुपों का साल भर गुजारा चल सकता है। बहुमूल्य पोटीन, चार और विटामिन आदि सत्त्वों की हानि ऊपर से हैं। जो सरकार देश के स्वास्थ्य की रच्चा करने को उत्सुक है, उसका कर्तव्य है कि वह इस मामले में कदम उठाये। सरकारी इसक्षेप के लिए यह सर्वथा उपयुक्त मामला है।

<sup>\*</sup> भारत और वर्गा में चावल का व्यापार पुस्तक से।

यन्त्र-शक्ति से चालित चिक्त्याँ दो प्रकार की होती हैं: (१) तेन से चलनेवाली और (२) विजली से चलनेवाली। ये दोनों प्रकार की घरियों श्रायिकतर नगरों में चलती हैं। जिन नगरों में विजली नहीं हैं, वहाँ तेल की चिक्त्यों चलती हैं। देश में जैसे-जैसे विजली का प्रचार पर रहा है, वैसे-चैसे विजली-चिक्त्यों की संख्या भी बदती जा गड़ी हैं श्रीर तेल की चिक्त्याँ पुरानी पड़ती जा रही हैं। विजली-चिक्त्यों में कई प्रकार की सुविधाएँ होती हैं। इनमें से अधिकतर चिक्त्यों किरावे पर चलती हैं। वही आटा-मिलों की भाँति ये चक्कीवाल गेंहें सरीर कर खाद का क्यापार नहीं कर ते। तेल-चक्त्री के कुम स्वार का सरीर कर खाद का क्यापार नहीं कर ने में देर लगती है। जब चाहे तय तुरते उसके इक्ष्म की रोका नहीं जा सकता, उसके इक्ष्म की श्रावा बहुत उमके इक्ष्म की रोका नहीं जा सकता, उसके इक्ष्म की श्रावा बहुत होती हैं श्रीर धुआँ भी बहुत निकलता है। इन कारणों से कई जगह स्मृतिसिपेलिटियाँ इन्हें लगाने की अनुमति नहीं देती।

इस समय भारत में २००० विजली-चिक्कियाँ और १३००० तेल चिक्कियाँ काम कर रही हैं। एक चक्की ३० मन लनाज प्रतिदिन पीस सकती है, यानी इन छोटी-छोटी चिक्कियों से साल भर में ५१२ लाख टन जनाज पीसा जा सकता है। परन्तु उनकी शिंक का ४० प्रतिशत ही उपयोग में जाता है और साल भर में उनसे कुछ २० लास टन जनाज पीसा जाता है।

एक बिजली-चक्की के कार्य-विवरण के ऑक्ट्रे इस प्रकार हैं:

77 1/1 1/ 7/19	Inductor to all this size of the
माह	षिमा अनाज ( मनों में )
जनवरी	<b>ઝ</b> ક્રેપ
फरवरी	३६५'६
मार्च	4£4.0
अप्रैल	430.5
मई	. ૪૧૪૭
जूनं	४६३.८
जुँढाई	855.5
अगस्त	<b>₹</b> 48*4
८ माइ का	कुछ योग ३,४७६ ४

ं इससे यह सावित होता है कि ४२४६ मन तक एक माह में पीसा, जो पूरी शक्ति के हिसाव से पन्द्रह दिन का कार्य है। इसिछए यह वात गढत है कि यन्त्र-शक्ति से चालित चिक्कियों की तादाद बढ़ने से पिसे अनाज की भी उसी मात्रा में तादाद बढ़ जाती है। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं कि यन्त्र-चालित चिक्कियाँ काम न मिलने से बंद हो गयी हैं।

इत चिक्कियों की यांत्रिक कार्य-ज्ञमता बैल-चक्की से ज्यादा नहीं है। दो वैलों की शिक्त एक 'हार्स पावर' के बरावर होती हैं। दो वैल की चक्की से एक घट में कम-से-कम २५ सेर आटा पीसा जाता है। इस प्रकार ८ घट के एक दिन में ५ मन अनाज पीसा जाता है। इस प्रकार ८ घट के एक दिन में ५ मन अनाज पीसा जाता है। इस पावर की यन्त्रवाली चक्की से १६ मिनट में १ मन ज्वार और २० मिनट में १ मन गेहूँ पीसा जाता है। इन दो प्रकार के अनाजों की पिसाई के समय का औसत हम १८ मिनट के हिसाव से मान लें, तो एक चक्की ८ घट में २६३ मन अनाज पीसती है। और १० हार्स पावर चक्की के बरावर १० वैल-चिक्क्यों, एक दिन में ८ घट काम करके ५० मन अनाज पीसती हैं। इस प्रकार यन्त्र-चक्की में वैल-चक्की की केवल ५२३ प्रतिशत कार्य-ज्ञमता है। यानी विज्ञली-चक्की की ज्ञात से आधी ही रहती है।

एक बैल-चक्की में कार्य करनेवाले दो बैलों को अच्छी तरह खिलाने का खर्च कम-से-कम २ रुपया रोज आता है, किन्तु विजली-चक्की से उतना ही नेहूँ पीसने में १५ रुपया और तेल-चक्की में ११ आने से ज्यादा खर्च नहीं पहता।

विज्ञली-चिक्कयों से देश में बेरोजगारी बढ़ती है। बैल-चक्की को सँमालने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है। एक बैल-चक्की में दो बैलों के खिलाने का खर्च २ रूपया और एक व्यक्ति की मजदूरी एक स्पया आठ आना, इस प्रकार कुल तीन रूपया आठ आना खर्च से ५ मन अनाज पीसा जाता है।

एक विज्ञही-चक्की फेवल एक आदमी से लगभग ५१ वेल-चिक्कयों का काम करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक विज्ञली-चक्की ४१ व्यक्तियों को और ४५ जोड़ी वैलों को चेकार कर देती है। अगर इस मानव-दृष्टिकोण को सरकार अपने सामने रखे, तो विज्ञली-चक्की में खर्च होने- १६

वाछी शक्ति के लिए ५६ × ३॥) यानी १९॥) चक्कीवालों से लेना पाहिए, जय कि उनसे केवल ६॥ =>॥। लिया जाता है। ३० सेर अनाज पीसने में लगभग १ यूनिट विजली खर्च होती हैं। इस प्रकार एक दिन में ८ पंटे. काम करके, २६३ मन अनाज पीसने के लिए, ३५५ यूनिट विजली सर्च होगी, जिसकी कीमत १९ रुपना ४ आने लेनी चाहिए। यानी १ यूनिट की कीमत ८ आने ८ पाई हुई। इसी प्रकार एक वॅरल डीजल तेल की मीमत ८ आने ८ पाई हुई। इसी प्रकार एक वॅरल डीजल तेल की मीमत जो बेल-चक्की से ८० गुना काम करता है; २८० रुपया ली जानी चाहिए, जब कि आज उसका केवल ५५ रुपया ही लिया जानी चाहिए, जब कि आज उसका केवल ५५ रुपया ही लिया जानी है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि हुर ५ मन अनाज की पिसाई में विजली खर्च में २॥, और तेल खर्च में २॥। न), इन चिक्कयों के

जाती हैं + 1

हमारे देश में काम करनेवालों की कमी नहीं हैं । हमारे ज्योग जहाँ तक हो सके, खेती के साथ चलनेवाले और गाँवों में कुरसत के समय में काम करने योग्य होने चाहिए। गाँवों में बैल ही चालक शिक्त का एक अच्छा साधन हैं । इसलिए हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हमारे उद्योग हैं हो, जिनसे बैल और महाय्य-शक्त का पूरा-पूरा उपयोग हो । इसलिए इस वात की अस्तत है कि इन बंद-विकर्षों को सस्ती विजली के रूप में जो परोन्न सहायता देकर प्रोत्साहित किया जाता है, उस पर सरकार को पुरा विचार करना चाहिए। क्ष अक्ष

चलानेवालों को सरकार की ओर से परोत्त रूप से सहायता मिल

 <sup>+</sup> सर्वेदिय बेतन स्नर के अनुमार लिये गये आंकड़े परिशिष्ट नं० १ में देखिये।

# हाथ-चक्की

ं 'स्वारुय और बीमारी में आपका भोजन' नामक पुस्तक में श्री हैरी वेंजामिन इस प्रकार खिखते हैं :

"शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार मोज्य-पदार्थों का आहार में शामिल करना और उचित मात्रा में उसका सेवन करने के अलावा आहार से पूरा-पूरा लाम उठाने के लिए आहार शुद्ध और प्रकृति से जैसा मिळे वेसा ही लेना चाहिए।"

मुद्धता और ताजगी के खयात से ही हाथ-चक्की का आविष्कार हुआ था। मय भूसी के ताजे पिसे गेहूँ के आटे की रोज आवश्यकता होती हैं, और इसे प्राप्त करने का एकमात्र साधन हाथ-चक्की ही हैं।

भारत में बहुत पुराने जमाने से हाथ-चक्की हमारे रसीई घर का एक मुख्य अंग रही है। हाथ-चक्की की जरूरत गेहूँ खानेवालों के लिए ही नहीं, चरन चावल खानेवालों के लिए भी रवा, आटा आहि तैयार करने की हिए से हैं। गेहूँ खानेवाले प्रदेशों में प्रातःकाल खियां का चक्की पीसने से लामप्रद शारीरिक ह्यायाम हो जाता है, हिससे उनका शरीर मजबूत और स्वस्थ वनता है तथा स्वस्थ, सुन्दर और प्रस्त वालकों के उदय का मार्ग प्रशस्त होता है। श्री-वर्ग का शारीरिक विकास ही देश में सुख-शांति का लाधार हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान न देने से परिवार में असंतीप, गर्भपात, रोगों वच्चों का जनन, वाल-मरण और नाना प्रकार के रोग आदि फैलते हैं। इस प्रकार हाथ-चक्की से दोहरा लाम हैं। एक तो उससे स्वादिष्ट एवं पीष्टिक आटे की प्राप्ति होती हैं और दूसरे उत्तरे उपयोगी व्यावाम का अवसर मिलता हैं। 'भोजन' नामक पुस्तक में डा॰ मेंक्केरिका इाथ-चक्की की प्रशंसा करते हुए कहते हैं: 'गेहूँ के उपयोग का हाथ-चक्की की प्रशंसा करते हुए कहते हैं: 'गेहूँ के उपयोग का हाथ-चक्की की प्रशंसा करते हुए कहते हैं: 'गेहूँ के उपयोग का हाथ-चक्की की प्रशंसा करते हुए कहते हैं: 'गेहूँ के उपयोग का हाथ-चक्की समसे अच्छा साधन है। इससे गेहूँ में रहनेवाले प्रोटीन, चर्चा, कार्योहाइड्रेट, जार और विटामिन पूरे-पूरे प्राप्त होते हैं। उत्तर भारत की गेहूँ का निवाली जनता इसी प्रकार से गेहूँ का अपना करती हैं। कार्योग करती हैं। गेहूँ की भूसी में पचने योग्य प्रोटीन, विटामिन-चंदिं,

मेंगनीज और चार पाये जाते हैं। चूँकि उत्तर भारत में गेहूँ खाने वाले व्यक्ति दूध और दूध की वनी चीजें, शाकभाजी और फल आदि का भी उपयोग करते हैं। इससे वे भारत में सबसे अधिक भजवूत, मेहनती और अच्छे कद के होते हैं। उनमें से जो लोग उचित मात्रा में दूध, शाकभाजी, फल आदि का उपयोग नहीं करते, वे कई प्रकार की वीमारियों के शिकार होते हैं, क्योंकि केवल आटा हो हारीर के सम पोपक तस्यों को पूरा नहीं कर सकता। जो लोग स्वयं मेहूं वैद्रा करते हैं अथ्या खरीद सकर हैं, वे ही इस प्रकार का ताजा और गुणकारी आटा प्राप्त कर सकते हैं। हमें प्रतिदिन भूसी समेत ताजा आटा पीसकर उपयोग में लाजा चाहिए। यह आटा रखने से जलदी ही सरात्र हो जाता है और इसिलिए याजार में वेचने के लायक नहीं रहता।"

कुछ लोगों में ऐसी धारणा उत्पन्न हो गयी है कि वे हाय-चक्की को विलक्कत पिछड़ी और अज्ञम वस्तु समझते हैं। पर यह धारणा गलत और सर्वथा थोथी हैं। भार उठाने के यंत्र पर एक मनुष्य आवश्यक होने पर कुछ चण के लिए वड़ी मुहिकत से ६० पींड दवाव का प्रयोग कर सकता है, ३० गींण्ड दवाव थोड़ी देर तक मुहिकत के ए पींड दवाव का प्रयोग कर सकता है, ३० गींण्ड दवाव थोड़ी देर तक मुहिकत के ए पींड के दवाय को थोड़ी देर आसानी से और पंद्र गींड दवाव को देन भार ८ घंटे के काम में आसानी से सहन कर सकता है, वह भी २२० पुट प्रति मिनट के वेग से। इससे वह फकट है कि मनुष्य की कायरिफ १५×२०=३३०० कुट गींड प्रति मिनट है और यह एक "हार्स पायर" का दसवाँ हिस्सा है। एक खी हमारी मुपरी हुई हाथ-चक्की से ८ घंटे में १५ सेर अनाज पीसती है। उत्पर हम बता चुके हैं कि १० हार्स पायर की यंत्र-चक्की ८ घंटे में ३६३ मन गोहूँ पीसती है। देह हास पायर की मनुष्य-शक्ति ८ घंटे में ई मन आटा पीती। १ इस्ति पायर की मनुष्य-शक्ति १५ सेर गोहूँ गीसती है। और उतनी ही शक्ति की यंत्र-चक्की १० देस पीसती है, जो हाध-चक्की का ७११ प्रतिहात है। ऐसी दशा में यह वात समझ में नहीं आती कि लोग न जाने क्यों हाथ-चक्की को पिछड़ी और अज्ञम समझते हैं।

इस देश की जनता अभी तक हाथ-चक्की को अपनायेहुए हैं. इसका यही कारण है कि वह अपना सही मार्ग समझती है और देश के सर्व धुरुभ साधनों की लूटकर अपना स्वार्थ नहीं साधना चाहती। उसे अत्यन्त प्राचीनकाल से इस वात का ज्ञान है कि भोजन ताजा ही करना चाहिए। यह इसीसे स्पष्ट है कि उसने हजारों वर्ष पहले ही आयुर्वेद शास की रचना कर डाली थी। ताजी वस्तुओं को खाने से होनेवाले लाभ का ज्ञान उसने आज भी नहीं मुलाया है। तभी तो वह आज भी भोजन की साममियों को तैयार करने के श्राम-उद्योग के साधन और हाथ-चक्की को अपनाये हुए हैं।

अंभेज सरकार इस देश के यंत्रीकरण की वड़ी इच्छुक थी, और उसने यंत्र-राक्ति से चलनेवाली आटा पीसने की चिक्कियों का २०वीं शवान्त्री के शुरू में श्रीगणेश किया। साथ ही तेल छीर विजलीशिक भी बहुत सस्ते दामों पर देने की व्यवस्था की। इन सब प्रोत्साहनों के वावजूद ५० साल के बाद हम आज देश में १६ हजार यंत्र-शिक चािलत चिक्क्यों और ८० छाटा पीसने की मिलों को लगभग २० लाख टन अनाज पीसते पीत हैं। देश को जितने आटे स्वकता से, देव दसका पाँचवाँ हिस्सा है। क्या इन तथ्यों से शेष इंचकता है, वह उसका पाँचवाँ हिस्सा है। क्या इन तथ्यों से शेष इंचका है की महीन से पीसने की आशा की जा सकती हैं? इसके लिए ९६००० यंत्र-चिक्क्यों और उनको चलाने के लिए विजली, तेल आदि की बड़ी भारी व्यवस्था करने की आवश्यकता पढ़ेगी।

एक साधारण् यंत्र-चक्की में इतनी पूँजी छगती है :

भारी खर्च चकी की कीमत ३२५ १० हार्स पावर की विजली मोटर 8000 स्थान बनाने में खर्च 100 २१२५ 11 दसरे आवश्यक खर्च चकी लगाने का खर्च रु० १०० पट्टे आदि का खर्च છેલ विजली लगवाने में १६५ स्विच बोर्ड फिटिंग १८५ ५२५ अमानत विजली के लिए ३०० 33 कल २९५०

इस प्रकार कुल खर्च २००० रू० माना जा सकता है। तेल-चालित चक्कों में १५०० रूपया खधिक खर्च है। (उसमें १००० रू० की विजल मोटर के मजाय २५०० रू० का तेल का इंजन बैठाना होगा।)

हम देख चुके हैं कि विजली-चालित चिक्कयाँ कुल यंत्र-चिक्क्यों का देह है। शेप देह तेल-चालित चिक्कयाँ हैं। उपर्युक्त अनुपात से हिसाव न । लगाने पर १८००० विजली-चालित चिक्कयों का खर्च ५,४०,००,००० ह० है और तेल से चलनेवाली ७८,००० चिक्कयों का सर्च २५,१०,००,००० रु० है। इनके लिए छल ४०,५०,००,००० रु० की आवश्यकता होगी। इसमें अन्य खर्चों को शामिल नहीं किया गया है। क्या हमारे देश में इतनी खर्चीली व्यवस्था के लिए पर्याप्त धन है ? यदि नहीं है, तो हम हाथ-चक्की को आसानी से अपनाकर राष्ट्र के स्वास्थ्य की रज्ञा कर सकते हैं। श्राज भी देश यदि हाथ-चक्की अपनाने का निर्णय करे, तो अभी तक वन्द पड़ी कितनी ही हाथ और वैल-चिक्कयाँ फिर से बाहर निकल पड़ेंगी और राष्ट्र-निर्माण के कार्य में योगदान करने लगेंगी। तब बहुत संभव है कि दूसरे साधनों की जरूरत ही न पड़े। फिर भी यदि हम मान हैं कि आज यंत्र-चिक्तयों द्वारा पीसे जानेवाहे आटे के लिए हमें कुछ नयी चिक्कयाँ वैठानी पड़ें, तो भी अधिक खर्च नहीं होगा।हम ऊपर हिसाय लगा चुके हैं कि एक हाथ-चक्की ८ घंटे में १५ सेर अनाज पीसती है। इस हिसाब से साल में ३०० दिन में ४ टन अनाज पीसा जायगा। ३० लाख टन अनाज पीसने के लिए आ लाख हाथ-चिक्कयों की आवश्यकता होगी, जिनकी लागत ३० रुपया प्रति चक्की के हिसाब से कुल २२५ लाख रुपयों से अधिक न होगी। अथवा, एक दिन में ५ मन अनाज पीसनेवाली ५६,००० बेल-चिक्कयों की हमें जरूरत होगी। इनमें ८५० रुपया प्रति चक्की के हिसान से ४०६ लाख रुपया और बेलों की प्रति जोड़ी ६५०) के हिसाय से वेलों की कीमत ३६४ लाख रुपया होगी। इस प्रकार सब मिलाकर ८४० लाख रुपया खर्च होगा। यह ८४० लाख रुपया देश में ही खर्च होगा, जिससे देश के दस्तकारों और पशु जाति-सुधारकों को काम मिलेगा। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अज्ञान और गलतफहमी हमारे फर्तव्य-मार्ग को कहीं अंधकारमय न कर देॐ।

<sup>\*</sup> ३० लाख टन अनाज को पीसने के लिए विभिन्न प्रकार के कारपानों में लगनेवाली पूँजी और मनुष्य तथा प्रशु-वन्ति के लपयोग के अवसर के अक्टर परिशिष्ट नं० २ में देलिये ।

समय-समय पर पूछा जाता है कि इस स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए ? क्या सरकार के लिए यह उचित है कि वह आटा पीसने की यंत्र-चिक्कयों और कारखानों पर रोक लगा दे और उन्हें वन्द कर दे ? अभी इस प्रकार का जबरदस्त कहम उठाने की जहरत नहीं है। कोई भी कहम उठाने के लिए, सरकार के मन में पक्का निश्चय और विश्वास होना चाहिए। आरंभ में उसे यंत्र-शक्ति से चालित चिक्कयों के उद्योग सथा हाथ-चक्की-उद्योग के वीच के हानिला मर विचार करना चाहिए। परोत्त सहायता के रूप में जो विज्ञली-शक्ति सस्ती कीमत पर दी जाती है, जिसका कि जिक्र पिछले अध्याय में किया गया है, वह भविष्य में निजी स्वार्थ के लिए न दी जाय।

सरकार ऐसी संस्थाओं का सुपार कर सकती है जो प्रत्यच्च उसके मातहत हैं। जैसे अस्पताल, छात्रालय, जेलखाने और फैण्टीन (मोजनालय) आदि। उसे इन संस्थाओं से आप्रह करना चाहिए कि वे अपने अहाते के भीतर हाथ-चक्की से तैयार आटे का ही इस्तेमाल करें, और कहीं का आटा न छें। मदे से बनी डवलरोटी, जो आज अस्पतालों में इस्तेमाल की जाती है, विलकुल बंद होनी चाहिए। इस प्रकार के सुधारों से जनता में एक चेतना उत्पन्न होगी और घीरे धीरे यंत्र-चालित चिक्कियाँ पिछड़ी वस्तु मानी जानी लगेंगी और वे स्वतः यंद होने लगेंगी। इस तरह सरकार अधिकार का कम-से-कम प्रयोग करके भी अपने कतेंट्य को पूरा कर सकती है।

#### सारांश

- ९, हाथ-चक्की से ताजा और पीष्टिक आटा मिलता है।
- 🥄 इससे शारीरिक विकास का अच्छा अवसर मिलता है।
- रे. हाथ-चक्की से ज्यादा-से-ज्यादा मनुष्यों और वैलों की काम दिया जा सकता है।
- हाथ-चक्की बहुत ही सद्दाम यंत्र है।
- अत्यिधिक पूँची की आवश्यकता होने से इस उद्योग का यंत्रीकरण असम्भव है।
- ६. हाथ-चक्की के इस प्रामोद्योग को पुनर्जीवित और संगठित करना आसान है।
  ६६ ६६ १६

आटा पीसने का काम आज भी मुख्यतः पत्थरों की सहायता से होता है। यंत्र-चालित चिक्तयों में भी पत्थर के पाटों की आवश्यकता होती है। केवल थोड़ी-सी चिक्तयों में ही पत्थर की जगह छोहे के पाटों का इस्तेमाल होता है। गेहूँ खानेवाले प्रदेशों में आटा पीसने की कुछ वड़ी मिलों को छोड़कर सभी चिक्रयों में पत्थर के बने पाटों से ही काम होता है।

इस काम के लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर की जरूरत होती है। अनाज पीसने के लिए पाट का वह भाग, जिससे काम लिया जाता है, खुरदरा होना चाहिए। पत्थर के दाने (रवे) खुव घने और मजबूत होने चाहिए, जिससे वे घिसकर आटे में न मिळें। ऐसा पत्थर हर जगह नहीं मिलना। देश में कई जगह खान से पत्थर निकाला जाता है। स्थानीय जनता उसका इस्तेमाल भी करती है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे सब पत्थर-चन्नी के लिए बहिया ही होते हैं।

उत्तर प्रदेश में आगरा नगर चकी के पत्थर का वड़ा बाजार है। यहाँ से देश के हर भाग में पत्थर जाता है। ऐसे पत्थर की खानें आगरा से २० मील दूर आगरा-जयपुर रोड पर फतेहपुर-मीकरी नामक एतिहासिक गाँव के दर्दिगर्द पायी जाती हैं। फतेहपुर-मीकरी नामक एतिहासिक गाँव के दर्दिगर्द पायी जाती हैं। फतेहपुर-मीकरी मामक छोडा-सा पंचायत नगर है, परन्तु प्रतातच-विभाग की दृष्टि से एक महस्वपूर्ण स्थान है—इसको सम्राद्ध अकवर ने १५५९ में बसाया था। ऊँची चोटी पर बना 'जुलन्ट दरवाजा' अपने समय की उत्कृष्ट इमारत है, जिसके कला-कीशल को देखकर लोग आश्चर्य करते हैं। यहाँ के लाल किलें में कितनो ही छोटी-मोटी इमारतें हैं, जो कम प्रकार के लात प्रया से वनी हुई हैं। इन इमारतों की पत्थ से ताराही, रेखा-चित्र की मांति वने क्षरील, नकाशी और सुदाई के काम की देखकर आतें चित्रत हो जाती हैं। यह सब काम इस होशियारी और सफाई मुसे हुना है, जिसको देखकर ऐसा मालूम होता है कि मानो

यह काम लकड़ी पर किया गया है। भवन-निर्माण की यह सुन्दरता यहाँ के कलाकारों की शिल्पकला तथा कौशल का उल्क्रप्ट बदाहरण है।

फतेहपुर-सीकरी में लाल पत्थर का अच्छा व्यापार होता है। यह पत्थर सीकरी और आसपास के गाँवों में खोदकर निकाल जाता है। यहाँ से केवल चिक्कयाँ ही नहीं, विक्त कई प्रकार के इमारती पत्थर भी बाहर भेजे जाते हैं। इस त्यापार से पत्थर का परंपरागत पत्था करनेवाले कारीगरों को काम मिलता है, जिससे वह कला-कोशल आज भी जीवित हैं। इस चेंत्र की काफी जनता यह धन्धा करती है और पत्थर का व्यापार उसके जीवन-निर्वाह का एक वड़ा साधन है।

चक्की के पत्थर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं : १. हाथ-चक्की का पत्थर जो करीव-करीव १८ इंच व्यास का ३ इंच मोटा होता है, २. यांत्रिक चिक्कियों के अनुकृत भिन्न-भिन्न आकार के पत्थर और ३. बेल या पानी से चलनेवाली चिक्कियों के लिए बड़े पत्थर ।

- (१) हाथ-चक्की का व्यापार लापरवाही से किया जाता है, क्योंकि यह व्यापार का मुख्य अंग नहीं समका जाता। जब कोई व्यापारी वैगन, दो वेगन या इससे अधिक माल की माँग करता है, उस समय इस ओर ध्यान दिया जाता है, इसलिए यहाँ से जो चिक्यों माँगायी जाती हैं, उतको काम में लाने से पूर्व ठीक कराने की जरूरत होती है। घर पर इस्तेमाल करने के लिए चक्की माँगानेवालों को पक्की का यह ठीक कराना बहुत कठिन पड़ता है। कोई सुक्त्यूक्त वाला और इस प्रामोद्योग को सहायता पहुँचाने की इच्छावाला उलाही व्यक्ति यदि इसके प्रचार का वीड़ा उठा छे, तो देश को काकी छाम पहुँच सकेगा। चक्की के जो पत्थर वाहर भेजे जायँ, वे ठीक तरह से काट-खाँटकर दुक्त कर दिये जाहँ और भेजने के पहुँच चक्की चलाकर देख ली जाय ताकि मँगानेवालों को दिक्कत न हो। यहाँ इस काम के कुराल कारीगर मिल जाने से एक सबसे वड़ा लाभ यह होगा कि चक्की के वनवाने का खर्च कम पड़ने से, चक्की का मृत्य सीमित रहेगा। इस ड्योग में सेवामावी कुराल व्यापारियों के लगने की जरूरत है।
  - (२) यांत्रिक चिक्कयों में लगनेवाले पत्थर की माँग आजकल अधिक होती है। इनके पत्थर कमन्से-कम साल भर में एक बार अवस्य वरले

जाते हैं। उनकी लगातार माँग श्राती रहती है। श्राहक ट्टट जाने के डर से, यांत्रिक चिक्कयों में लगनेवाले पत्थरों के गढ़ने में पूरी सावधाती प् वरती जाती हैं।

(३) यात्रिक चिक्कयों के खायक फैलने से बेल-चिक्कयों देहातों से खत्म हो रही हैं। इसलिए इनके पत्थर की माँग भी कम हो गयी है। इस कारण इन चिक्कयों के ज्यापार पर भी बहुत कम ध्यान दिया जाता है। पत्थर के ज्यापारी हाथ-चक्की की तरह बेल-चक्की के पत्थर को भी अध-चना ही भेज देते हैं।

उत्तर प्रदेश के गृह-उद्योग-संचालक से प्राप्त यह जानकारी पाठका

को मचिकर होगी:

"फ्तेहपुर-सीकरी में पत्थर के करीब ५० ब्यापारी हैं। अन्दाजन इस हजार ब्यक्ति इस उद्योग में लगे हैं। उनकी मजदूरी प्रति दिन १) से छेकर २)) तक हैं। साल भर में करीब इस लाख रुपयों के पत्थर बाहर जाते हैं। इसमें करीब श्वाठ लाख रुपयों के यंत्र-चिक्कयों के पत्थर होते हैं। डेढ़ लाख के हाथ-चक्की के श्रीर पचास हजार के बेल-चक्की के पत्थर।

"भरकोल, फतेहपुर, कुंचपुरा, लालदरवाजा नगर खोर मीकरी खादि गाँवों की पहाड़ियाँ सरकारी नीलाम में ट्यापारी खरीदते हैं। परखरों को विभिन्न खाकारों में काटकर गोळ बना छेते हैं। बाद में मिल बा हाथ-चक्की के पाट बनाकर देश के विभिन्न भागों को भेजते हैं।

''इमारती काम खीर रेल की पटरियों पर विद्याने के लिए गिट्टी और वजरी तैयार होती है। इसका निर्यात भी करीव इस लाखकुपयों का होती है।'

थागरा के थलाबा हलचर (सौराष्ट्र) में भी चक्की का पत्थर मिलता है। यहाँ ज्यादातर हाथ-चिक्कयाँ ही बनती हैं। यहाँ की चिक्क्याँ आगरा की चिक्क्यों से सुन्दर और श्राकर्षक होती हैं। यहाँ की चिक्क्यों को काम में लाने में सुविधा होती है। दूसरे, श्रागरा की चक्की खरीदने पर जो उगरी खर्च खरीदार को करना पड़ना है, वह यहाँ की चक्की खरीदने पर नहीं करना पड़ता; उतना कह भी नहीं उठाना पड़ता।

पाठकों की सुविधा के लिए कुछ त्यापारियों के पते सीचे दिये जा रहे हैं : १, श्री रामजीलाल शर्मा, डायर स्टोन मर्चण्ट, फतेहपुर सीकरी।

२. श्री मुक्तनलाल विशम्भरनाथ, फतेहपुर सीकरी, जिला, आगरा।

३. मेसर्स सिंघल बदर्स, जमना रोह, श्रागुरा।

८. श्री दलपतराम मनीशंकर, हलवड (सौराष्ट्र)।

我我我

हम जो भोजन करते हैं, वह कई प्रकार की रासायनिक कियाओं-प्रतिक्रियाओं द्वारा शरीर के विभिन्त साधारण प्राह्म भागों में विभक्त हो जाता है। भोज्य-पदार्थों के पीसने और पकाने का तरीका हमारी पाचन किया में सहायक होता है। इसलिए हमें भोज्य-पदार्थों के पीसने और पकाने की क्रिया के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उनमें से कोई पौष्टिक तत्त्व नष्ट न हो जाय।

प्रायः सभी अनाजों के अन्दर शर्करायुक्त रेशेदार असु होते हैं, जिनमें एक वाह्य आवरण तथा एक अंकुर का भाग होता है। वाह्य आवरण से युक्त अणुओं में प्रोटीन, विटामिन और चार की मात्रा जावरण सु कुन्त अणुआ म प्राटान, विटामिन आर चार का मात्रा कि मात्रा कि क

गेहूँ में यह ऊपरी झिल्छी लचीली और चिमड़ी रेशेदार होती है। चावल की अपेचा यह कठिनता से पचता है। गेहूँ को महीन पीसने पर भी इसका जो रेशेदार अंश वना रहता है, उससे एक लाभ यह है कि वह आँतों को साफ करने में सहायक होता है। अनाज के भिष्क जाता की साफ करन म सह्यायक हाता है। जाना न में सिन पर उसके ऊपर की भूसी तथा उसका गृद्धा महीन होता है। इस आहे से वने भोड़य पदार्थ पाचक रसों में आसानी से मिल जाते हैं। इसके आवरण के नीचे वहुत से अणु होते हैं, जिनमें प्रोटीन, सार और अंकुरों की मात्रा अधिक होती हैं और यह माग विटामिन 'वी-?' तथा 'हैं' से परिपूर्ण होता है। विटामिन 'वी' भोजन का अस्यावस्थक अंग हैं। यह सरीर के आन्तरिक अवययों को, जेसे हृद्य, मांतपेशियों की हैं। यह सरीर के आन्तरिक अवययों को, जेसे हृद्य, मांतपेशियों तथा पाचन-प्रथियों को, जो फूलती तथा सिकुड़ती हैं, उन्हें ठीक काम करने में सहायक होता है। वेरीवेरी का रोग विटामिन 'घी-१' की कमी के कारण ही होता है। साधारणतया स्वास्थ्य को ठीक रखने के जिए विटामिन 'बी-१' की अत्यन्त आवश्यकता है। विटामिन 'ई' सन्तान-हीनता से रज्ञा करता है।


विटामिन 'वी' १००-११० डिग्री से अधिक उप्णता सहन नहीं कर सकता। इसलिए इसकी रत्ता के लिए यह आवश्यक है कि भोजन १०० डिमी से अधिक गरम न किया जाय। दुर्भाग्य से यह गरमी यांत्रिक चिक्कयों द्वारा तीत्र गति से पिसे आटे में अधिक होती है, जिससे विटामिन 'वी' नष्ट हो जाता है। यान्त्रिक चिक्क्यों से निक-लते हुए आटे को सभी ने देखा होगा कि वह कितना गरम होता है और चक्की के अन्दर पिसते समय तो उसमें और भी अधिक उप्णता रहती होगी। इससे हम कह सकते हैं कि पिसते समय आटा १००-१२० डिग्री से अधिक गरम हो जाता है। यह सफ्ट है कि आदे में विटामिन 'वी' नहीं रह जाता है। यह पीसने का गलत तरीका है। हमारे देहात के लोग सदा से हाथ-चक्की में पिसे आटे का उपयोग करते आये हैं, जिससे स्त्रियों का न्यायाम भी होता है और परिवार को ताजा पौष्टिक श्राटा भी मिलता है। जब हाथ-चक्की में आटा पीसा जाता है तो उसकी गति मर्यादित रहती है। अतः उसमे उतनी अधिक गरमी नहीं होती। हाथ की चक्की से पिसे आटे में स्वास्थ्यवर्द्धक सभी पोपक तत्त्व वने रहते हैं।

ऐसा प्रश्न किया जा सकता है कि क्या आहे से चपाठी बनावे समय उसकी गरमी १०० डिमी से अधिक नहीं होती? तब क्या विटामिन नण्ड नहीं हो जाता होगा? नहीं, चपाठी बनावे समय आहे को पानी में गूँघते हैं और उसके बाद तवे पर डालकर चूल्डे में पकाते हैं। इस फ्लार फलाने से उसका साना नाहीं सुस्ता; फिन्ड उसमें पानी का काफी अंस बना ही रहता है और पानी के उदालकर भाष बनाने के लिए १०० डिमी गरमी चाहिए, इसिटए उसमें इतनी गरमी नहीं पहुँचती।


चावल पकाने के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसे महीन किया जाय। पानी में उवालने से ही इसके आवरण अत्यन्त मुलायम होने के कारण फट जाते हैं और फूलकर आसानी से पबने योग्य बन जाता है।

इन साधारण वार्तो पर यदि ध्यान दिया जाय, तो हमारे भोग्य पदार्थों को सुपाच्य वनाने में जो हानि होती है, वह नहीं होगी। हमारे जैसे देश में, जहाँ अधिकतर पोषण खाद्यात्रों से ही प्राप्त किया जाता है, रंग चमकाने और अपने व्यक्तिगत लाभ के चुद्र उदेश्य से यदि गिल- मालिक, इन पोपक तत्त्वों से भी जनता को वंचित करें, तो यह दंडनीय अपराध माना जाना चाहिए । \* \* \* चित्र संख्या ३

अमीन पर गडी हुई 'देशी' चक्की



इस पुरानी चक्को द्वारा बाटा पीसने पर इकट्ठा करते समय आटे में धूल और मिट्टी मिल जाती है।



चहुत पुराने जमाने से पत्थर के बने दो गोल पार्टों का चक्की में उपयोग होता था रहा है। ऊपर के पार में अनाज डालने का एक गुँह होता है, जिसमें अनाज डालने का एक गुँह होता है, जिसमें अनाज डालने हुए चक्की को जोर से घुमाते हैं, जिससे अनाज पिसकर महीन होता है। नीचे का पार जमीन पर गड़ा होता है, जिसके बीच एक लोहे या लकड़ी की खूँटी लगी रहती है। इस खूँटी के चारों थोर ऊपर का पार घूमता है। उपरी पार के बीच में एक लोच में नी डालने के लिए गुँह होता है। इस गुँह के चीच में एक लकड़ी में से रहती है, जिमे 'मानि' कहते हैं। इस मानी में एक छेद होता है, जो नीचेवाली खूँटी से फँसा होता है। नीचे के पाटवाली खुँटी ऑर उपर के पाट में लगी मानी से चक्की बराबर घूमती है।

उपर के पाट में एक मूठ लगी रहती है, जिसको पकड़कर चक्की घुमायी जाती हैं। साथारणतः चक्की के काम करनेवाले अन्दर्सनी स्तर सपाट होते हैं। ऐसी चिक्कियों से पीसने में कठिनाई होती है, क्योंकि गुँह से डाले हुए अनाज को फेलने का मीका नहीं मिलता। दूसरे अनाज जाते ही गुँह के निकट ही पिसकर आटा वन जाता है और वह देर में पूरे स्तरंपर फेलकर नीचे गिरता है। आटा पाट में चिपक जाता है, जिससे घुमानेवाले को अधिक कह होता है। इस कारण ऐसी चिक्कियों पर ज्यादा मेहनत करने पर भी काम कम होता है। इन चिक्कियों में आटा इकटठा करने की कोई व्यवस्था न होने की चजह से पिसा हुआ आटा जमीन पर गिरता है, जिससे उसमें मिट्टी खादि मिल जाती है। ऐसी हालत में यह कोई ताजुव की बात नहीं कि बोग ऐसी चिक्कियों के पिछड़ी हुई समहाँ। (देखिये, चित्र संख्या ३)

हमें बुटियों को ध्यान में रखकर चक्की के सुधार पर विचार करना चाहिए।

पहली वात यह है कि चक्की जमीन पर नहीं बैठानी चाहिए। जमीन पर पक्की रखने से आटा साफ नहीं मिलता। चक्की डठाने, रखने छायफ होने से सुविधा रहती है। चित्र में दिखाये गये तरीफ से एक लकड़ी के चौखटे पर चक्की को चिठा सकते हैं, जिससे चाहे जहाँ एक कपड़ा चिछाकर या लकड़ी के तख्ते पर चक्की को रखकर पीसा जा सकता है।

जैसा कि उपर कहा गया है, चक्की में पाट के अन्दरूती स्तर के सपाट होने से काम कम होता है। इसके सुधार के लिए हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी, जिससे अन्दर डाला गया अनाज चारों ओर फैलकर ज्यादा तादाद में पीसा जा सके। इसके लिए नीचेवाला पाट चीच में थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए। इससे दूसरा लाभ यह होगा कि अनाज पिसने पर जल्दी बाहर निकलेगा।

नीचेवाले पाट के जगर उठे होने से जगरी पाट का वीच में नीचे दवा होना जरूरी है, तािक दोनों पाट ठीक से मिलकर पिसाई कर सकें। काम करनेवाले पाटों के स्तर चित्र में दिखाये गये तरीके से बने होंने चाहिए। ग्रुँह के निकट अनाज के अन्दर जाने की पर्याप्त जगह होनी चाहिए। दोनों पाटों के बीच की जगह किनारों की ओर धीरे-धीरे कम होती जाती है और अन्तिम बाहरी दायरे पर दोनों मिल जाते हैं। ऐसी बनी चक्की से यह लाम होता है कि इसमें डाला हुआ अनाज धीरे-धीरे महीन होकर अच्छी तरह पिसता है और आटा बनने पर जल्दी बाहर निकलता है।


### धुरी और मानी में सुधार

चकी की घुरी और मानी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। वे जहाँ तक हो सकें, मजबूत और पतली बनायी जायँ। साधारणतः लोहें की घुरी और मानी हर जगह इस्तेमाल की जाती हैं। वे खेर और बनूल जैसी मजबूत लक्ष्म की चायो जा सकती हैं। वे खेर और बनूल जैसी मजबूत लकड़ी की भी बनायो जा सकती हैं। घुरी १ इंच व्यास की हो, जिसका जगरी सिरा कुछ नोकदार होना चाहिए। मानी एक धन इंच लोहें का एक दुकड़ा होता है। इस लोहें के दुकड़े में आधा इंच गहरा एक गदा होता है। गहें में घुरी का नुकीला भाग केंसा लेते हैं, जिससे चक्की आसानी से चलती हो। यह लोहे का दुकड़ा एक लकड़ी में मैं मैं में सार करती हैं। इस लेकड़ा एक लकड़ी में मैं में माना के चलाये, करीय २ इंच चोड़ी और २ इंच मोटी होती है। लोहें के इस दुकड़े और इस लकड़ी को भानी' कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साधारण लोहे से बनी मानी के बजाय 'बाल वेरिंग' के


و على وال

#### चवकी का कास विभाग

चित्र संस्या ५



१. चबूतरा, २. लगाया जानेवाला तस्ता, ३. वोस्ट, ४. नट, ५. एवसल, ६. मागी, ७. ऊपर का परयर, ८. नीचे का परवर, ९. बांस की मृठिया, १०. छोहे की मृठिया। चित्र संस्या ६



इस्तेमाल से चक्की में घर्षण कम होता है और वह आसानी से धूमती है। लेकिन 'वाल वेरिंग' का इस्तेमाल वेकार ही है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि चक्की में ज्यादातर घर्षण पीसने से ही पैदा होता है और घुरो अथवा मानी के छोटे या दोपपूर्ण होने का इतना ज्यादा असर नहीं होता है। इसलिए घुरी और मानी की जगह महंगे 'वाल वेरिंग' के इस्तेमाल से कोई लाम न होगा। विदेशी और महंगे 'वाल वेरिंग' का इस्तेमाल में उनकी कोई जरूरत नहीं। 'वाल वेरिंग' का इस्तेमाल गति चढ़ाने के लिए होता है। हाथ-चक्की आखिर हाथ से चलायी जाती है, जिसकी रफ्तार सीमित होती है। इसलिए वाल वेरिंग का इस्तेमाल फिजूल खर्च और हमारी श्रामीण व्यवस्था के प्रतिकृत हैं।

एक सुधार जो किया जा सकता है, वह यह है कि ऊपरी पाट को इस प्रकार रखा जाय कि उसका छुल भार धुरी पर रहे, जिससे चक्की चलानेवाछे को केवल उसे धुमाते रहने की आवश्यकता हो।


### मुठिया में सुधार

उसरी पाट में लगे करीन १ इंच मोटे लकड़ी के डंडे को 'मुठिया' कहते हैं। चक्की चलाते समय मुठिया मजबूत न रहने से चक्की की स्वतंत्र गित में वाधा पहती है। हाथ को भी तकलीफ होती है। यदि आध इंच मोटी छोहे की छड़ उत्परी पाट में शीशे से पक्की कर दी जाय, तो यह दिक्कत नहीं रहती। इस पर एक इंच ज्यास की गाँस की नहीं लगाकर पुमा सकते हैं।


### चकी का पीढ़ा

चक्की से गिरनेवाले आदे को इकट्टा करने में मुद्धता और सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जमीन पर गिरकर धूल या मिट्टी आदि न मिले, इसके लिए लकड़ी के पीढ़े की न्यवस्था सबसे अच्छी होती है। पीढ़े से एक सुविधा यह भी रहती है कि दो पाटों के बीच अन्तर फम-ज्यादा करने की न्यवस्था की जा सफती है। इससे मोटा दिलया या महीन आटा, जैसा भी चाहें, वैसा पीसा जा सकता है।

चित्र संख्या ७



लकड़ी का बना पीड़ा



पीढ़ा जमीन से करीन ६ इंच ऊँचा होना चाहिए और काफी बीड़ा होना चाहिए, जिससे आटे को इकट्टा करने में सुभीता हो। चक्की पीढ़े के बीच में रखकर चलायी जा सकती है।

## पीड़ा बनाने का तरीका

१ फुट लम्बे, ३॥ इंच चीड़े और १॥ इंच मोटे लकड़ी के ४ टुकड़े लीजिये। चित्र संख्या ६ में बती शक्त के अनुरूप बनाइये।

नीचेबाले सिरे से ४ इंच ऊपर १ इंच चौड़ा और १५ इंच तम्बा एक स्राख प्रत्येक दुकड़े में कीजिये।

२ फुट ७ इंच लम्या, १। इंच मोटा, ३॥ इंच चौड़ा लकड़ी का दुकड़ा लीजिये । इसमें चित्र संख्या ६ के अनुसार जोड़ लिया जाय ।

चौखटे के सिरों को पायों में १। इंच × १ इंच के सूराख करके लगा हैं। इस प्रकार सिरों को १॥ इंच लम्बाई तक ठीक से बनाना चाहिए। चारों सिरों को पायों में मजबूती से लगाकर चौखटा तैयार

कर छैं।

आमने-सामने के पायों की अंदरूनी दूरी २६ इंच होनी चाहिए। १६ "×१३" × ३" का लकड़ी का एक तस्ता छें। उसके ४ टुकड़े ऐसे करें, जिनको मिलाकर रखने से २६ इंच व्यास का गोल पाट वन जाय। इस गोल पाट को चौखटे में फिट कर दें। इस प्रकार चक्की का पीड़ा तैयार हो जाता है। चक्की की चाल से पैदा होनेवाली हवा से उड़ते हुए आटे को रोकने के लिए पर्दे की आवश्यकता होती है। यह लकड़ी या टीन का वनाया जा सकता है। यह करीव ४ इंच ऊँचा होना चाहिए। पर्दे के लिए ७ फुट लंबा और ५ इंच चौड़ा टीन का टुकड़ा लेकर गोल कर लें, याद में छोटी-छोटी कीलों से पीड़े के चारों और लगा छें। टीन के किनारे याहर की और सुड़े होने चाहिए, जिससे उसमें पैनापन न रहे, शकड़ी के पर्दे के लिए ४" ×४" यन इंच में १=" ×४" १ " यन इंच के घरणा छें। आटा निकालने का एक रास्ता करीव ३" ×२" वर्ग इंच का बना जिया जाय।

उसरी पाट को नीचे-उत्पर करने से दो पाटों के बीच का अंतर कस-ज्यादा होता है। हम देख चुके हैं कि ऊपरी पाट का सारा भार धरी पर रहता है। धुरी को थोड़ा नीचे की ओर वाहर निकालकर पाट को आसानी से जितना चाहें ऊँचा-नीचा कर सकते हैं। धुरी की एक ऐसी लकड़ी पर रखें, जिसका एक सिरा पीढ़े के एक पाये से लगा हो। लकड़ी के दूसरे सिरे में सूराख कर बोल्ट को इस प्रकार लगायें कि उसका उपरी भाग पीढ़े में लगा हो। जब यह बोल्ट कसा जायगा. तो वह ऊपरी पाट को भी उठायेगा ।

इस प्रकार की सुधरी चक्की पर १ घंटे में करीब ५ पौंड गेहूँ पीसा जा सकता है। मगनवाडी में १ स्त्री ८ घंटे में करीब ३०-४० पाँड गेहूँ पीसती है।

#### चकी का इस्तेमाल

१. चक्की की मूठ पकड़कर वार्ये से दार्ये की श्रोर चलानी चाहिए। २, चकी जब घूमती रहे, तो निरंतर थोड़ी-थोड़ी देर बाद उसमें अनाज डालते रहना चाहिए।

चक्की को रोककर अनाज नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इस

प्रकार उसे फिर चालू करने में ताकत लगानी पड़ती है।

४. चकी समगति से चलानी चाहिए I

चक्की चलानेवाले को करीब ८ इंच ऊँचे स्टूल पर बैठना चाहिए।

६, उसे पीढ़े के निकट पैरों को दोनों ओर फैलाकर बैठना चाहिए। ऐसा करने से उसे चकी पूरी शक्ति से चलाने में सुविधा रहेगी।

७. पीड़े से आटा निकालने के छिद्र को कपड़ा लगाकर बंद

कर देना चाहिए, जिससे आटा विखरने न पाये ।

८. चकी को इस्तेमाल करने के बाद वाँस या दूसरे दक्कन से हँक देना चाहिए, ताकि चुहे, चिहियाँ और कुत्ते आदि उसे खराव न करने पायें। चक्की का मुँह भी कपड़े से बंद कर देना चाहिए।

# पाटों की घरेलू मरम्मत

पाटों के काम करनेवाले स्तरों को कम-से-कम साल में एक


वार कूटने की जरूरत होती है। इसका पैशा करनेवाले समय पर कम मिलते हैं और मिलते भी हैं तो ज्यादा पैसा माँगते हैं। चकी को टाँकना इतना आसान होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर यह काम कर सकता है।

आये पींड वजन की एक टाँकी (छेनी) चाहिए, जिसके दोनों सिरे है इंच तक नुकीले होने चाहिए। चकी टाँकने का यही एक मात्र बीजार है। इसका फीलाद अच्छा होना चाहिए। इसमें १) से ज्यादा न लोगा। टाँकी में दस इंच लंबी एक मूठ लगी रहती है। मुठ को हाथ से पकड़कर पाट के स्तर टाँकी की नोंक से टाँकते हैं। किनारों को टाँकते समय किनारों के न ट्टने का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार दोनों पाटों के स्तरों को टाँक लेना चाहिए। टाँकने के याद स्तरों को साफ कर लेना चाहिए, ताकि पत्थर के छोटे दुकड़े न रह जायँ। यह काम योड़ी-सी धान की भूसी अथवा ऐसी ही किसी टायर्थ की चीज को पीसकर किया जा सकता है।

ऐसी परिष्कृत चन्नी का ज्यादा-से-ज्यादा मूल्य ३०) होता है।

米米米

चित्र संख्या ९



विना पीड़े के चक्की को हल्की-भारी चलाने का सुधरा

हुआ नया साधन

हम जिस सुघरी हुई हाथ-चक्की की सिफारिश करते हैं, वह गुजरात के डङ्ग पर वनी है। वह करीत ८ इख ऊँचे लकड़ी के पीड़े

पर रखी रहती है। यह पीड़ा काफी मजवूत होना चाहिए, क्योंकि उस पर दोनों पाटों का करीब २ मन का भार रहता है और पोसनेवाले का भी उस पर

भार पड़ता ही है। पीसते समय चक्की पर काफी मटके भी लगते हैं। ऐसा मजवृत पीड़ा करीव १६ रुपवे में वनता . है। याने पूरी चक्की की आधी कीमत केवल पीड़े में ही लग जाती है। गुजराती

है, क्योंकि चक्की हल्की या भारी फरने की व्यवस्था पीढ़े में ही रहती है। हमने विना पीड़े के उपयोग के ही चक्की हल्की या भारी करने की नयी न्यवस्था की है। इसमें जिस साधन का खपयोग किया गया है, उसका चित्र और

ढङ्ग की चक्की में यह पीढ़ा आवश्यक

वर्णन इस प्रकार है: (A) यह एक ४ इक्च लम्बी <del>१</del> इक्र मोटी लोहे की छड़ है। इसमें ३ इझ ऊँचाई तक पंच धने हैं। उपर का बाकी १ इंझ का लम्त्रा भाग पीटकर चपटा यना दिया गयाहै,जिसको पकड़कर पेन कसा

या डीला किया जा सकता है। (B) यह दो कानवाली एक डिव्रूरी है, जो कसी और डीडी की जा सकती है।

- (C) यह एक इस्पात का गोला है। इसका न्यास  $\frac{1}{6}$  इक्र है और यह  $\Lambda$  छड के पेंचवाले सिरे पर अच्छी तरह वेठाया गया है।
- (D) यह ११ इख्र लम्बी और १ इख्र ज्यास की पोली नती है, जिसके अन्दर ∆ छड़ के पेंच कसे जा सकते हैं। इसमें ऊपर की ओर केवल १ इख्र ही पेंच घने हैं।
- (E) यह D ठोहे की पोली नली के निचले भाग में बैठनेवाली कील है। इसकी लम्बाई ३६ इख्र और ज्यास ६ इख्र है। इसके उसरी सिरे पर एक अर्ध-गोलाकार गढ़ा है।  $\Lambda$  के सिरे पर बैठाया हुआ गोला इस अर्ध-गोलाकार गढ़े में बराबर बैठ जाता है और बिता किसी प्रकार के घर्षण से यह चल सकता है।


कसने के उपाय—E कील साखी में मजबूत बैठावी जाती है। इसे बैठाते समय इतना खयाल रहे कि वह पाट के ऊपर करीब १ इख्र निकली रहे।

D पोछी नछी उत्पर के पाट में छकड़ी की मानी में मजबूती से बैठायी जाती है। अब A छड़ B हिचरी के साथ D पोली नछी में कस दीजिये। दोनों पाटों को एक पर एक रखकर A को जरूरत के मुताबिक कस दीजिये। A को जितना अधिक करेंगे, उतना ही उत्पर का पाट उठेगा और दोनों पाटों के बीच अन्तर पड़ जायना और अनाज अधिक मोटा पिसेगा। जरूरत के अनुसार A को कस देने के बाद B हिचरी भी कस दीजिये, जिससे बहु A के स्थान पर विख्कुत दोनों और से कसे जाने के कारण ढीला न होने पाये।

इसके लाभ—इस तथे साधन का उपयोग इस प्रकार भी किया जा सकता है कि चक्की को एक साफ कागज पर रखकर चलाया जा। अथवा तीचे का पाट चुना और सीमेंट में मजबूती से बैठाकर, उसके इर्द-गिर्द थोड़ी सीमेंट की फर्रा वना छेने से आटा साफ जगह में गिरेगा। इसके उपयोग से भारी कीमतवाछे पीढ़े की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसमें गृहस्थी के एक आवश्यक साधन की लागत पचास प्रतिशत कम हो जाती है।

वैल से चलनेवाली चिक्क्याँ ज्यादातर पंजाव में प्रचलित हैं। कई स्थानों में ये ऊँटों द्वारा चलायी जाती हैं। इन चिक्कियों को 'खरारा' भी कहते हैं। वहाँ ऐसी कितनी चिक्कयाँ चल रही हैं, इसके ठीक आँकड़े देना कठिन है। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि शहरों से दूर जितने गाँव हैं, उनमें से हर गाँव में एक-एक या दो-दो बैल-चिक्क्याँ चलती हैं। बटाला के आसपास प्रत्येक गाँव में पाँच-छह चिक्कयाँ तक देखी गयी हैं। खराश दो प्रकार के होते हैं: (१) छकड़ी का खराश, (२) छोहे से बना खराश। लकडी का खराश मिखी बनाते हैं और लोहे का खराश लोहार वनाते हैं। कहीं-कहीं यहुत पशु और नीकर रखनेवाले जमीदार तथा वड़े संयुक्त परिवारवाछे निजी उपयोग के लिए खराझ लगवाते हैं। मिस्ती या लोहार के इस खराश का उपयोग आम जनता करती है। जिसे जरूरत होती है वह वैछ छे जाकर अनाज पीस छेता है। खराश में पीसने का इन छोगों को अभ्यास है। इसे चलाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। आटा पीसने के यार प्रति मन अनाज के पीछे दो सेर आटा किराये के रूप में दे जाते हैं, जिससे खराश के मालिक का गुजारा, मरम्मत का सर्च-और तेल आदि का खर्च निकल जाता है।

किसी शहर से चार मीछ दूर एक गाँव में एक राराश छगी थी और उस शहर में दोनीन यंत्र-चिक्क्याँ थीं। उस गाँववालों से पूछा गया कि यह खराश क्यों चलाते हो, नजदीक के शहर की यंत्र-चिक्क्यों में आटा क्यों नहीं पिसाते ? जवाब में गाँववालों ने कहा कि खराश से स्वास्थ्यवर्षक 'ठंडा आटा' मिलता है और यंत्र-चक्की में बहुत 'गरम आटा' मिलता है, जो शरीर के लिए हानिकारक है। उन लोगों ने यह भी कहा कि यहाँ से गोई को सिर पर लादकर ले जाना असंभव है। उसके लिए भी बैल्लाड़ी की आयश्यकता होती है। उसके बाद वहाँ चक्की में पिसाई की



४०

दर १२ आना प्रति मन है और साथ ही एक मन अनाज के पीछे एक सेर आटा भी कम हो जाता है। गाँव के खराहा में पीसने से केवल बैल की मेहनत और दो सेर आटा खर्च होता है। इसलिए उन देहातियों ने कहा कि खराहा में पीसना उनके लिए न केवल सस्ता पड़ता है बल्कि पीष्टिक भोजन की दृष्टि से भी लाभप्रदृहै। (बैल-चक्की का चित्र पृष्ठ संख्या ३९ पर दिया गया है।)

पंजाब में मकई भी खायी जाती हैं। हाथ-चक्की में पीसने की दृष्टि से यह बहुत सख्त अनाज है। इस कारण ये छोग इस काम के लिए खराश का अधिक प्रयोग करते हैं।

### खराश के चक्के

लोहे के खराशों का उपयोग छकड़ी के खराशों की अपेदा अधिक किया जाता है। इसमें एक चड़ा छोड़े का चक्का ७ फुट २ इंच न्यास का होता है। यह ३ इंच चीड़े और १ इंच मीटे छोड़े की पिट्टगों को जोड़कर तैयार किया जाता है। ऐसे २ चक्के बनाकर ११ इंच की ऊँचाई से एक-दूसरे को ऊपर-नीचे रख १ इंच मीटे छोड़े की सलाखों से जोड़ लिया जाता है। इन सलाखों की संख्या १२० छोड़े की सलाखों से जोड़ लिया जाता है। इन सलाखों की संख्या १२० छोड़े की सलाखों से अंद्रेष्ट को समान दूरी पर लगायी जाती हैं। यह हुट्या चक्के का चाहरी गृता। १२ इंच ऊँची छड़ें उस चक्के के वांच के कर छोड़ें अप उसके के वांच में धुरा लगाना पड़ता हैं। इसके छिए एक वर्ग इंचवाली छोड़े की १२ छड़ें गृत कर फर-नीचे रखकर जोड़ ही जाती हैं और बीच में १४ वर्ग इंच १ इंच मोटी छोड़े की पट्टियों से इनको जोड़ छोड़े हैं। इनरें इंच मोटी एट्टियों के बीच में ३ इंच का गोल छेट रहता है, जिसके अन्दर ८ फुट छन्या ३ इंच मोटा छोड़े का धुरा मजवूती से कस देते हैं।

### खराश लगाने का तरीका

खराझ देहात के छोहार बनाते हैं। यद्यपि सभी खराझों का नाप एक-सा होता हैं, फिर भी बनावट में वे एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। इसिलए खराज़ लगाने से पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। भिन्न-भिन्न प्रकार के खराज़ भिन्न-भिन्न ढङ्ग से वैठाने पड़ते हैं। नीचे दी गयी जानकारी खराज़ लगाने में उपयोगी होगी।

पहत है। नाच दा गया जानकार खराहा छलान न जनका दला खराहा छल्पर के नीचे बैठायी जाय, जिससे वह वर्षा और पूल आदि से सुरित्तत रहें। मकान में २ वैलों के घूमने भर की करीव २४ फुट व्यास की गोछ जगह होनी चाहिए। २४ फुट की इस जगह में संसे आदि त रहें, क्योंकि उससे वैलों के घूमने में अड़चन पड़ेगी। मकान के वीच में एक सख्त ककड़ी कामीन में पक्की गाड़ छेनी चाहिए। इस लकड़ी के वीच ३ इंच मोटा गड़ा करते हैं, जिससे वेरिंग के साथ लोहे का वह धुरा फॅसा रहता है। यह वेरिंग और लकड़ी जमीन के स्तर से ऊपर नहीं आती। धुरे के ऊपरी भाग में पकड़ के छिए एक मजयूत लकड़ी, जो २७ फुट छम्बी और ३ फुट गोल, जमीन से ७ फुट ऊँचाई पर छगी होनी चाहिए। इस लकड़ी में भी वाल वेरिंग छगाकर धुरे के ऊपरी भाग को फँसा छेते हैं। वैल इसके वीच घूमकर चक्की चलाता है।

चक्की के पत्थर लोहे के चक्के के युत्त में किसी भी जगह लगाये जा सकते हैं। इसके लिए एक छोटे दाँतेवाला पिह्या बना होता है, जिसमें करीय ८ दाँते होते हैं और वीच में २ इंच ज्यास का ३ फुट लंबा घुरा लगा होता है। जिस जगह चक्की लगाना हो, उस जगह मजबूती से एक लकड़ी गाड़ी जाय और उसके वीच एक वेरिंग फँसाकर इस छोटे चक्के का धुरा खड़ा किया जाता है। इस मकार छोटे चक्के के दाँते में बड़े चक्के के दोंते फँस जाते हैं अगर एक को धुमा ने से दूसरा स्वयं धूमने लगता है। छोटे दाँतेवाले चक्के के वेरिंग को थोड़ा ऊँचा-तीचा करने की आवरयकता होती है। यह काम है इंच मोटे चोल्ट के सहारे किया सकता है। इस धुरे के दोनों बाजू में दो फुट ठेंचे दो हैंगे के खेंमे खड़े कर लकड़ी के चार वल्ले (Beams) फँसाकर उसके जगर चक्की का परवर चेठाया जाता है। छोटे दाँतेवाले चक्के का धुरा चक्की के निचले पाट से होकर जगर तक आता है। इस धुरे के आसपास की जगह ठीक तरह वन्द कर देनी चाहिए, जिससे अनाज या आटा नीचे न गिरे। धुरे का जगरी भाग चौरस बना होता है और इसमें लोहे की एक

'माकड़ी' लगायी जाती है, जिसके सहारे से ही ऊपरी पाट घूमता है। चक्की के आसपास आटा इक्टा होने के लिए यथोचित स्थान बना छेना चाहिए।

बड़े लोहे के नक्के के बीचवाले धुरे में एक ११ फुट लम्बा लक्ड़ी का लहा लगा देते हैं। उसके एक सिरे में बैल की जोड़ी जोतते हैं। वैलों के एक चक्कर में चक्की का ऊपरी पाट १५ चक्कर लगाता है। पाटों के पीसनेवाले भाग अच्छी तरह बने होने चाहिए और आसानी से पिसाई के लिए उनमें दाँते होने चाहिए। आम तीर से ऐसी चक्की एक घण्टे में २५ सेर अनाज पीसती हैं।

### चकी की लागत का अन्दाज

कीमत बड़े और छोटे चक्कों की मय धुरे के

बटाला से रेल किराया	₹0)
३० इंच व्यास और १२ इंच ऊँचे चक्की के पत्थर की कीमत	800).
दाँते और टॅंकाई	૪૦)
लकड़ी के २० फट लम्बे. ३ फट गोल लहे की कीमत	१४५)
लकड़ी के २७ फुट लम्बे, ३ फुट गोल लट्टे की कीमत दूसरी वस्तुएँ जैसे लोहे की लड़ें, डंडे, अनाज डालने के	
साधन आहि का खर्च	લ૦)

१५५) ईंट, चूना श्रादि कारीगर की मजदूरी १००)

**£4)** 

अन्य मजदूरी योग हिर्देष)

खराश-चक्की नीचे लिखे पतों से मेगायी जा सकती है:

१. इन्द्रसिंह सरजीत सिंह, जी० टी० रोड, वटाला, पूर्व पंजाय । २. ईस्ट एण्ड चेस्ट ट्रेडिंग कार्पोरेशन, जी० टी० रोड, बटाला, 数数数 पूर्व पंजाय ।

### कैसर-ए-हिंद चक्की

कैसर-ए-हिंद नामक वैल-चक्की नाहान के डलाई के कारखाने में बनायी जाती है। नये बनाये गये हिमाचल प्रदेश में नाहन एक जिला

है और नाहन शहर इस जिले का सदर है । हिमाचल प्रदेश में शिमिल होने से पहले यह सरम्र रियासत की राजधानी था। सरम्र के एक पुराने महाराज को लोहा- बलाई के काम में बड़ी किया थी। उन्होंने अपनी रियासत में करीय ५५ वर्ष पूर्व इस कारखाने की नीव डाली। यह कारखान आज भी देश की सेवा कर रहा है। इसमें डाली गयी गजा परने की मशीनें वथा कुळ अन्य मशीनें उच्च कोटि की होती हैं। उसी कारखाने मी वायी यह कैसर-ए-हिन्द चक्की है। यी वारखाने मुक्ती वायी यह कैसर-ए-हिन्द



कैंमर-ए-हिन्द चक्की

यहाँ पर यह वना देना डिचत होगा कि सरमूर रियासत के हिमाचल प्रदेश में विल्लीनीकरण हो जाने के वाद यह कारखाना भारत सरकार के उत्पादन मंत्रालय की देखरेख में आ गया है। ज्यापा-रिक सुविधा की दृष्टि से सरकार इसे निजी लिमिटेड कंपनी के तौर पर चला रही हैं।


इसके गोदाम अंवाला शहर या उसके निकट बरारा स्टेशन पर हैं। यहाँ इसकी कीमत ५३० ६० है। ये दोनों पूर्व पंजाब रेलवे के स्टेशन हैं। यह वैल-चक्की ढलाई किये गये दाँती-महिये और रोफ्ट की धर्मा होती है। पत्यर के पाट अच्छी तरह गढ़कर चक्की में लगाये जाते हैं। इसका कुळ वजन १८ मन यानी १४७६ पौंड होता है। चक्की बैठाने के लिए ५१ ४ ५५ वर्ग फुट की जगह लगती है। वैलों को घूमने के लिए २४ फुट व्यास की जगह चाहिए। चक्की को छत के नीचे बैठाना अच्छा रहेगा। बैठों के एक चक्कर में चक्की का ऊपरी पाट २२ बार घूमता है।

इस चक्की की माँग बहुत कम है। माँग बढ़ने पर संभव है कि इसमें कारखानेदार कुछ सुधार कर सकें।

हाल में एक फेसर-ए-हिन्द वेल-चक्की मगनवाड़ी में भी लगाया गयी है। अच्छे डब्न की मशीन होने के कारण इसका चेठाना सरल या जीर खर्च भी करीन हो सी रुपया से अधिक नहीं पड़ा।

छह महीने से इस चक्की पर काम करके प्रयोग किया जा रहा है। इस चक्की पर एक घंटे में २५ सेर आटा पीसा जाता है। २ घेट बिना थकावट ८ घंटे, वझर्त कि उन्हें बीच में २ घंटे का आराम मिले, चल सकते हैं। इस समय बाजार में मिल्नेवाडी बेल-चिक्क्यों की कीमत को देखते हुए यह कहना पढ़ेगा कि केसर-ए-हिंद बेल-चक्की की कीमत कुछ ज्यादा नहीं हैं।

चित्र गंरया १२




मगनवाड़ी (वर्षा) में पंजाब की बैल-पराते

जल-शक्ति के उपयोग से आटा पीसने का उद्योग बहुत पुराना है। उन नगहों पर, जहाँ इसके साधन उपलब्ध हो सके हैं, वहाँ इसका काफी प्रचलन हैं। छेकिन बिजली-शक्ति और तेल-शक्ति से तेज चलने-वाटी चिक्कयों के आविष्कार से यह पुराना उद्योग न केवल वन्द पड़ गया, बल्कि अनेक स्थानों से इसे हटा भी दिया गया। साथ ही लोगों में ऐसी भावना भी वन गयी है कि जल-शक्ति के लिए बड़े भारी जल-प्रपात की आवश्यकता होती हैं । इसका फल यह हुआ कि पनचिक्क्यों का प्रचलन बहुत कम हो सका और कहीं-कहीं किसी कोने में जैसे, हिमालय के क्षेत्र में, कांगड़ा-पंजाव में, शिमला और कारमीर के कुछ स्थानों में इसके दर्शन हो जाते हैं।

साथारणतः किसी बहती नदी की मुख्य धारा से एक छोटी नाली २ फुट चौड़ी और शा फुट महरी बना छी जाती है। नाछी को नदी के किनारे-किनारे आवे कर्लांग तक छे जाकर नाछी की धारा और नदी की धारा में १० फुट का अन्तर निर्माण करते हैं यानी नाली का पानी नदी के पानी से १० फुट ऊँचा हो जाता है।

पाना सदा के पाना स र० फुट क्या हा जाजा ह । इस नाली के नदी में गिरने के स्थान पर चक्की बैठाते हैं। ३ खकड़ी के तस्तों को मिलाकर एक नाली बना छेते हैं। यह करीब १२ फुट लम्बी होती है। इसके द्वारा पानी नीचे गिरता है। गिरते हुए पानी में तो बेसे ही दवाब होता है परन्तु इसे और अधिक बढ़ान इत्तान ने पायस है देवादे काल के नीचेवावा भाग सँकरा रहात है। इस रुकड़ी की नाड़ी का उपरी भाग करीव २ फुट चीड़ा और शा फुट गहरा होता है और नीचे का भाग ८ इख्र चौड़ा और ८ इख गहरा होता है। नाड़ी के इस भाग के सामने पानी से चलनेवाले गहरा हाता है। नालां के इस भाग के सामने पानी से चलनेवालें पक्के वैठाये जाते हैं। यह चक्का लकड़ी का बना होता है। इसको गरड भी कहते हैं। एक लकड़ी के धुरे के चारों और ३२ छोटी-छोटी लकड़ी की पट्टियाँ चैठायी जाती हैं, जो २ इझ चौड़ी और १० इस लक्बी होती हैं। ये पट्टियाँ समान हूरी पर लगायी जाती हैं। ये उत्पर की और थोड़ी उठी रहती हैं। गरड देखने में उलटे छाते के समान मालूम पड़ता है। इस धुरी के निचले भाग में एक नुकीला पत्थर चैठा रेते हैं, जिसके आधार से यह गरड तेजी से घूमता है। इस पत्थर के घूमने के लिए एक दूंसरे छोटे पत्थर में गड़ा बना लेते हैं, जो लकड़ी के एफ चित्र संख्या १३



लम्बे इण्डेपर आधारित होता है। यह लम्बा डण्डा नदी में चक्की

के नीचे लगा रहता है।

गरह के जगर ५'×४' वर्गफुट का एक चवृतरा वना होता है। इस चवृतरे के चारों ओर खम्भे छगे होते हैं। इसके जगरी भाग में छप्पर छा छेते हैं, जिससे गरड वारिश, धूप आदि से सुरितत रहता है।

्रस चक्की के पाट भी वैल-चक्की की तरह उपर-नीचे लगाये जाते हैं। इसका भी उपरी पाट ही घूमता है। इस चक्की के पाट २६

इख्र व्यास के १२ इख्र मोटे होते हैं।

ऐसी चक्की से १३ घंटे में १ मन अनाज पीसा जा सकता है। नदी से जो नाली बनाते हैं उसमें पानी का प्रवाह ८० फुट प्रति मिनट

होता है।

यह देखा गया है कि ऐसी चिक्कियाँ उन निदयों में भी लगायी जा सकती हैं, जिनमें १० फुट ऊँचाई से पानी गिराने की सुविधा न हो। ऐसी दशा में नाली और भी चाड़ी बनायी जाती है। इसके विपय में अध्ययन करने की आवश्यकता हैं, जिससे ठीक-ठीक पता चल सके कि यह कम-से-कम कितने पानी में चलायी जा सकती हैं और कितनी ऊँचाई से पानी गिराया जाय, जिससे अधिक-से-अधिक पीसा जा सके।


आजकल जो पनचिकियाँ गाँवों में चल रही हैं उनकी लागत

बहुत कम है। इन्हें गाँव का मिस्त्री स्वयं वेठा सकता है। एक चक्की वैठाने के खर्च का अनुमान इस प्रकार है।

एक चक्का वैठाने के खर्च का अनुमान इस प्रकार है।	<b>:</b>
आचे फर्लांग की नाली खोदने की मजदूरी	રૂપ)
गरड—उकड़ी का पहिया	રૂપ)
छकड्ी की १२ फुट लम्बी नाली	५०)
चक्की के ऊपर छप्पर	40)
पत्थर के दो पाट—२६ इंच × १२ इंच ( प्रति पाट )	(ه)
ठकड़ी का चयूतरा	40)
छोहे के छोटे-मोटे पुर्जे	२०)
अनाज डालने के लिए लकड़ी की चाड़ी	<b>રૂપ</b> )
अन्य आवश्यकताएँ	<b>ξ</b> 4)
योग	1 800)

इसके चलाने का खर्च वहुत कम है। यहाँ तक कि इसमें तेल का भी कोई खर्च नहीं होता। गरह रात-दिन चलती है। केवल दो सेर नेहूँ प्रति मन के हिसाब से किराये के हप में देना पहता है। चक्की चन्द्र करने के लिए पानी को लकड़ी की बनी नाली में बढ़ने से पहले दूसरे रास्ते से निकाल दिया जाता है।

चित्र संख्या १४



गेर्हे का दाना

चाक्षत्र का दोना

### मजदूरी का सर्वोदयी स्तर

इस पुस्तक के तीसरे अध्याय में मजदूरी की दर के जो ऑकड़े दिये गये हैं, वे आज की प्रतिस्पर्धा तथा सामाजिक विपमता से युक्त मजदूरी के ऑकड़े हैं। उन्हें सन्तोपजनक नहीं माना जा सकता। इस मजदूरी की दर से कर्मचारियों का तथा उनके परिवारवालों का जीवन-स्तर ऊँचा नहीं उठ सकता। उन लोगों की मजदूरी की ऐसी दर निकालना आवश्यक हैं, जिससे उन्हें जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएँ, जैसे कि भर पेट भोजन, कपड़ा तथा रहने का मकान, उपयुक्त मात्रा में मिल सकें।

आहार—हर व्यक्ति को शारीरिक पोपण की दृष्टि से समतोछ पीष्टिक आहार मिल्ना आवश्यक है। कुन्नूर की आहार-शास्त्र अनु-सन्यानशाला ने अपनी निश्चित राय जाहिर की है कि हर मनुष्य को नीचे की तालिका के अनुसार प्रतिदिन २,८०० केलोरी के प्रमाण का आहार मिल्ना ही चाहिए। यह आहार सामान्यतः प्रीढ़ व्यक्ति के लिए पर्याप्त हो सकेगा।

	भोज्य पदार्थों के नाम	मात्रा	मूल्य
₹.	चावल	९ औंस	≡)
₹.	गेहूँ तथा अन्य धान्य	٤,,	-)8
₹.	दालें	₹"	)111
8.	शाकभाजी (विना पत्ते की)	ξ,,	一) '
ч.	पत्ताभाजी	٠,,	-)
Ę.	दूघ	8 " ~	)1
৩.	तेल-घी (चिकनाई)	२ " ऱ्रेघी	=)1
		१३ तेल	一)\$\frac{4}{5}
۷.	गुड़-शक्कर	₹"	)ડર્
		जोड़	m)u

इस हिसाब के अनुसार प्रति ब्यक्ति का एक मास का भोजन सर्च २५) पड़ेगा। कपड़ा — प्रति व्यक्ति के लिए साल भर में करीन चीस चीरस गज कपड़ा आवश्यक है। इसके अनुसार ४५ इंच चीड़ाई के कपड़े का भाव ११॥) गज के हिसाय से छें, तो प्रतिव्यक्ति एक माह के कपड़े का सर्च २।~)४ पड़ेगा।

मकान—एक सामान्य कुटुंब के लिए, जिसमें पतियत्ती तथा चार वरूचे मिलकर रह सकें, कम-से-कम १,२५० वर्ग फुट स्थान होना चाहिए। ४) प्रति वर्ग फुट के हिसाब से एक मकान तथार करने में करीब ५०००) लगेगा। अगर उस मकान की आयु २० साल की मानी जाय, तो एक कुटुंब के पीछे उस मकान के लिए एक मास का २१) खर्च पड़ेगा। दो बच्चों की एक इकाई यदि मानी जाय, तो उस हिसाब से प्रति व्यक्ति ५।) मकान के लिए सर्च आयेगा।

अन्य सर्च — उत्पर दी गयी तीन मुख्य मदों के अलावा अन्य कई मदों में भी खर्च होता रहता है। जैसे पढ़ाई, जीपिय, खेल-कूद आदि। इन खर्चों की भी हम पूर्ण रूप से अवहेलना नहीं कर सकते, अतः उन पर सुळ खर्च का हिसाब जोड़ना आवश्यक है। इस प्रकार प्रति व्यक्ति का मासिक खर्च नीचे लिखे अनुसार पढ़ेगा:

स्क खर्च नाय । छ्ल अनुसार पङ्गाः
रु आगा पाई
भोजन २५ ० ०
रुपहा २ ५ ४ ०
अन्य खर्च ५ ६ ८
कुल खर्च ३८ ० ०

घर में कमानेवाले व्यक्ति पर केयल अपना ही भार नहीं रहता, उसकी पन्नी, वच्चों और बढ़े माना-पिना या अन्य आश्वित व्यक्तियों का भी भार उसी पर रहता है। प्रायः मजदूरों की फ़ियों भी काम पर जाती हैं और कुछ कमा लाती हैं। कहीं-कहीं सयाने लड़के भी हुछ कमाई करते हैं, परन्तु वह आमदनी बहुत ही कम रहती हैं कि का एक अंश भी उससे पूरा नहीं पहना। इसलिए बहु नहरी हैं कि एक कर्मचारी को सकते मूल आवश्यकता का कम-सेन्फ्रम नियुग हम् किलता वाहिए। अर्थात् एक परिवार को हर माह ११४) मिछ। यानी एक दिन की मजदूरी शा-) मिछ।

इस हिसान से तीसरे अध्याय में वैल-चक्की पर ५ मन आटा पीसने का जो खर्च है।।) बताया गया है, वह खर्च ५॥।-) हो जायगा । इस हालत में विजली से चलनेवाली चिक्कियों को सरकार की ओर से मिलनेवाली अप्रत्यच सहायता १॥-) होगी, तेल से चलनेवाली चिक्कियों को ५८-)। पहले वह खर्च क्रमहाः २।) तथा २॥--) वताया गया है। उत्तर बतायी गयी सर्वोद्यी मजदूरी दर की प्रणाली से ही हम समाज के प्रति उचित न्याय कर सकते हैं तथा उसमें बढ़ती हुई प्रतिसर्धा की मिटा सकते हैं।

### पूँजी श्रीर शक्ति का उपयोग

३० लाख टन अनाज पीसने के छिए भिन्न-भिन्न प्रकार के उद्योगों की ज्यवस्था में छगनेवाली पूँजी और उसमें मनुष्य तथा पशु-शक्ति के उपयोग की तार्छिका:

चक्कियों के कुल संख्या आवश्यक पूँजी आवश्यक लगनेवाली । रुपयों में शक्ति मजदूर प्रकार १. हाथ-चक्की ७,५०,००० २,२५,००,००० ৩,५०,००० (स्त्रीया पुरुष) २. बैल-चक्की ५६,००० ८,४०,००,००० ५६,०००पुरुष ५६,००० ३. विजली-शक्ति से चालित चिक्कयाँ १०,५०० ३,१५,००,००० १०,५०० ४. तेल-शक्ति से

चालित चिक्कयाँ १०,५०० ४,७२,५०,००० १०,५०० — ५. जाटा पीसने

. जाटा पीसने के बढ़े कारखाने १,२८० ३६,५७,००,००० १,१२,६४० —

### ञ्चाटा-पिसाई के उपलब्ध साधन

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ, मगनवाड़ी, वर्धा में आटा पीसने के उपलब्ध साधनों की सूची नीचे दी जा रही है।

चुँकि संस्था का उदेश्य स्थानीय उत्पादन के लिए लोगों को प्रवृत्त करना है, इसलिए प्रधान कार्यालय से तैयार सभी चीजें छोगों को हम देना नहीं चाहेंगे। नमूने के तीर पर एक साधन या उसका छोटा-सा नमूना मँगाकर उस पर से सारे साधन वना छेने चाहिए।

इस स्चीपत्र की कीमतों में रेल-महसूल या पेकिंग-खर्च शुमार नहीं है। आवश्यकतानुसार कीमतों में घटा-बढ़ी भी हो सकती है। किसीको माल उपार नहीं भेजा जा सकता। इसलिए आईर के साथ कीमत और पेकिंग-खर्च की रकम भेजनी चाहिए और व्ही० पी० से माल मँगाना चाहिए। राम्ते की टट-फट के लिए संस्था जिम्मेवार नहीं है।

सामान	कीमत	पेकिंग-खर्च
१. तैयार चक्की छकड़ी के पीढ़े के साथ	३२-०-०	3,0-0
२. चक्की के पाट मय धुरी, मानी के	<b>₹</b> €0-0	१-0-0
३. लकड़ी का पीढ़ा	8E-0-0	₹-८-०
४. धुरा और मानी ( सादा ) बोल्ट और नट	8-0-0 }	0-6-0
५. तैयार चक्की का नमूना	2-6-0	0-१२-2
६. नये वाल बेरिंग, धरी और मानी	2-6-0	<b>१−०−</b> 0

### हाथ-पिसाई का रिकार्ड

का यः और व		मोटा	र पीसने का ई समय मिनट में	पिसे आहे का यजन तोछे में	,	काम कैसा है ?	पिसाई सोछे में
<b>३</b> ৩	१४	3	१७	દ્દષ્ટ	ज्यार	न उवानेवा	ला २२६
So	88	3	१७	૪૦	"	"	१४१
३६	१४	Ę	१५	४५	3,	17	ं १८०
३৩	१४	3	३०	५३.५	"	,,	१८५
२⊏	१४	ર∛	३०	१२७.५	"	,,	રવવ
30	१४	,,	३०	११५	31	17	२३०
છે	१४	Ę	३०	৩০	गु <u>र</u> गेहुँ	"	१४०
લ૦	१६.५	ર્ફુ	ąо	ত্র	ज्वार	23	१५०
ξo	१६.५	"	<b>3</b> 0	=0	गेहँ	11	१६०
۷۰	રેટ	"	રં૦	<b>८</b> ५	"	"	१७०
۷٥	१८	Š	30	ಅಂ	,,	"	१४०
20	82	Ř	30	<b>ও</b> 4	"	"	१५०

## परिकारः <u>५</u> वैल से चालित आटा-चक्की की कार्य-चमता

दो वेंछों से चलनेवाली 'कैसर-ए-हिन्द चक्की' ( नाहन )							
समय		ि	साई		रपतार प्रति घंटा		
घंटा	मिनट	सेर	छटाक	सेर	छटाक		
?	३०	33	۷ .	२२	ц		
ঽ		ષષ્ઠ	१२	হও	Ę		
२	३०	এহ	१२	२९	१		
Ę	१०	१२९	0	ર૪	२		
હ	ų	१८१		२५	९		
8	१५	११२		२६	Ę		
Ę	१५	१५८	۷	२५	R		
ĸ		१२२		ર્ષ્ટ	Ę		
Ę	-	१५६	<	२६	8		
4		१२६	****	२५	ą		
8		९०		२२	=		
दो	वैठों से च	<b>उनेवा</b> छी वर	शला की च	की की कार्य-	न्मता		
१	२०	<b>२२</b>	6	१६	१४		
ર	१५	४३		१९	ঽ		
ঽ		२६		१३			
२	84	ષ્ઠદ		१६	११		
१	२०	३०	8	<b>ত্</b> ত্	११		
१	३०	খ্য	8	१४	१३		
		***	20	0-7	0.0		

### दूसरों के मत

हाथ से आटा पीसने का उद्योग करीव-करीव मर रहा है। अखिल भारत मामोद्योग संघ ने शुरू से ही इसे पुनर्वीवित करना अपना मुख्य कर्तव्य माना है। गोपीजी कई प्रकार के भोजन सम्बन्धी प्रयोग करते रहते थे ऑर उनके परिणाम जनता तक पहुँचाते थे। इस विषय पर यहाँ उनके छेखों की कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की जा रही हैं। अन्य लोगों के भी कुछ विचार दिये जा रहे हैं।

प्रामीण जीवन का विनाश:—''हाय-चक्की का उद्योग स्थानीय कृषि का मूल फेन्द्र था। यान्त्रिक हाक्तियों ने इस न्यवस्था को जात-यूस-कर नष्ट कर दिया, जिससे प्रामीण जीवन असंपटित हो गया। इन कारखानों में गेहूँ की भूसी और अंकुर को अलग कर मैदा धनाने और मैदे से सफेद डबलरोटी बनाने की जो प्रथा चलायी उससे दुनिया को सीमित सफेद दास-प्रथा से भी अधिक हानि उठानी पढ़ रही है।''क

पूँजीवाव और अस्वस्थता—"पूँजीवाद पर अस्वस्थता के दोपारोपण से आपको आश्चर्य न होना चाहिए, क्योंकि पूँजीपति अधिक पैसे
के छोम से गेहैं को कारखाने में पिसाते हैं तो गेहूं की मूसी, जो कई
प्रकार के पीटिक तत्त्वों जैसे नार, कॉसफरस जो शिक के छिए
आवस्थक हैं, प्रोटीन और अंकुर के भाग जो विटामिन भी से पिर्फूण
होते हैं, इन सच पीटिक तत्त्वों को निकाल डाछते हैं। तत्त्वों से रहित
वह मेंदा जल्दी सहता नहीं। छोटे जीव, कीने आदि भी इन मेंदे को
नहीं खाते । यह मेंदा दूर-दूर तक भेजा जा सकता है और कई
महीनों तक दूकान में रहने के बाद भी मतुष्यों के रागने योग्य वना
रहना है। इससे सपट है कि मतुष्य को उन छोटे-छोटे योग्य वना
रहना है। इससे सपट है कि मतुष्य को उन छोटे-छोटे योग्य वना
रहना है। इससे सपट है कि मतुष्य को इस मेंदे को खानेवाड़े गूर्य
मतुष्य यह समझते हैं कि मैदे से बनी टक्टोटी यहुत उच कीटि का
आहार है और हाथ के पिसे आटे से बनी रोटी तुन्छ है। इस
प्रकार वे अपने मिध्याभिमान से मुद्धि और पेट को घोरा। देते हैं।

<sup>\*</sup> श्री एवर जेर मेतियम की 'दि नेषुरल बोहर' पुस्तक की मूमिका है।

इस मेंदे की बनी डबळरोटी पहिचमी देशों में कई प्रकार की वीमारिचों का मूल है। ठीक यही हालत सफेट चावल और साफ चीनी की भी है। अब बहुत छोग समझने छमे हैं कि सफेद चावछ के आहार से

### गांधीजी के विचार

आटे की जचत---"मेंदे से वनी डवलरोटी और पूर्ण नेहूँ के आहे से बनी रोटी के बीच अर्स से चली आनेवाली इस सर्घा का में जार प्रचार राहा के बाब जात के प्रधा जानावाल विष्क क्या का का क साची हैं। सफेदी की ओर लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन में जानता हैं कि हस्सी सफेदी का पचपाती नहीं हैं। जो हो, यह तो निश्चित रूप से क ह्वा सफदा का पचपावा नहा है। जा हा, यह वा नाव्यव रूप क कहा जा सकता है कि डवस्टरोटी जितनी सफेर वन सके उतनी सफेर बनाने की बिरोप चेप्टा की जा रही है। सीभाग्य से केवस हार्याट ही ऐसे पागलपन में लगे हैं। डाक्टरों का कहना है कि सब्द्रबाल हा एस पागलपन म लगहा जापटरा गा ग्या । संपूर्ण गेह के आदे से बनी एक चुपाती का स्वाद और उससे प्राप्त पीर्टिकता, मेदे से बनी हो से पाँच चपातियों से भी अधिक हैं। भाष्टकता, भद्र त्याचा का प्रभाष प्रभावधा का भाष्ट्राचन है। आज जिंतूना कुम् आटा सर्च हूरे, देश के हित में अच्छा है। इसलिए जाजा जावता कुम जाटा खप हा, दूल काहत म जच्छा हा उचावा है हमारा कतव्य है कि हम सम्पूर्ण आटे का व्यवहार करें। एक टिट से इस वात का और भी महत्त्व है कि गाँवों में गेहूँ का संग्रह वंदरगाहो में हजारों वन्द पड़े बोरों से अधिक उपयोगी है। इसिंछए अच्छा हो, ्रदेशास प्रत्य प्रभारत जानक जानात है। इसाव प्रभारत कर दिया जाय। लड़ाई बन्द हो गयी; परन्तु लड़ाई के बाद की स्थिति उस समय से भी बद्तर है और भवा भरत् छ छात्र के बाद का ास्त्राय करा सुनाव स्व भा भर्ग भू भी हिन प्रतिदिन स्थिति विगड़ती ही जा रही हैं । ईश्वर ही जाने कि इसका सधार कव होगा।"

सबसे अच्छा आटा—"सबसे अच्छा आटा वह है, जो साफ किये गेहूँ से हाथ की चक्की में घर पर तैयार किया जाता है।"

मेंदे से सतरा—"कपड़े के कारखानों ने तो फेचल मामीण मजदूरों को वेकार बनाया, छेकिन चावल और आहे के यून्त्रों से हजारा वहने ही वेकार नहीं हो गयी, इसके साथ-साथ देश की साधारण जनना का हा पकार नहा हा गया, उत्तक लाव लाव दश का साथारण जनता का स्वास्त्र्य भी चापट हो गया। जहाँ को जनता को मांस् आदि स्वाने का प्तारण मा नाउट हा नाजा । जहां मा जाना मान्य जान जान जान का जा विरोध न हो और उनको आर्थिक हाल्व इस सर्च को बद्दीहत कर .

१. रिचर्ड बी० ग्रेम की 'आसा की राह किय और' पुस्तक से । २. 'स्वास्थ्य का मार्गदर्शक' पुस्तक से।

पकती है वहाँ सम्भव हैं मैदा और सफेद चावल के प्रयोग से स्वास्थ्य को कोई हानि न पहुँचे, परन्तु भारत में जहाँ कहीं लोग मांस सा सक्दे हैं उनको भी उसका मिलना कठिन है, वहाँ पूर्ण गेहूँ से और अनंछड़े चावल से मिलनेवाले पीपक तत्त्वों से भी उनको वॅपित कर देना महान् पाप है। डाक्टरों, वैद्यों और अन्य लोगों के लिए अनुकृत समय है कि वे जनता को मैदा और सफेद चावल से पैदा होनेवाले स्वतरों से आगाह करें।"

आहे की मिलों द्वारा पैदा की गयी बेकारी—"स्वास्त्र्य की यात को यदि छोड़ भी दिया जाय, तो भी यह हद सत्य है कि आहे और चावल के कारखानों ने लाखों की संख्या में बहनों को बेकार कर जीविका से बंचित कर दिया।"

'हरिजन' ७-१२-'३४

गेहूँ की भूसी—"जिस आट में अमूल्य भूसी का श्रमाय हो वह सफेद चायल जैसा है। सारे संसार के डाक्टरों का तो कहना है कि भूसी रिहत आटा सफेद चायल से भी बदतर है। हाथ-चक्की से पीसा गया पूर्ण गेहूँ का श्राटा घाजार से मिलनेवाल में दे से हर तरह सला और श्रेष्ठ हैं। यह सस्ता इम अर्थ में है कि पिसाई का खर्च बचता है, साथ ही गेहूँ के बजन के बराबर ही आटा मिलता है। मेदा में गेहूँ के बजन के बराबर ही आटा मिलता है। मेदा में गेहूँ के बजन का आटा तो नहीं ही मिलता, साथ ही भूसी निकाल हालते से उसके पोपक तरवों की बेहद हानि होती है। गाँववाल और अन्य लोग, जो अपनी हाथ-चक्की का पिसा हुआ पूर्ण गेहूँ का आटा खाते हैं। उत्त हाता हो है, साथ ही इससे भी मुख्य वस्तु स्वास्पर्य की काटा वीसने के कारसानों की लादों रुपये की फ्याई का अधिकीम गाँव की गरीप जनता के बीच वितरित हो जावगा।"

'हरिजन' =-२-'३५

टाक्टर अनसारी की राय—"अनछड़ा पावल, पूर्ण गेहैं के आटे और गुड़ के घारे में डाक्टर अनसारी की यह तर्कशुक्त सम्मति हाण में

१. 'ब्राम उद्योग' लेल से ।

२. 'ग्रामोधोन संघ : उनका अर्थ और दिस्तार' नेन ने ।

३. 'वैसे आरंभ करें ?' छेल से !

ही हमारे पास आयी है: "भारत के अनाजों में गेहूँ का मुख्य स्थान है। इसका ऊपरी श्रावरण भूसी रेहोदार होती है। इसका गृदा हर्करा से परिपूर्ण और अंकुर सार, प्रोटीन और चर्ची से बना होता है।

### मोफेसर चर्च के अनुसार गेहूँ में निम्नलिखित वस्तुएँ होती हैं:

नमी	१४'५ प्रतिशत
नायट्रोजनवात्ता पदार्थ	११'० प्रतिशत
चर्वी	१'२ प्रतिशत
सत्त्व और चीनी	६९'० प्रतिशत
रेशेदार पदार्थ	२'६ प्रतिशत
चार	१'७ प्रतिशत

यंत्रों में पिसने से अनाज के उत्तर की भूसी श्रालग कर दी जाती है। भूसी के साथ अनाज के सभी पौष्टिक तत्त्व निकल जाते हैं। गेहूँ का अंकुर भोटीन, चर्ची से परिपूर्ण है और भूसी में कई प्रकार के जार, भोटीन भी नष्ट हो जाते हैं। इन सब हानियों के बारे में जानकारी होने के बाद कारजातारों ने इस हानि को रोकने की चेष्टा की, परन्तु यंत्र के द्वारा पिसा गेहूँ का आटा देहात की हाथ-चिक्काों में पिसे हुए समूचे गेहूँ के आटे के पौष्टिक तत्त्वों का सुकावला नहीं कर सकता। हाथ-चक्की से पिसे आटा में सूसी, गृहा और अंकुर आदि सभी चतुर्ण मौजूद रहती हैं। इसलिए वह पौष्टिकता की दृष्टि से उच्च कोटि का है। सत्ता तो होता ही है, साथ ही प्रामीण जनता को सहुलियत से मिलता भी है। "

### 'हरिजन' २५-१-'३५

ऊँचे दर्जे का आटा—"ऊँचे दर्जे के आटे से आज यह अर्घ नहीं समझा जाता कि वह आटा पीष्टिकता की दृष्टि से अन्य आटों से ऊँचा है, बल्कि आज इसका अर्थ विपरीत है। सार आदि पीप्टिक क्त्यों से रहित यंत्र द्वारा पीसे गये सफेद आटे को ही उच्च कोटि का आटा कहा जाता है।"क्ष

<sup>\*</sup> श्री चारतं सी॰ माइ की 'उचित भाजन और उपचार' नामक पुस्तर से।

# **यनानों के पोरिक ग्र**ण

			_	_	_	_	_		_	_		_	ł
प्रोटीन क धारीरिक महत्त्व	200	0	<u>چ</u>	T	Ü	ű	ů	.6		مو سا	0	9,5	
년 라	800	830	ۇ گۆ	مو	m m	જુક	00	%		200	0	7	-
विद्यमिन ए (प्रदि- शव ग्राम)	20%	0	0	ري دي دي	330	9	90	0		°	0	يخ م	नित्ते मधे हैं
मेलोरी प्रित्मत प्राम	225	, e	35	بر مرد سرد	340	مر مر س	3,55	ω, 0,		308	117 117 118	33%	संस्टरण में जिये गर्
टोहूर मतियत	رة مو و مو	<u>.</u>	9 m	ů,	<b>&gt;</b>	مر مز	÷	3.5		2.2	3	ür	Ē.
मास- मारन प्रतिवात	6 °	0.0	ים מי	200	3' ar	200	27	0,10		25.0	,0 (1) (1)	0.0	33 4
बना प्रतिगत	3,0.0	20.0	0	0.0	30,0	us.	0.0	6.0.0		0.0	٥.٥	0.0	म् संस्या
धर्मरा प्रतिवात	500	2.20	m	0,80	9.5	F. 39	56.7	6.4.0		20.00	\$2.3	9,5	म स्मिति
रेमा श्रतियत	200	en-	6°	0	÷	00	9	ÿ			٠. د.	÷	ाव 'स्माहम
क्षार प्रतिदात	يد يو م	9	مد	×	9	ř	÷.	بر م		2	'n	3	त प्रकारि
यवा प्रतिदाव	y ?	ő	<u>ب</u>	°.	ŝ	ř.	¥.	*		57	~	?	रकार द्वा
मोटीम मित्रात	22.2	۰.2	 ~	٥	٠,٠	5	2.2	20.02		2			भारत व
ननी प्रसित्तत	3.5		37.	٠٠. ٠٠.	2.2	23.5	200	£		200	***		१९५१ में भारत जसकार
बनाज प्रा नाम	Tight and the same of the same	ij.	市	2115	याजरा	Ē	11.50	E.	अंद्र मील		पाली पैरणा		से अरिय
FE	~ 0		>	رد	w	9	v	٠.	2.		*	2	-

### सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन

### वैचारिक साहित्य

(विनोवा)		( जे॰ सी॰ कुमारप्पा )	,
गीता प्रवचन	۲)		
त्रिवेणी	ij	गाँव-आंदोलन क्यों ?	ŧ١١
विनोवा-प्रवचन (संकलन)	uij	गांघी-अर्थ-विचार	8
भगवान् के दरवार में	=)	स्यायी समाज-व्यवस्था	
साहित्यिकों से	щ	(भाग २रा)	₹
गौव-गाँव में स्वराज्य	=)	श्रम-मीमांसा और अन्य प्रबंध	III
पाटलिपुत्र में विनोबा	17	खून से सना पैसा	ווו
( धीरेन मजूमदार )		जून व तमा बता जनता की आजादी	
<b>पासन-मुक्त समाज की ओर</b>	1=1		۲ij
युग की महान् चुनौती	Ú	यूरोप: गांधीवादी दृष्टि से	111)
नेपी तालीम	ıij	वर्तमान आर्थिक परिस्थिति	शा
ग्रामराज	rj	ग्रामों के सुधार की योजना	शागु
आजादी का खतरा	17	स्त्रियां और ग्रामोद्योग	IJ
बापू की खादी	11)		-
स्वराज्य की समस्या	ij	राजस्व और हमारी दिखता 、	マリリ
परला-आंदोलन की दृष्टि और		हिंदुस्तान और ब्रिटेन का आर्थिक	
योजना	티	रुन-देन (हि०गु०)	11)
( श्रीकृष्गदास जाजू )			
संपत्तिदान-यज्ञ	ij	( दादा धर्माधिकारी )	
व्यवहार-शृद्धि	15		
अ० भा० चरसा संघ का इतिहास	₹ij	मानवीय फ्रांति ( नया संस्करण )	-
चरखा-संघ का नव-संस्करण	(III)	साम्ध्योग की राह पर	y
चरते की सास्यिक मीमांसा	1)	कांति का अगला कदम	IJ
(	( अन्य	'सेखक )	
जीवनदान	जवः	कारा नारायण	IJ
सर्वोदय का इतिहास और शास्त्र	दांक	रराव देव	IJ
थम-दान	शिव	ाजी भाषे	IJ
Garage Armer	सिमंहा देशपाण्डे १		

```
( ? )
पावन प्रमंग
                                 मृदुला मूदड़ा
                                                                   12)
भुदान-आरोहण
                                 नारायण देसाई
                                                                    11)
राज्यव्यवस्थाः सर्वोदयः दृष्टिः से
                                 मगवानदास केला
                                                                   ŧij.
गो-सेवा की विचारघारा
                                 राधाकृष्ण वजाज
                                                                   11]
रचनात्मक कार्यक्रम किस और ?
                                 जी॰ रामबन्द्रन
                                                                  11=)
महात्मा गांधी
                                 आचार्यं कृपालानी
                                                                   1=)
संत विनोवा की उत्तर भारत यात्रा
                                 दामोदरदास मूंदड़ा
                                                                   ŧij
भूदान-दीपिका
                                 विमला बहुन
                                                                    =)
साम्ययोग का रेखाचित्र
                                                                   =)
ग्राम-स्वावलंबन की बीर
                                बाह्यकोबा
                                                                    ŋ
पूर्व युनियादी तालीम
                                धान्ताबाई नास्टकर
                                                                    ij
                                 गाधीजी
अहिसक स्वराज्य-साथना
हरिजन
                                                                  15)
हिन्दू-मुरालमान
सर्वेदिय
                                                                  12)
                                रामकृष्य धर्मा
नवभारत
बाषू का रामराज
                                                                 1=]
दांति या विनाश
साम्हिक प्रापंना
धरती के गीत
गांव का गोउुल
                               अपासाह्य पटवर्षन
भमि-फान्ति का तीर्यः कोरापुट
                               थीपृष्णदत्त भट्ट
                        टेकनिकल साहित्य
                        ( खादी-साहित्य )
अ० भा० चरमा नंप-मूचिया व्यामृत्याम जाज्
                                                                 15)
मतास की समस्या : सादी की दृष्टि से दादाकाई गाइक
                                                                  Ш
                                                                  ۱,
बाराम-स्थायनयम
                                                                  ij
बनाई-मणित भाग र
                       (हि॰ म॰ ) कृष्णदान गांपी
                                                                niy
                  ( गया संस्करण )
                                                                 11
                                                                w
```

(नवागंसरप)

घरेल कताई की व	शाम बातें (हिंदी·	भराठी ) ,,	· १५
घरेलू कताई की र		,,	· 111)
कताई प्रवेश	( मराठी )	केशव देवधर	เม
सावली-चरखा	, , ,	17	શુ
सड़ा चरखा		,,	ŧý
निसान चरखा		्र प्रभाकर दिवाण	ર્શ
वस्त्र-विज्ञान लेख	-संग्रह	"	શુ
दुवटा			آ =
बुनाई		दत्तीवा दास्ताने	ý
मध्यम पिजन	(हिंदी)	मयुरादास पु७	เข้
	( भराठी <sub>?</sub> )	केशव देवधर	ر. الا
सुलभ पूनी	(हि॰ म॰ )		=)
		ाना ) वि० संतोपवार	1111
फताई शास्त्र	, ai-ii + vii) a-ii	सत्यन्	ر <del>ہ</del> . رچ
raig -ii(-i			y
		मोद्योग-साहित्य )	
हमारे गाँवों क		गांधीजी (नवजीवन)	tii)
रचनात्मक कार्य	त्रम	,,	1=)
ग्राम-सेवा के दर		जुगतराम भाई	٤ij
हमारी खुराक	ही समस्या	जे॰ सी॰ कुमारप्या	tij
हिंदुस्ताभी खाद	। पदायों की उपयुक्त	ता	
और उनसे	प्राप्त जीवन सत्त्व		11=)
हमें क्या साना		स <b>वेरभाई</b> पटेल	ý
गौवों की आयि	कर्जीच प्रदनावली		ý
गामोद्योग जौन	। प्रदनावली		หนัง
रचनात्मक कार	ग्रेंगम किस और ?	जी० रामचन्द्रन्	·11=)
तेलघानी		शवेरभाई पटेल	111)
हाय कागज ब	ताना		Ý
मगनदीप			ıý
घोती जामा			آغ
ांदुल ( मरा			ເຫຼົ່
तात्विक भोज		रामकृष्ण गर्भा	Ď.
भारत और भे	जिन	"	

	· ·
	( × )
रुपये की समस्या और उसका रचन हमारी साव समस्याएँ इंग्डैंड में गीवों की पुनरंचना हाथ-चक्की साद और पेड़-पौदों का पोषण	ारमार हरा अ लाहे पोटे्स माजय एम० विनासम मयुरादास पु०
[ग <del>ो-र</del> ें	ोवा साहित्य]
गो-सेया गौलाऊ गाईने संवर्षन ( मराठा ) वृपम सुधार गो-मेया की विचारघारा सुधरे हुए सेती औजार( हि० म० ) पतुओं की सिद्धनगैपिप चिकित्मा मायाची तेळ (बनस्पिठ) भारत में गाय	गांपीजी ( नयतीयन ) प० म० पारनेरहर " राधाकृष्ण बजाज   चंदन सिह रामगोपाल पटेल
[ नयी र	गर्छीम-साहित्य ]
सच्ची गिसा चित्रा को समस्या बुनियादी निसा बिद्याचित्रों से दिस्ता में बहिनक मोति प्रोड़ चित्रा का उद्देख बुनियादी विसा के सिद्धान	गांपीती (नवतीयन) गांपीती ,, गांपीती ,, गांपीती , गांपीती (तालीगी गंप ) गांपीती (तालीगी गंप )

गांता घटन

सन्यन्

विनोश

भिगे और परेल

कुंदर दिशाण

थीरेन भाई

जुगतरान दर

विनोबा

जीवन-शिक्षा का उद्देश्य

ओटना, सुनना य धुनना

मूल उद्योग : बातना

आठ साल का संपूर्ण शिक्षाकर

शिक्षकों को ट्रेनिंग का पार्यक्रम

सौत बनाना

मेनी शिक्षा

नवी साहीम

तिक्षण-विचार सुन्दरपुर की चाला गा पहला घंटा

सक्ती

(प्रेम में)

(1) 1) 1)

に (引

(利) (利) (利) (利)

111) (111)

t1115)

m

ш

可. 切.

۹)

(11)

")

11)

(प्रेग में )





